

# Bežične in-ear slušalice FunTune

## Upute za uporabu

Čestitamo vam na kupnji bežičnih Bluetooth slušalica FunTune!

Dobit ćete u paketu:

- Bežične slušalice FunTune,
- stanicu za punjenje,
- USB kabel za punjenje,
- 2 para silikonskih nastavaka.

Tehničke značajke:

- Hi-Fi stereo Sound,
- jedno punjenje omogućuje čak 25 sati uporabe slušalica,
- kapaciteta baterije: 600 mAh,
- slušanje glazbe: 4-5 sati,
- jamstvo 12 mjeseci.



## Uporaba slušalica

Preporučujemo da prije prve uporabe napunite bateriju slušalica.

## Uparivanje sa mobitelom

Izvadite slušalice sa stanice za punjenje. Na njima će naizmjenično bljeskati plava i crvena lampica. Uključite Bluetooth na svom mobilnom telefonu i odaberite naziv BS9 slušalica s popisa otkrivenih uređaja. Kad su slušalice spojene na vaš mobitel, možete početi slušati glazbu.

Ako se slušalice ne povežu s mobilnim uređajem, umetnite ih u stanicu za punjenje i pričekajte 10 minuta. Zatim ponovite postupak.

## Punjenje

Glasovni poziv "Nivo napunjenosti baterije" znači da je baterija niska. Zatim napunite slušalice stavljanjem u stanicu za punjenje. Priključite isporučeni USB kabel tipa C na stanicu za punjenje. Druga strana kabela do izvora napajanja. Crveno svjetlo svijetli tijekom punjenja. Slušalice su napunjene, plavo svjetlo treperi 5 sekundi.

Punjenje slušalica traje otprilike 2 sata. Kad je stanica za punjenje potpuno napunjena, slušalice možete puniti 5-6 puta.

Slušalice su u stanici za punjenje i stalno svijetli bijelo svjetlo - baterija je manja od 10%

Bijelo svjetlo isključeno - nema baterije, napunite stanicu za punjenje

## Slušalicama upravljajte s dodirrom

### Uključivanje

Slušalice se automatski uključuju kada ih podignete sa stanice za punjenje. Uključite slušalice ručno da držite lijevu / desnu slušalicu 5 sekundi..



### Odgovaranje / prekid poziva

Dodirnite tipku slušalice 1x za odgovor ili prekid poziva.

### Odbijanje poziva

2x kliknite slušalicu i odbit ćete poziv.

### Pauza/reproduciraj muziku

**Dodirnite lijevu ili desnu slušalicu da biste zaustavili ili pustili glazbu.**

### Sljedeća pjesma

2x dotaknite desnu slušalicu za reprodukciju sljedeće pjesme.

### Prethodna pjesma

2x dotaknite levu slušalicu za reprodukciju prethodne pjesme.

### Povećanje i smanjivanje glasnoće

Za povećanje glasnoće držite desnu slušalicu 3 sekunde. Da biste smanjili glasnoću, držite lijevu slušalicu 3 sekunde.

### Glasovni asistent

Glasovnog asistenta prekinite, da pritisnete i pridržite tipku na slušalici za 1 sekundu. Bilo koja slušalica.

### Isključivanje

Slušalice se automatski isključuju kada se stave u stanicu za punjenje. Ručno ih isključite pritiskom na lijevu / desnu slušalicu 5 sekundi.

### LED indikator slušalica i stanica za punjenje

**Slušalice su uključene** – LED lampica svetli crveno, plava naizmenično treperi

**Isključene slušalice** – lampica treperi crveno

**Povezivanje s mobilnim uređajem** – plava i crvena lampica trepere

**Povezano s uređajem** – sve lampice se gase

**Punjenje** – LED lampica svetli crveno

**Potpuno napunjene** – LED lampica za 5 sekundi treperi plavo i zatim se ugasi

### Povezivanje dva uređaja

Slušalice možete spojiti na dva mobilna telefona istovremeno.

# Upozorenja

1. Ne izlažite slušalice ekstremnoj vroćini ili vlazi.
2. Čuvajte ih na suhom i prozračnom mjestu.
3. Slušalice najbolje rade kada je udaljenost između slušalica i spojenog uređaja do 10 metara.
4. Kako biste zaštitili svoj sluh, ne slušajte glazbu predugo na velikoj glasnoći.
5. Odmah prestanite koristiti slušalice ako osjetite nelagodu ili bol.
6. Ne rukujte slušalicama grubo.
7. Budite oprezni pri čišćenju slušalica.
8. Nemojte koristiti agresivna ili organska sredstva za čišćenje koja mogu oštetiti slušalice.
9. Za punjenje koristite samo isporučeni USB kabel.
10. Slijedite sva upozorenja i upute na slušalicama.
11. Na kraju vijeka trajanja slušalica reciklirajte ih na odabrano mjesto prikupljanja..

Prilikom odlaganja elektroničke opreme, odložite je u kantu za električnu i elektroničku opremu (EEO). Možete nam ga i poslati (u skladu s Uredbom o električnoj i elektroničkoj opremi iz Službenih novina Republike Slovenije, br. 55/2015).



Budite oprezni pri odlaganju ovog proizvoda u smeće. Simbol prekržižene kante za smeće upozorava vas da proizvod nije kućni otpad u EU-u. Vodite brigu o okolišu i stavite proizvod u odgovarajuću posudu. Nepravilno odlaganje može imati negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi. Za pravilno gospodarenje otpadom obratite se najbližem centru za gospodarenje otpadom ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod..

Želimo vam prijatnu upotrebu 😊