

Brezžične in-ear slušalke

Maaa156: Navodila za uporabo

Čestitamo vam ob nakupu brezžičnih in-ear slušalk!

V paketu boste prejeli:

- Brezžične in-ear slušalke,
- polnilno postajo,
- USB kabel za polnjenje,
- 2 para silikonskih nastavkov.



Tehnične značilnosti:

- Frekvenčni pas Bluetooth: 2400 to 2483.5 MHz.
- Max energija za Bluetooth preneseno po frekvenčnem pasu, na katerih deluje radijska oprema: 20 dBm (0.01 mW) to +20 dBm (100 mW).
- Hi-Fi stereo Sound.
- Zmogljivost baterije: 600 mAh,
- Poslušanje glasbe: 4-5 u.
- Material: ABS plastika, silikon.

Prednosti

- Prepustite se odlični (Hi-Fi Stereo Sound) kakovosti zvoka,
- enostavno upravljanje z dotikom (Touch control),
- ergonomska oblika slušalk, ki jih varno postavite v ušesa in udobno uporabljate tudi dalj časa,
- za prostoročno telefoniranje uporabite eno slušalko, z drugim ušesom spremljajte dogajanje v okolici,
- sprostite se med poslušanjem najljubše zvrsti glasbe z obema slušalkama,
- v družbi lahko slušalke delite in povežete na dva mobilnika,
- ko jih ne uporabljate, postavite slušalke v priročno majhno polnilno postajo,
- slušalke se v polnilni postaji napolnijo za naslednjo uporabo kar 6-krat,
- eno polnjenje polnilne postaje bo omogočilo kar 25 ur uporabe slušalk,
- uporabite jih za lažje sledenje spletnim sestankom, poslušanje glasbe in podcastov med vožnjo z javnim prevozom,
- ker bodo varno v ušesu, jih boste z veseljem uporabljali tudi med športnimi dejavnostmi.

Uporaba slušalk

Priporočamo, da pred prvo uporabo napolnite baterijo slušalk.

Povezovanje z mobilnim telefonom

Slušalke vzemite s polnilne postaje. Na njih bosta izmenično utripali modra in rdeča lučka. Na mobilnem telefonu vključite povezavo Bluetooth ter na seznamu zaznanih naprav izberite ime slušalk BS9. Ko sta slušalki povezani z mobilnim telefonom, lahko začnete poslušati glasbo.

Če se slušalki ne povežeta z mobilno napravo, jih vstavite v polnilno postajo in počakajte 10 minut. Nato ponovite postopek.

Polnjenje

Glasovni poziv » battery level low« pomeni, da je moč baterije nizka. Takrat slušalke napolnite tako, da jih položite v polnilno postajo. V polnilno postajo priključite priložen kabel USB type-C. Drugo stran kabla pa v vir napajanja. Med polnjenjem sveti rdeča lučka. Slušalke so napolnjene, modra lučka utripa 5 sekund.

Polnjenje slušalk traja približno 2 uri. Ko je polnilna postaja v celoti napolnjena, lahko v njej slušalke polnite od 5-6 krat.

Slušalke imate v polnilni postaji in nenehno sveti bela lučka – baterija je nižja od 10%

Ugasnjena bela lučka – ni baterije, napolnite polnilno postajo

Slušalke upravljajte z dotikom

Vklop

Slušalke se samodejno vključijo, ko jih vzamete s polnilne postaje. Ročno slušalki vključite, da pridržite levo/desno slušalko za 5 sekund.



Sprejem/prekinitev klica

Tipko na slušalki se dotaknite 1x za sprejem ali prekinitev klica.

Zavrnitev klica

2x kliknite na slušalko in zavrnil boste klic.

Pavza/predvajaj glasbo

Dotaknite se leve ali desne slušalke, da zaustavite ali predvajate glasbo.

Naslednja pesem

2x se dotaknite na desno slušalko za predvajanje naslednje pesmi.

Prejšnja pesem

2x se dotaknite na levo slušalko, če želite predvajati prejšnjo pesem.

Povečanje in zmanjšanje glasnosti

Za povečanje glasnosti desno slušalko pridržite za 3 sekunde. Za zmanjšanje glasnosti pa pridržite levo slušalko za 3 sekunde.

Glasovni asistent

Glasovnega asistenta prikličete, da pritisnete in pridržite tipko na slušalki za 1 sekundi. Katerokoli slušalko.

Izklop

Slušalke se samodejno izklopijo ob položitvi v polnilno postajo. Ročno jih izklopite s pritiskom na levo/desno slušalko za 5 sekund.

LED indikator slušalk in polnilne postaje

Slušalke so vključene – LED lučka sveti rdeče, modra pa izmenično utripa.

Ugasnjene slušalke – lučka utripa rdeče.

Povezovanje z mobilno napravo – modra in rdeča lučka utripata.

Povezano z napravo – vse lučke ugasnejo.

Polnjenje – LED lučka sveti rdeče.

Popolnoma napolnjene – LED lučka za 5 sekund utripa modro in nato ugasne.

Povezovanje dveh naprav

Slušalki lahko povežete z dvema mobilnima telefonoma istočasno.

Opozorila

- Slušalk ne izpostavljajte ekstremni vročini ali vlažnosti.
- Hranite jih v suhem in zračnem prostoru.
- Slušalke najbolje delujejo, če je oddaljenost med slušalkami in povezano napravo do 10 metrov.
- Da bi zaščitili svoj sluh, glasbe ne poslušajte predolgo na visoki stopnji glasnosti.
- Nemudoma prenehajte z uporabo slušalk, če začutite neudobje ali bolečino.
- S slušalkami ne ravnajte grobo.
- Pazljivi bodite pri čiščenju slušalk.
- Ne uporabljajte agresivnih in organskih čistil, ki lahko poškodujejo slušalke.
- Za polnjenje uporabljajte le priložen kabel USB.
- Sledite vsem opozorilom in navodilom slušalk.
- Po zaključku življenjske dobe slušalk, jih reciklirajte v izbrano zbirno mesto.

Garancija

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja. Za uveljavljanje garancije nam v e-sporočilu na info@maarket.si napišite številko vašega naročila. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.

Navodila za odlaganje in recikliranje

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).



Bodi pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjstve odpadke. Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU.



Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne delce.