

# Brezžične Bluetooth slušalke

## silux56: Navodila za uporabo

Čestitamo vam ob nakupu brezžičnih Bluetooth slušalk!

### V paketu boste prejeli

- Brezžične slušalke,
- polnilno postajo,
- dodatni silikonski nastavki,
- napajalni kabel USB.



### Tehnične lastnosti

- Frekvenčni pas Bluetooth: 2400 to 2483.5 MHz.
- Max energija za Bluetooth preneseno po frekvenčnem pasu, na katerih deluje radijska oprema: 20 dBm (0.01 mW) to +20 dBm (100 mW).
- Bluetooth 5.0.
- Doseg: 10 m.
- Mikrofon: da.
- Vodoodbojnost: IPX5.
- Čas pogovora: 4-5 ur.
- Čas poslušanja glasbe: 4-5 ur.
- Čas polnjenja: 1-2 uri.
- Moč polnjenja: 5 V 1.5 A.
- Baterija slušalk: 60 mAh.
- Material: ABS plastika, silikon.

### Prednosti

- Povezava z dvema telefonoma,
- samodejno se povežejo z mobilno napravo,
- LED prikazovalnik na polnilni postaji,
- multifunkcijska tipka na slušalki,
- ergonomsko oblikovane,
- majhna polnilna postaja,
- polnilna postaja služi kot stojalo za telefon,
- potovalna baterija.

### Uporaba slušalk

1. Iz polnilne postaje vzemite slušalki. Ti se bosta samodejno prižgali in povezali med seboj. To boste lahko videli tudi po 2-3 sekundnem izmeničnem utripanju modre in rdeče lučke na slušalkah in zvočnem opozorilu.
2. Izberite primerno velikost silikonskega nastavka. Predlagamo, da silikonski nastavek preizkusite v ušesu.
3. Slušalke povežite z Bluetooth napravo tako, da na mobilnem telefonu vključite vidnost Bluetooth povezave in v seznamu možnih naprav izberete »F9«. V desni slušalki boste ob uspešni povezavi zaslišali zvočno opozorilo.

4. Slušalke izključite tako, da 3-5 sekund držite gumb na slušalki, ali jih položite v polnilno postajo.

## Upravljanje slušalk

### Med klicem

#### Dohodni klic.

**Pritisnite gumb** na desni slušalki, da sprejmete dohodni klic.

#### Zavrnen klic.

**3 sekunde držite gumb** desne slušalke, da klic zavrnete.

### Glasba

#### Pavziraj/Predvajaj

Predvajanje glasbe lahko začasno prekinete (angl. pavza) s **pritisikom na gumb**. Ko boste na gumb ponovno pritisnili, se bo predvajanje glasbe nadaljevalo.

#### Nastavljanje glasnosti

**3 x pritisnite** gumb na **desni slušalki**, boste glasnost **zvišali**.

**3x pritisnite** na gumb **leve slušalke** pa boste glasnost **znižali**.

#### Prejšnja pesem

Za predvajanje prejšnje pesmi **2x pritisnite** gumb na **levi slušalki**.

#### Naslednja pesem

Za predvajanje naslednje pesmi **2x pritisnite** gumb na **desni slušalki**.

## Uporaba glasovnega asistenta

**Dve sekundi držite gumb** na **levi ali desni slušalki**, da aktivirate funkcijo **Siri**.

## Samodejna ponovna povezava

Slušalke se bodo samodejno ponovno povezale z mobilnim telefonom, s katerim so bile povezane nazadnje. Ko boste slušalki povezali z dvema napravama, se ti naslednjič ne bosta samodejno povezali.

## Opozorila

- Če obstajajo napake na izdelku, kontaktirajte prodajalca.
- Slušalk ne izpostavljajte ekstremni vročini ali vlažnosti.
- Hranite jih v suhem in zračnem prostoru.
- Slušalke najbolje delujejo, če je oddaljenost med njimi in povezano napravo do 10 metrov.
- Da bi zaščitili svoj sluh, glasbe ne poslušajte predolgo na visoki stopnji glasnosti.
- Nemudoma prenehajte z uporabo slušalk, če začutite neudobje ali bolečino.
- S slušalkami ne ravnajte grobo.
- Ne uporabljajte agresivnih in organskih čistil, ki lahko poškodujejo slušalke.

- Za polnjenje uporabljajte le priložen kabel USB.
- Sledite vsem opozorilom in navodilom slušalk.

## Garancija

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja. Za uveljavljanje garancije nam v e-sporočilu na [info@maaarket.si](mailto:info@maaarket.si) napišite številko vašega naročila. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.

### Navodila za odlaganje in recikliranje

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).



Bodi pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU.



Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne delce.