

Spazzola e asciugacapelli

Smooth

Istruzioni per l'uso

Congratulazioni per l'acquisto della spazzola e asciugacapelli Smooth!
L'asciugacapelli Smooth consente uno styling professionale dei capelli.

Vantaggi che offre Smooth:

- spazzola e asciugacapelli ad alta potenza Smooth 1200 W,
- dona ai Suoi capelli ancora più volume,
- rigenerazione dei capelli con ioni negativi,
- adatto per lo styling dei capelli asciutti e bagnati,
- pettinabilità più facile,
- rivestimento a spazzola in ceramica per una distribuzione uniforme del calore,
- speciali fessure del flusso d'aria per una migliore distribuzione dell'aria durante l'asciugatura,
- spazzola ovale per modellare ricci flessibili,
- rafforzare l'acconciatura con aria fredda,
- facile impostazione della temperatura e della potenza di asciugatura (3 stadi),
- spazzole in nylon con cappucci protettivi rotondi massaggiano il cuoio capelluto,
- le setole più corte sottolineano il volume dei Suoi capelli,
- può usarlo vicino al cuoio capelluto,
- funzionamento silenzioso,
- impugnatura ergonomica,
- il cavo non si aggroviglia,
- il cavo ruota di 360 ° sulla spazzola,
- utilizzare a casa, in ufficio e in viaggio.



Uso

La spazzola e l'asciugacapelli hanno 3 livelli: Low, Middle e High. Spegner il dispositivo con lo stesso interruttore.

High utilizzare per asciugare grossolanamente i capelli spessi.

Middle è pensato per acconciature più sofisticate, in quanto consente un maggiore controllo.

Low può usare per completare l'acconciatura.

Prima del primo utilizzo, controlli il livello basso e quindi aumenti il livello per verificare quale temperatura si adatta al Suo cuoio capelluto. Cambi costantemente le ciocche di capelli e non stare troppo a lungo su una parte del cuoio capelluto per non danneggiare e surriscaldare i capelli.

Consigliamo di iniziare a modellare l'acconciatura sulla parte posteriore della testa.

Avvertenza: durante il primo utilizzo, potrebbe apparire un odore o fumo che si dissolverà con l'uso ed è una normale conseguenza della costruzione del dispositivo.

Manutenzione e utilizzo

Quando pulisca la Sua spazzola per capelli, scollegala sempre dal cablaggio elettrico.

Ispezionare regolarmente l'apertura sul lato inferiore dell'impugnatura. Un'apertura ostruita influirà notevolmente sulle prestazioni della spazzola.

Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire la spazzola. Non utilizzare mai detergenti chimici aggressivi. Non avvolgere il cavo attorno alla spazzola per evitare un'usura eccessiva.

Avvertenza di sicurezza

- Non lasciare il dispositivo incustodito quando è acceso.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato o incrinato.
- Non utilizzare in acqua o in ambienti umidi.
- Tenere le mani asciutte durante l'uso.
- Evitare l'uso vicino ad aree dove c'è una grande quantità di acqua (doccia, vasca da bagno, imbuto d'acqua).
- Non utilizzare vicino a recipienti a pressione o spray.
- Se il dispositivo cade in acqua, scollegarlo prima. Solo allora togliolo dall'acqua. Non toccare MAI il dispositivo se è caduto in acqua o è stato sotto la pioggia.
- Durante l'uso, fare attenzione a non scottarsi.
- Scollegare sempre l'apparecchio quando non è in uso.
- Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli per cui è stato realizzato.
- Non utilizzarlo con adattatori o estensioni.
- Prima della manutenzione, assicurarsi che l'apparecchio sia completamente spento e raffreddato.
- Durante l'uso, assicurarsi che le aperture di ventilazione sul lato inferiore non siano ostruite.
- Non si accettano responsabilità per danni al dispositivo se non si seguono queste istruzioni.