

Bežične in-ear slušalice FunTune

Uputstvo za upotrebu

Čestitamo vam na kupovini bežičnih Bluetooth slušalica FunTune!

Dobićete u paketu:

- Bežične slušalice FunTune,
- stanicu za punjenje,
- USB kabl za punjenje,
- 2 para silikonskih nastavaka.



Tehničke karakteristike:

- Hi-Fi stereo Sound,
- jedno punjenje omogućava čak 25 sati upotrebe slušalica,
- kapacitet baterije: 600 mAh,
- slušanje muzike: 4-5 sati,
- garancija 12 meseci.

Upotreba slušalica

Preporučujemo da pre prve upotrebe napunite bateriju slušalica.

Povezivanje sa mobilnim

Izvadite slušalice sa stanice za punjenje. Na njima će naizmenično treptati plava i crvena lampica. Uključite Bluetooth na svom mobilnom telefonu i odaberite naziv BS9 slušalica s liste otkrivenih uređaja. Kad su slušalice povezane na vaš mobilni telefon, možete početi da slušate muziku.

Ako se slušalice ne povežu s mobilnim uređajem, umetnите ih u stanicu za punjenje i pričekajte 10 minuta. Zatim ponovite postupak.

Punjjenje

Glasovni poziv "battery level low" znači da je baterija niska. Zatim napunite slušalice stavljanjem u stanicu za punjenje. Priključite isporučeni USB kabl tipa C na stanicu za punjenje. Druga strana kabla do izvora napajanja. Crvena lampica svetli tokom punjenja. Slušalice su napunjene, plavo svetlo treperi 5 sekundi.

Punjjenje slušalica traje otprilike 2 sata. Kad je stаница за punjenje potpuno napunjena, slušalice možete puniti 5-6 puta.

Slušalice su u stanici za punjenje i stalno svetli belo svjetlo - baterija je manja od 10%

Bela lampica isključena - nema baterije, napunite stanicu za punjenje

Slušalicama upravljajte s dodirom

Uključivanje

Slušalice se automatski uključuju kada ih podignite sa stanice za punjenje. Uključite slušalice ručno da držite levu / desnu slušalicu 5 sekundi..



Odgovaranje / prekid poziva

Dodirnite tipku slušalice 1x za odgovor ili prekid poziva.

Odbijanje poziva

2x kliknite slušalicu i odbit ćete poziv.

Pauza/reprodukuj muziku

Dodirnite levu ili desnu slušalicu da biste zaustavili ili pustili muziku.

Sledeća pesma

2x dotaknite desnu slušalicu za reprodukciju sledeće pesme.

Prethodna pesma

2x dotaknite levu slušalicu za reprodukciju prethodne pesme.

Povećanje i smanjivanje glasnoće

Za povećanje glasnoće držite desnu slušalicu 3 sekunde. Da biste smanjili glasnoću, držite levu slušalicu 3 sekunde.

Glasovni asistent

Glasovnog asistenta prekinite, da pritisnete i pridržite tipku na slušalici za 1 sekundu. Bilo koja slušalica.

Isključivanje

Slušalice se automatski isključuju kada se stave u stanicu za punjenje. Ručno ih isključite pritiskom na levu / desnu slušalicu 5 sekundi.

LED indikator slušalisa i stanica za punjenje

Slušalice su uključene – LED lampica svetli crveno, plava naizmenično treperi

Isključene slušalice – lampica treperi crveno

Povezivanje s mobilnim uređajem – plava i crvena lampica trepere

Povezano s uređajem – sve lampice se gase

Punjjenje – LED lampica svetli crveno

Potpuno napunjene – LED lampica za 5 sekundi treperi plavo i zatim se ugasi

Povezivanje dva uređaja

Slušalice možete povezati na dva mobilna telefona istovremeno.

Upozorenja

1. Ne izlažite slušalice ekstremnoj vrućini ili vlazi.
2. Čuvajte ih na suvom i prozračnom mestu.
3. Slušalice najbolje rade kada je udaljenost između slušalica i povezanog uređaja do 10 metara.
4. Kako biste zaštitali svoj sluh, ne slušajte muziku predugo na velikoj glasnoći.
5. Odmah prestanite koristiti slušalice ako osetite nelagodu ili bol.
6. Ne rukujte slušalicama grubo.
7. Budite oprezni pri čišćenju slušalica.
8. Nemojte koristiti agresivna ili organska sredstva za čišćenje koja mogu oštetiti slušalice.
9. Za punjenje koristite samo isporučeni USB kabel.
10. Sledite sva upozorenja i uputstva na slušalicama.
11. Na kraju veka trajanja slušalica reciklirajte ih na odabранo mesto prikupljanja..

Prilikom odlaganja elektroničke opreme, odložite je u kantu za električnu i elektroničku opremu (EEO). Možete nam ga i poslati (u skladu s Uredbom o električnoj i elektroničkoj opremi iz Službenih novina RS, br. 55/2015).



Budite oprezni pri odlaganju ovog proizvoda u smeće. Simbol prekrižene kante za smeće upozorava vas da proizvod nije kućni otpad u EU-u. Vodite brigu o okolini i stavite proizvod u odgovarajući posudu. Nepravilno odlaganje može imati negativne posledice po okolinu i zdravlje ljudi. Za pravilno upravljanje otpadom obratite se najbližem centru za upravljanje otpadom ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod..

Želimo vam prijatnu upotrebu ☺

FC CE ROHS ☺