

Brezžične Bluetooth slušalke

siluxGT15: Navodila za uporabo

Čestitamo vam ob nakupu Brezžičnih Bluetooth slušalk!

V paketu boste prejeli:

- brezžične Bluetooth slušalke,
- kabel USB za polnjenje,
- 3 pare dodatnih silikonskih nastavkov za ušesa (S/L/M),
- polnilno postajo,
- navodila v angleškem jeziku.



Tehnične lastnosti

- Frekvenčni pas Bluetooth: 2400 to 2483.5 MHz.
- Max energija za Bluetooth preneseno po frekvenčnem pasu, na katerih deluje radijska oprema: 20 dBm (0.01 mW) to +20 dBm (100 mW).
- Št. modela: GT15.
- Verzija Bluetooth: 5.0.
- Zmogljivost baterije: 40 mAh (na slušalko), 300 mAh (polnilni etui).
- Profili BT: HFP/A2DP/HSP/AVRCP.
- Čas predvajanja/klepeta: približno 3 h.
- Čas v pripravljenosti: približno 80 h (slušalke), 3 mesece (polnilni etui).
- Čas polnjenja: približno 2 h (polnilni etui), 1,5 h (slušalke).
- Material: ABS plastika.

Prednosti

- Ergonomsko oblikovana, udobna v ušesu,
- odlična kvaliteta zvoka omogoča poslušanje glasbe, sprejemanje klicev, ogled filmov ipd.,
- pametna povezava z mobilnimi telefoni, tablicami, prenosnimi računalniki ipd.,
- priloženi silikonski nastavki za ušesa,
- stanje baterije polnilne postaje je prikazano na zaslonu postaje,
- zapomnijo si povezavo z zadnjim telefonom in se samodejno povežejo,
- učinkovita funkcija zmanjševanja šuma okolice,

Uporaba slušalk

Povezovanje z mobilnim telefonom

1. Dvignite slušalko iz polne postaje ali 3 sekunde držite večnamenski gumb leve ali desne slušalke. Utripati bosta začeli rdeča in modra lučka. Takrat na vašem mobilnem telefonu v nastavitvah Bluetooth poiščite »GT15«.
Če povezave ni mogoče vzpostaviti, odložite slušalke nazaj v polnilno postajo in ponovite prejšnje korake.
2. Za vzpostavitev povezave lahko uporabite le eno od slušalk.

Upravljanje z multifunkcijskim gumbom

Vklop

Slušalka se samodejno vključi, ko jo dvignete iz polnilne postaje.

Ročno jo lahko vključite tako, da za 3 sekunde pritisnete večnamenski gumb.

Izklop

Slušalka se samodejno izključi, ko jo odložite v polnilni etui.

Ročno jo izključite tako, da pritisnete večnamenski gumb za 3 sekunde.

Samodejno povezovanje

Slušalke si zapomnijo povezavo z zadnjo povezano napravo. Ko se vključijo, se bodo samodejno povezale s to napravo.

Pavza/Predvajaj glasbo

Ko uporabljate aplikacijo za predvajanje glasbe na mobilnem telefonu, boste s **pritisikom na večnamenski gumb leve ali desne slušalke** ustavili ali začeli predvajanje glasbe.

Prejšnja pesem

3x pritisnite gumb na levi slušalki za predvajanje prejšnje pesmi.

Naslednja pesem

3x pritisnite gumb na desni slušalki za predvajanje prejšnje pesmi.

Upravljanje glasnost

Pritisnite gumb **na levi slušalki 2x** za **nižanje** glasnosti za eno stopnjo oziroma **2x na desni slušalki** za **višanje** glasnosti.

Sprejmi klic

Rahlo pritisnite večnamenski gumb za sprejetje dohodnega klica. Klic zaključite tako, da ponovno pritisnete večnamenski gumb slušalke

Zavrni klic

Dohodni klic zavrnite tako, da med zvonjenjem **3 sekunde držite** večnamenski gumb.

Aktiviraj glasovnega asistenta

Držite večnamenski gumb za 3 sekunde za aktivacijo glasovnega asistenta na vašem mobilnem telefonu.

Opomnik nizke baterije

Slušalke vas z zvočnim opozorilom obvestijo, ko je nivo baterije nižji od 10 %.

Polnjenje

1. Povežite polnilni kabel Tip-C s polnilno postajo. Med polnjenjem sveti rdeča lučka in prikazan je trenutni nivo baterije.
2. Polnjenje slušalk: Slušalke se v polnilni postaji samodejno polnijo. Med polnjenjem sveti rdeča lučka.

Opozorila

- Slušalk ne izpostavljajte ekstremni vročini ali vlažnosti.
- Hranite jih v suhem in zračnem prostoru.
- Slušalke najbolje delujejo, če je oddaljenost med njimi in povezano napravo do 10 metrov.
- Da bi zaščitili svoj sluh, glasbe ne poslušajte predolgo na visoki stopnji glasnosti.
- Nemudoma prenehajte z uporabo slušalk, če začutite neudobje ali bolečino.
- S slušalkami ne ravnajte grobo.
- Pazljivi bodite pri čiščenju slušalk.
- Ne uporabljajte agresivnih in organskih čistil, ki lahko poškodujejo slušalke.
- Za polnjenje uporabljajte le priložen kabel USB.
- Sledite vsem opozorilom in navodilom slušalk.

Garancija

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja. Za uveljavljanje garancije nam v e-sporočilu na info@maaarket.si napišite številko vašega naročila. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.

Navodila za odlaganje in recikiranje

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).



Bodi pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinske odpadke. Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU.



Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne delce.