

Brezžične in-ear slušalke

Maaa172: Navodila za uporabo

Čestitamo vam ob nakupu brezžičnih in-ear slušalk!

V paketu boste prejeli

- Brezžične in-ear slušalke,
- polnilno postajo,
- USB kabel za polnjenje,
- 2 para silikonskih nastavkov.

Tehnične lastnosti

- Frekvenčni pas Bluetooth: 2400 to 2483.5 MHz.
- Max energija za Bluetooth preneseno po frekvenčnem pasu, na katerih deluje radijska oprema: 20 dBm (0.01 mW) to +20 dBm (100 mW).
- Bluetooth 5.0.
- Doseg: 10 m.
- 9D stereo zvok.
- Čas predvajanja glasbe: 4-5 ure.
- Čas polnjenja: 1-2 h.
- Kapaciteta baterije slušalke: 50 mAh.
- Stopnja vodoodbojnosti: IPX4.
- Teža: 94 g.
- Material: ABS plastika.



Prednosti

- Brezžične, in-ear slušalke na dotik z mikrofonom,
- izvrstne za uporabo pri športnih dejavnostih, v prostem času, na potovanjih itd.,
- samodejno seznanjanje z mobilnimi napravami,
- izjemno mehke in udobne slušalke,
- lahke in enostavne za prenašanje,
- 9D prostorski zvok in Stereo kakovost zvoka,
- LED zaslon na polnilni postaji in svetilka ob strani,
- funkcija zmanjševanja hrupa iz okolice.

Uporaba slušalk

Priporočamo, da pred prvo uporabo napolnite baterijo slušalk.

Povezovanje z mobilnim telefonom

Slušalke vzemite s polnilne postaje. Na njih bosta izmenično utripali modra in rdeča lučka. Na mobilnem telefonu vključite povezavo Bluetooth ter na seznamu zaznanih naprav izberite ime slušalk M12. Ko sta slušalki povezani z mobilnim telefonom, lahko začnete poslušati glasbo.

Če se slušalki ne povežeta samodejno, na obe slušalki pritisnite in pridržite za 3 sekunde. Modra lučka bo pričela utripati.

Slušalke upravljajte z dotikom

Vklop

Slušalke se samodejno vključijo, ko jih vzamete s polnilne postaje. Vključite jih lahko tudi s dolgim pritiskom na obe slušalki.

Sprejem/prekinitev klica

Tipko na slušalki se dotaknite 1x za sprejem ali prekinitev klica.

Zavrnitev klica

Pritisnite tipko na slušalki in jo pridržite dve sekundi, tako boste zavrnil klic.

Pavza/predvajaj glasbo

Dotaknite se leve ali desne slušalke, da zaustavite ali predvajate glasbo.

Naslednja pesem

2x se dotaknite na desno slušalko za predvajanje naslednje pesmi.

Prejšnja pesem

2x se dotaknite na levo slušalko, če želite predvajati prejšnjo pesem.

Povečanje in zmanjšanje glasnosti

Za povečanje glasnosti na desno slušalko pritisnite 3x. Za zmanjšanje glasnosti pa pritisnite na levo slušalko 3x.

Izklop

Slušalke se samodejno izklopijo ob položitvi v polnilno postajo. Izklopite jih lahko tudi ročno s dolgim pritiskom na obe slušalki. Pridržite 3-5 sekund in slušalki se bosta izključili.



Polnjenje slušalk in polnilne postaje

Slušalke napolnite tako, da jih položite v polnilno postajo. LED zaslon na polnilni postaji vam prikazuje odstotek baterije polnilne postaje in slušalk.

Polnilno postajo pa polnite s priloženim kablom USB. Kabel priključite v polnilno postajo, drugo stran kabla pa v vir napajanja. Čas polnjenja je 1-2 h.

Ergonomska oblika

Slušalke nudijo visoko stopnjo udobja med nošenjem. Njihova ergonomska oblika vam zagotavlja, da vam slušalki ne padajo iz ušes. Ob nošenju se boste počutili sproščeno in prijetno.

V paketu prejmete 4 dodatne silikonske nastavke, ki jih lahko zamenjate. Vaše nošenje bo prijetno.

Opozorila

- Slušalk ne izpostavljajte ekstremni vročini ali vlažnosti.
- Hranite jih v suhem in zračnem prostoru.
- Slušalke najbolje delujejo, če je oddaljenost med slušalkami in povezano napravo do 10 metrov.
- Da bi zaščitili svoj sluh, glasbe ne poslušajte predolgo na visoki stopnji glasnosti.
- Nemudoma prenehajte z uporabo slušalk, če začutite neudobje ali bolečino.
- S slušalkami ne ravnajte grobo.
- Pazljivi bodite pri čiščenju slušalk.
- Ne uporabljajte agresivnih in organskih čistil, ki lahko poškodujejo slušalke.
- Za polnjenje uporabljajte le priložen kabel USB.
- Sledite vsem opozorilom in navodilom slušalk.
- Po zaključku življenjske dobe slušalk, jih reciklirajte v izbrano zbirno mesto.

Garancija

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja. Za uveljavljanje garancije nam v e-sporočilu na info@maarket.si napišite številko vašega naročila. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.

Navodila za odlaganje in recikliranje

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).



Bodi pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU.



Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne delce.