

Prizezovalnik nosnih in ušesnih dlačic

AGDCLASTR0003: **Navodila za uporabo**

Čestitamo vam ob nakupu!

V paketu boste prejeli

- Prizezovalnik nosnih in ušesnih dlačic,
- prozoren zaščitni pokrovček,
- krtačko za čiščenje.

Tehnične lastnosti

- Model: NE 3595.
- Neto teža: cca. 0,47 kg.
- Dimenzije: 210 mm x 40 mm x 90 mm.
- Baterija: 1x 1.5 V, tip: MIGNON LR6, AA, UM3.

Prednosti

- Enostavno prizezovanje dlačic v nosu in ušesih,
- primeren za oblikovanje obrvi,
- natančno prizezovanje cilindričnega rezila,
- vgrajena lučka osvetli dlačice, da jih lažje pristirižete,
- rezilo iz nerjavečega jekla boste med hrambo zavarovali s priloženim pokrovčkom,
- enostavno čiščenje s priloženo krtačko,
- prenosen in primeren za potovanja,
- napajanje z 1 AA baterijo (ni priložena),
- 24 mesecev garancije.

Uporaba

Preden začnete z uporabo prizezovalnika natančno preberite navodila. Shranite jih za morebitno poznejšo uporabo.

Vstavljanje baterij

1. Rahlo zavrtite in odvijte spodnji del prizezovalnika.
2. V predel za baterije vstavite 1 baterijo 1.5 V (AA). Pozitiven del (+) na bateriji naj bo obrnjen v smeri proti glavi prizezovalnika. Baterija ni vključena v paket.
3. Predel za baterije zaprite. Pred uporabo se prepričajte, da ste pokrovček pravilno namestili.

Uporaba

1. Iz glave prizezovalnika odstranite zaščitni pokrovček.
2. Prizezovalnik vključite s premikom stikala za položaj »0«.
3. Vrh glave prizezovalnika vstavite v nosno ali ušesno votlino. Začnite z odstranjevanjem dlačic.
4. Ko končate z uporabo, stikalo premaknite nazaj na položaj »I«. Prizezovalnik se bo izključil.
5. Glavo prizezovalnika po vsaki uporabi očistite s priloženo krtačko za čiščenje.
6. Na očiščeno glavo prizezovalnika namestite zaščitni pokrovček.



Čiščenje

1. Prirezovalnik izključite pred začetkom čiščenja.
2. Iz aparata odstranite baterijo.
3. Glavo prirezovalnika primite na delu, kjer je ohišje. Odstranite jo tako, da jo zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.
4. Rezilo previdno odstranite iz glave prirezovalnika. Če se rezilo ne odstrani, glavo prirezovalnika nežno udarite ob mizo.
5. S čistilno krtačko odstranite dlačice iz rezila.
6. Prirezovalnik ponovno sestavite.
7. Na glavo prirezovalnika položite zaščitni pokrovček. 8. Ohišje prirezovalnika lahko po potrebi očistite z vlažno krpo. Po končanem čiščenju ga osušite.

Opozorila

- Prirezovalnik je namenjen za osebno nego in uporabo v gospodinjstvu.
- Ko prenehate z uporabo prirezovalnika, ga vedno izključite. Očistite ter hranite ga v suhem in hladnem prostoru.
- Prirezovalnika ne razstavljajte in ne popravljajte sami. V primeru nedelovanja se vedno obrnite na pooblaščen osebje.
- Na prirezovalniku nikoli ne uporabljajte orodij in pripomočkov, ki ob nakupu niso bili priloženi in niso potrjeni s strani proizvajalca.
- Glava prirezovalnika je občutljiva in ne sme biti izpostavljena večjim obremenitvam.
- V rezilo ne vstavljajte ostrih predmetov.
- Prirezovalnika ne izpostavljajte vlagi ali raznim tekočinam. To lahko poškoduje njegove elektronske dele.
- Aparat je namenjen le odstranjevanju nosnih in lasnih dlačic. V druge namene ga ne uporabljajte.
- Pred čiščenjem prirezovalnik vedno najprej izključite in iz njega odstranite baterijo.
- Baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam ali direktni sončni svetlobi, saj lahko eksplodirajo. Prav tako jih ne mečite v ogenj.
- Izdelek hranite na varnem mestu, izven dosega otrok.
- Prirezovalnika ne čistite z agresivnimi čistilnimi sredstvi.
- Prirezovalnika ne uporabljajte, če je glava prirezovalnika poškodovana.
- Glave prirezovalnika ne odstranjujte med delovanjem.
- Aparata ne potiskajte ali vstavljajte globoko v nosno oziroma ušesno votlino, saj se lahko pri tem resno poškodujete.

Garancija

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Garancijo lahko uveljavljate z računom, ki ste ga prejeli ob dostavi izdelkov.

Jamčimo za brezhibno delovanje izdelka v Sloveniji, v času 12 mesecev od prejema izdelka. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancijo uveljavite tako, da nam pišete na info@maaarket.si. V sporočilu opišite napako, priložite fotografijo ali video napake in napišite številko vašega naročila. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja, če bo vaš zahtevek upravičen. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.

Navodila za odlaganje in recikliranje

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).



Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU.



Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne delce.

Proizvaja: