

Grelni brezrokavnik AlwaysWarm

M275: Navodila za uporabo

Čestitamo vam ob nakupu grelnega brezrokavnika AlwaysWarm!

V paketu boste prejeli

- Grelni brezrokavnik AlwaysWarm.

Tehnične lastnosti

- Vir energije: vgrajen USB kabel.
- 3 nastavitve temperature: 25 °C, 35 °C in 45 °C.
- Zapenjanje: zadruga.
- Žepi: 2.
- Material: poliester, najlon.

Prednosti

- Poskrbel bo, da vam bo vedno toplo,
- greje vas ne glede na to kam greste in kaj počnete,
- uporabite ga v hladni pisarni, med smučanjem ali ribolovom,
- grelni elemente ima na sprednji in zadnji strani,
- z gumbom na prsih preprosto prilagodite temperaturo brezrokavnika,
- AlwaysWarm se hitro segreje, pospeši krvni obtok in blaži bolečine v ramenih in hrbtu,
- inovativna tehnologija oblačil z elektroniko vas bo grel tudi pri izrednih temperaturah,
- brezrokavnik AlwaysWarm je pralen (ročno pranje),
- ker je lahek ga boste s seboj vzeli kamorkoli,
- oblečete ga lahko tudi pod jakno ali bundo,
- dolg pritisk na gumb bo sprožil segrevanje grelcev brezrokavnika.



Opis brezrokavnika

Grelni brezrokavnik je primeren za vse, ki se želite v mrzlih dneh ogreti. Vgrajene ima grelnike.

Napajanje

Vir energije (ni priložen) priključite s pomočjo vgrajenega USB kabla.

Uporaba

Oblecite brezrokavnik in ga zapnite z zadrugo. Levo zgoraj, na sprednji strani brezrokavnika, je LED gumb z osvetlitvijo, s katerim ga vključite. Toploto grelcev boste čutili že nekaj trenutkov po tem, ko jih boste aktivirali. Gretje bo pospešilo krvni obtok v telesu ter ublažilo bolečine v mišicah, hrbtu in ramenih.



Vklop in izklop

Dolg pritisk na gumb bo sprožil segrevanje grelcev brezrokavnika. Ponovni dolg pritisk na gumb, bo grelce izključil.

Nastavitev temperature

Ko bodo grelci vključeni, boste s kratkimi pritiski na gumb prilagodili temperaturo. Na voljo so tri nastavitve: 25 °C, 35 °C in 45 °C.

Praktični stranski žepi

Brezrokavnik ima ob straneh 2 praktična žepa. Da bodo predmeti v njiju varno spravljene, ju zapnite z zadrگو.

Grel vas bo vedno in povsod

Brezrokavnik lahko uporabljate kjerkoli: doma, v pisarni, na izletu, na smučarskih strminah, na ribolovu ali sprehodu v zimski pravljici.

Lahek in pralen

Izdelan je iz trpežnega in lahkega materiala. Oblečete ga lahko samostojno ali pod bundo. In ker je material vodoodbojen, lahko brezrokavnik preprosto ročno operete.

Opozorila

- Izdelka ne puščajte neposredno izpostavljenega soncu.
- Naprave ne uporabljajte v kombinaciji z drugimi elektronskimi napravami, saj lahko vodi do elektrošoka.
- Ne shranjujte v prostorih z veliko vlage.
- Izdelka ne razstavljajte.
- Samostojni poskusi popraviljanja izdelka izničijo garancijo.
- Nepredvidna uporaba izdelka se lahko konča s poškodbami.
- Če obstajajo napake na izdelku, kontaktirajte prodajalca.
- Garancije izdelka ne morete uveljavljati, če ga ne uporabljate v skladu z navodili ali z njim ravnete malomarno.

Izdelek lahko uporabljate le v skladu z zakonodajo države, v kateri se nahajate. Pred potovanjem preverite ali je uporaba izdelka omejena in ali za uporabo potrebujete dovoljenje.

Garancija

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Garancijo lahko uveljavljate z računom, ki ste ga prejeli ob dostavi izdelkov.

Jamčimo za brezhibno delovanje izdelka v Sloveniji, v času 12 mesecev od prejema izdelka. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancijo uveljavite tako, da nam pišete na info@maaarket.si. V sporočilu opišite napako, priložite fotografijo ali video napake in napišite številko vašega naročila. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja, če bo vaš zahtevek upravičen. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.

Navodila za odlaganje in recikliranje

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).



Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU.



Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne delce.