

Uputstvo za upotrebu

Srpski jezik

Ručni sat Enticement 9146S
Šifra proizvoda (SKU): Maaa76

Naziv proizvoda: Ručni sat
Proizvođač: Naviforce
Zemlja porekla: Kina
Uvoznik: Silux d.o.o, Prvomajska 4/5
11080 Beograd-Zemun
Težina: 187g
Prečnik: 46mm
Vodoodbojnost: 3ATM



Upozorenje: Metalni delovi sadrže nikal, zato upotreba proizvoda nije prikladna za one, koji imaju alergijsku reakciju na metal.

Prednosti:

- kvalitetna izrada,
- kvalitetni materijali,
- veliko kućište od nerđajućeg čelika, prečnik: 46 mm,
- metalna traka dužine 24 cm i širine 2,4 cm,
- mehanizam Quartz,
- gotova težina: 187 g,
- brojne korisne funkcije,
- analogni i digitalni prikaz vremena,
- pouzdan hronometar,
- prikaz datuma (dan u nedelji i mesecu),
- noćni način rada i svetlo,
- vodoodbojnost: 3ATM,

Enticement sat prikazuje vreme na dva načina. Kazaljke na satu analogno pokazuju sat. Na dnu brojčanika nalazi se LCD ekran na kojem se sat digitalno prikazuje. Ovde takođe možete postaviti svetsko vreme ili vreme postavljeno hronometrom.

Hronometar ima dva dugmeta na desnoj strani brojčanika. Koristite gornji hronometar za pokretanje i zaustavljanje. Poništite ga s donjim.

Indikatori emituju svetlost noću, tako da lako možete proveriti i vreme noću. Za bolju preglednost takođe su osvetljeni delovi brojčanika.

Uputstvo za podešavanje

Pod brojem 1 na slici desno sat prikazuje dan u nedelji.

Pod brojem 3 na slici desno sat prikazuje datum.

Pod brojem 4 na slici desno sat prikazuje digitalno vreme.

Podešavanje vremena analognog časovnika (sat i minut) vršite tako što izvučete dugme za podešavanje br. 7 (prikazano na slici desno) i zatim ga vrtite dok skazaljke za sat i minut ne dovedete u željeni položaj. Zatim dugme vratite u prvobitni položaj blagim pritiskom ka satu.

Podešavanje vremena digitalnog časovnika vršite tako što pritisnete dugme 8 prikazano na slici desno. Zatim pritisnite dugme br. 3.

Za promenu sata za +1 pritisnite dugme 6.

Da bi prešli na podešavanje minuta pritisnite dugme 3. Izmenu vršite pritiskom na dugme 6.

Kada sledeći put pritisnete dugme 3, prelazite na podešavanje datuma. Promenu datuma vršite pritiskom na dugme 5.

Kada sledeći put pritisnete dugme 3, prelazite na podešavanje dana u nedelji. Promenu datuma u nedelji vršite pritiskom na dugme 6.

Kada izvršite sva podešavanja pritisnite dugme 8 kako bi ste potvrdili i kako bi sat snimio uneta podešavanja.



Pod brojem 3. na slici desno je dugme za biranje funkcije. Svakim pritiskom na dugme br. 3 menja se funkcija između sledećih:

1. Normalan rad
2. Štoperica
3. Alarm
4. Odbrojavanje vremena
5. Dual -za prikazivanje više vremenskih zona

Svaki put kada pritisnete dugme br. 3. na displeju na satu prikazanom na slici pod brojem 5 će prikazati naziv funkcije.

Izmene parametara vršite tako što nakon što ste izabrali funkciju, pritisnete dugme br. 8, zatim pritisnete dugme 3 za izbor izmene, zatim promenu vršite pritiskom na dugme 6 i potvrđujete tj. snimate promenu pritiskom na dugme 8.

Paljenje svetla vršite pritiskom na dugme br. 2

Obaveštenje:

Kada odlažete odnosno bacate elektronsku opremu, odložite je u kontejner posebno dizajniran za električnu premu (EEO). Budite oprezni pri odlaganju ovog proizvoda u smeće. Simbol precrteane kante za otpatke na točkovima upozorava vas da proizvod nije kućni otpad. Nepravilno odlaganje može imati negativne posledice na okolinu i ljudsko zdravlje. Za pravilno upravljanje otpadom obratite se najbližem centru za upravljanje otpadom ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

