

Brezžične Bluetooth slušalke i20 TWS Original

siluxi20: Navodila za uporabo

Čestitamo vam ob brezžičnih Bluetooth slušalk i20 TWS Original.

V paketu boste prejeli

- Brezžične slušalke,
- polnilno postajo,
- dodatni silikonski nastavki,
- napajalni kabel USB.

Tehnične lastnosti

- Frekvenčni pas Bluetooth: 2400 to 2483.5 MHz.
- Max energija za Bluetooth preneseno po frekvenčnem pasu, na katerih deluje radijska oprema: 20 dBm (0.01 mW) to +20 dBm (100 mW).
- Doseg 10-15 m.
- Čas pogovora: 2 - 3 ure.
- Čas poslušanja glasbe: 2 - 3 ure.
- Čas pripravljenosti: do 120 ur.
- Bluetooth 5.0.
- Delujejo tako na Android kot iOS operacijskih sistemih.

Prednosti

- Odlična kvaliteta zvoka omogoča poslušanje glasbe, sprejemanje klicev, ogled filmov ipd.,
- preprosto povezovanje z mobilnim telefonom,
- ergonomsko oblikovane,
- udobne v ušesu,
- učinkovita funkcija zmanjševanja šuma okolice.

Uporaba slušalk

1. Iz polnilne postaje vzemite slušalki. Ti se bosta samodejno prižgali. Ko se bosta povezali, bo lučka na levi slušalki prenehala svetiti. Slišali boste zvočno opozorilo.

Če se slušalki ne povežeta, 3 sekunde držite multifunkcijski gumb, da ročno zaženete medsebojno povezovanje slušalk. Na slušalkah bo izmenično utripala modra in rdeča lučka. Ko bo povezovanje uspešno, bo na desni slušalki lučka prenehala svetiti.

Povezovanje slušalk z mobilnim telefonom

1. Na mobilnem telefonu vključite povezovanje z Bluetooth in na seznamu naprav izberite slušalke i20 V5.0+EDR.
2. Počasno utripanje modre lučke kaže, da sta slušalki povezani s telefonom.
3. Slušalke ugasnete tako, da dolgo držite multifunkcijski gumb na slušalki ali jih postavite v polnilno postajo.



Več o povezovanju s telefonom

Če je Bluetooth povezovanje na mobilnem telefonu izključeno ali so slušalke preveč oddaljene od telefona, se slušalke ne bodo povezale/povezava se bo prekinila. Po **5 minutah neaktivnosti** se slušalke samodejno izklopijo.

Polnjenje

Slušalke napolnite tako, da jih položite v polnilno postajo in pritisnete na gumb polnilne postaje. Med polnjenjem bo na polnilni postaji utripala rdeča lučka. Ko je polnjenje končano bo lučka ugasnila.



Polnilno postajo napolnite s priloženim kablom USB. Lučka bo med polnjenjem utripala zeleno in rumeno.

- 1 utrip: 25% napolnjena
- 2 utripa: 50% napolnjena
- 3 utripi 75% napolnjena
- 4 utripi: 100% napolnjena

Upravljanje slušalk

Med klicem

Dohodni klic.

Pritisnite gumb na levi ali desni slušalki, da sprejmete dohodni klic.

Zavrnen klic.

Dvakrat pritisnite gumb na levi ali desni slušalki, da klic zavrnete.

Glasba



Pavziraj/Predvajaj

Predvajanje glasbe lahko začasno prekinete (angl. pavza) s **pritiskom na gumb**. Ko boste na gumb ponovno pritisnili, se bo predvajanje glasbe nadaljevalo.

Prejšnja pesem

Za predvajanje prejšnje pesmi **3x** pritisnite gumb na **levi** slušalki.

Naslednja pesem

Za predvajanje naslednje pesmi **3x** pritisnite gumb na **desni** slušalki.

Uporaba glasovnega asistenta

Tri sekunde držite gumb na levi ali desni slušalki, da aktivirate funkcijo Siri.

Opozorila

- Slušalk ne izpostavljajte ekstremni vročini ali vlažnosti.
- Hranite jih v suhem in zračnem prostoru.
- Slušalke najbolje delujejo, če je oddaljenost med slušalkami in povezano napravo do 15 metrov.
- Da bi zaščitili svoj sluh, glasbe ne poslušajte predolgo na visoki stopnji glasnosti.
- Nemudoma prenehajte z uporabo slušalke, če začutite neudobje ali bolečino.
- S slušalko ne ravnajte grobo.
- Pazljivi bodite pri čiščenju slušalk.
- Ne uporabljajte agresivnih in organskih čistil, ki lahko poškodujejo slušalke.
- Za polnjenje uporabljajte le priložen kabel USB.
- Sledite vsem opozorilom in navodilom slušalk.
- Po zaključku življenjske dobe slušalk, jih reciklirajte v izbrano zbirno mesto.

Garancija

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja. Za uveljavljanje garancije nam v e-sporočilu na info@maaarket.si napišite številko vašega naročila. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.

Navodila za odlaganje in recikliranje

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).



Bodi pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinske odpadke. Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU.



Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne delce.