

Luksuzno-športna moška ura FireDesire

Navodila za uporabo

Čestitamo vam ob nakupu luksuzno-športne moške ure FireDesire!

V paketu boste prejeli:

- Luksuzno-športno moško uro FireDesire.

Prednosti:

- Luksuzno-športna ura,
- izvrstna za poslovneže in modne privrženice,
- posebno dodelan moški dizajn,
- funkciji: kronograf, datum,
- visokokakovostna izdelava,
- vodoodporna,
- izjemno močno steklo,
- usnjen pašček.



Tehnične lastnosti:

- Tip: ročna, analogna ura.
- Barve: rdeča, rjavo-bela, rjavo-oranžna, modra, kavna.
- Vodoodpornost: do 30 ATM.
- Material ohišja: nerjaveče jeklo.
- Steklo: Hardlex, kaljeno mineralno steklo.
- Mehanizem Quartz.
- Zapenjanje: varnostna zaponka na pasu.
- Premer številčnice: 45 mm.
- Pašček:
 - dolžina 230 mm,
 - širina: 22 mm.
- Debelina ohišja: 12 mm.
- Življenjska doba baterije: 12 mesecev.
- Teža: 79 g.

Izbrali ste vrhunsko moško vodoodporno uro. Zasnovana je posebej za moško roko. Z njo boste pritegnili marsikateri ženski pogled. Vlila vam bo samozavest in vas spremljala na vsakem koraku.

Kvalitetna izdelava

Ura FireDesire je izdelana po najvišjih standardih kakovosti. Pohvali se lahko z vodoodpornostjo do 30 ATM. Ohišje ure je iz nerjavečega jekla, steklo iz Hardlexa (kaljeno mineralno steklo), pašček pa je usnjen.

Primerna za vsako priložnost

Ura je odlična za poslovneže, športnike in celo modne privrženice. Nosite jo lahko pri vseh svojih dejavnostih. Ima vse, kar si želi pravi moški. Vaša odločnost in čudovit dizajn ure ne bosta ostala neopažena. Z uro na roki se samozavestni podajte na popoln zmenek.



Slika 1

Uporaba ure

- Na desni strani ure je gumb na katerem je nameščen plastični varnostni zatič. Odstranite ga tako, da ga potegnete stran od gumba.
- Točen čas nastavite z vrtenjem gumba. Ko ste z nastavljenim zadovoljni gumb pritisnite proti uri.
- Sekundni kazalec se je začel premikati in ura je sedaj v stanju delovanja. Če ure dlje časa ne boste uporabljali izvlecite gumb in ura se bo ustavila.
- Čas prikazujejo trije kazalci: sekundni, minutni in urni (Slika 1).

Nastavitev ure

1 – Gumb za nastavljanje:

- Prva stopnja: zaustavitev ure
- Druga stopnja: nastavitev datuma
- Tretja stopnja: zagon ure / ura v delovanju

2 – Velik sekundni / minutni prikaz

3 – Prikaz datuma (dan)

4 – Številčnica za kronograf



Slika 2

Gumb za upravljanje

Z gumbom lahko uro zaženete, jo ustavite ali nastavite in določite datum. Ima dve stopnji s katerimi dosežete različne nastavitve.

Merjenje časa

Čas na uri je prikazan analogno. Dve črtici na vrhu številčnice predstavljata uro 12:00 ali 00:00. Vsaka rumena odebeljena črtica ponazarja polno uro. Na skrajnem robu številčnice so za lažji pregled v večjem formatu dodane minute ali sekunde.

Kronograf

V notranjosti je številčnica namenjena posebej natančnemu prikazovanju kronografa.

Nastavitev datuma

V stanju delovanja ure, gumb na desni strani rahlo povlecite. Ko je izvlečen na drugo stopnjo ura še vedno deluje, vi pa lahko nastavite datum. Določiti je možno le dan v mesecu. Gumb lahko vrtite le v eno smer – naprej. V nasprotno smer premikanje datuma ni dovoljeno. Če ste torej šli mimo želenega datuma, boste morali vrteti gumb toliko časa, dokler ne pridete ponovno do njega.

Začasna ustavitev ure

Če ure dlje časa ne boste uporabljali jo lahko ustavite. Gumb izvlecite na tretjo stopnjo in ura se bo zaustavila.

Opozorilo: Vedno preverite, da je ura res v stanju mirovanja.



Slika 3

Zapenjanje ure

Uro boste enostavno zapeli z varnostno zaponko na pasu. Na paščku je več enakomerno razporejenih lukenj s katerimi lahko prilagodite uro svoji roki. Pašček je usnjen in zato izjemno vzdržljiv.

Opozorilo:

Pri uporabi ure se vedno prepričajte, da ste gumb nastavili na pravo stopnjo. Ob daljši neuporabi naj bo popolnoma izvlečen, torej na tretji stopnji. Ob normalni uporabi ure pa ga pritisnite proti uri. Druga stopnja je namenjena le kratkotrajnemu nameščanju datuma.

Želimo vam prijetno uporabo.