

Sonična naprava za čiščenje obraza FaceCleanse

Maaa51: Navodila za uporabo

Čestitamo vam ob nakupu Sonične naprave za čiščenje obraza FaceCleanse!

V paketu boste prejeli

- Sonično napravo za čiščenje obraza FaceCleanse.
- polnilni kabel USB.

Tehnične lastnosti

- Zmogljivost: 200 mAh.
- Čas polnjenja: 2 uri.
- Čas uporabe z enim polnjenjem: 30 dni (2x na dan po 2 minuti).
- Vodoodpornost: IPX7.
- Velikost: 13 x 5,5 x 3,2 cm.
- Teža: 94 g.
- Material: silikon+ABS plastika, kovina.

Prednosti

- Primerna za obraz in dekolte,
- odstranjuje akne,
- odstranjuje ogrce,
- masira kožo,
- učinkovita in enostavna uporaba,
- zagotavlja gladko in sijočo kožo,
- pozabite na podočnjake,
- primerna za vse tipe kože,
- primerna za nanašanje milnice (vodoodporna),
- 6 stopenj masaže,
- 3 vrsti silikonskih ščetin,
- polnjenje s priloženim USB kablom,
- primerna za potovanja.

Uporaba

Sonična naprava za čiščenje se s silikonskimi ščetinami dotika kože med visokofrekvenčnim vibriranjem. S tem odstranjuje odvečna olja, ostanke ličil v porah kože in poškodovane kožne celice.

Ker je visokofrekvenčno zelo hitro učinkovito, priporočamo, da jo uporabljate v 15 sekundnih intervalih in se tako izognete poškodbam kože.

Pred uporabo odstranite ličila. Na moker obraz nanesite čistilno mleko in začnite s čiščenjem obraza. Čistiti začnite pri licih in se počasi pomikajte proti ušesom, čelu, bradi in vratu. Ne pozabite očistiti dekolteja.



Po končani uporabi FaceCleanse si obraz sperite pod mlačno vodo. Sonično napravo pa operite in pripravljena bo na naslednjo uporabo.

Odstranite podočnjake

Obrnite napravo in jo položite na temno kožo pod očmi. Konica krtačke je iz nerjavečega jekla. Ta kožo hladi in skrbi za učinkovito odstranjevanje podočnjakov.

Način delovanja

Polnjenje

FaceCleanse ima vgrajeno baterijo, ki jo polnite s priloženim kablom USB. Kabel vključite v označen krogec na hrbtni strani naprave.

Priporočamo, da napravo polnite 2 uri. Z enim polnjenjem se FaceCleanse lahko uporablja do 30 dni.

Povečanje in zmanjšanje vibracij – 6 stopenj

Nprekinjeno pritiskajte tipko + : vibriranje se postopoma povečuje.

Nprekinjeno pritiskajte na tipko - : vibracije se postopoma zmanjšujejo.

Vodoodpornost IPX7

IPX7 standard vodoodpornosti sonični napravi omogoča, da jo lahko namilite in operete pod tekočo vodo. Uporabljate jo lahko tudi pod tušem.

Silikonski material

- Silikon je higieničen material,
- odporen proti nalaganje bakterij,
- nežen do kože,
- primeren tudi za občutljivo kožo,
- silikonske ščetine globinsko očistijo kožo.

Vzdrževanje

S pravilnim vzdrževanjem boste podaljšali življenjsko dobo sonične naprave za čiščenje.

Po vsaki uporabi dobro sperite in očistite ščetine z mlačno vodo. Ne uporabljajte detergenta ali drugih čistil. Napravo shranite v omaro, kjer ne bo na direktni sončni svetlobi in izpostavljena visokim temperaturam ali v bližini ognja.

Priporočamo, da sonične naprave za čiščenje obraza ne delite z drugimi.

Opozorila

- Izdelek je namenjen čiščenju zdrave kože. Ne uporabljajte ga za druge namene.
- Odsvetujemo uporabo na območjih, kjer so opekline, poškodbe ali ste imeli plastično operacijo.
- Uporaba pripomočkov, ki niso bili priloženi paketu, je nevarna.
- Če je uporaba neprijetna, prekinite z uporabo.
- Nadzorujte otroke in mladostnike med uporabo.
- Dobro shranite napravo, če je dolgo ne uporabljate.
- Shranjujte izven dosega otrok.



- Če je polnilni kabel poškodovan, ga ne uporabljajte.
- Naprave ne razstavljajte.
- Samostojni poizkusi popravljanja izdelka izničijo garancijo.
- Izdelek med delovanjem in polnjenjem lahko oddaja manjšo količino toplote. To je normalno.
- Neprevidna uporaba izdelka se lahko konča s poškodbami.

Garancija

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Garancijo lahko uveljavljate z računom, ki ste ga prejeli ob dostavi izdelkov.

Jamčimo za brezhibno delovanje izdelka v Sloveniji, v času 12 mesecev od prejema izdelka. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancijo uveljavite tako, da nam pišete na info@maaarket.si. V sporočilu opišite napako, priložite fotografijo ali video napake in napišite številko vašega naročila. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja, če bo vaš zahtevek upravičen. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.

Navodila za odlaganje in recikliranje

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).



Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjne odpadke. Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU.



Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne delce.

