

Brezžične Bluetooth slušalke WhiteFantasy

Navodila za uporabo

Čestitamo vam ob nakupu brezžičnih Bluetooth slušalk WhiteFantasy!

V paketu boste prejeli:

- Brezžične slušalke,
- polnilno postajo,
- USB kabel za polnjenje – tip C,
- 2 para silikonskih nastavkov,
- angleška navodila.

Tehnične lastnosti:

- Bluetooth 5.0,
- doseg: 10 m,
- čas predvajanja glasbe: 3-4 ure,
- kapaciteta baterije polnilne postaje: 400 mAh,
- kapaciteta baterije slušalke: 40 mAh,
- čas polnjenja polnilne postaje: 1 uro,
- čas polnjenja slušalk: 1 uro.

Uporaba slušalk

Priporočamo, da pred prvo uporabo napolnite baterijo slušalk.

Povezovanje z mobilnim telefonom

Slušalke vzemite s polnilne postaje. Na njih bosta izmenično utripali modra in rdeča lučka. Na mobilnem telefonu vključite povezavo Bluetooth ter na seznamu zaznanih naprav izberite ime slušalk GT03. Ko sta slušalki povezani z mobilnim telefonom, se lučki uganeta in začnete lahko s poslušanjem glasbe.

Slušalke upravljajte z dotikom

Vklop

Slušalke se samodejno vključijo, ko jih vzamete s polnilne postaje. Utripata modri in rdeči lučki. Ko se povežete z mobilno napravo, lučki ugasneta. Če se slušalki ne vključita držite gumb na obeh slušalkah 3 sekunde.

Sprejem/prekinitev klica

Tipko na slušalki se dotaknite 1x za sprejem ali prekinitev klica.

Zavrnitev klica

Pritisnite levo ali desno tipko na slušalki za 3 sekunde in tako boste zavrnil klic.



Pavza/predvajaj glasbo

Dotaknite se leve ali desne slušalke, da zaustavite ali predvajate glasbo.

Naslednja pesem

2x se dotaknite na desno slušalko za predvajanje naslednje pesmi.

Prejšnja pesem

2x se dotaknite na levo slušalko, če želite predvajati prejšnjo pesem.

Povečanje in zmanjšanje glasnosti

Za povečanje glasnosti pritisnite desno slušalko in pridržite. Za zmanjšanje glasnosti pa pritisnite na levo slušalko in pridržite.

Glasovni asistent

Glasovnega asistenta prikličete, da 3x kliknete na levo ali desno slušalko.

Izklop

Slušalke se samodejno izklopijo ob položitvi v polnilno postajo.

Modra/rdeča lučka

Ko slušalke iščejo povezavo z mobilnim telefonom, utripata rdeči in modri lučki. Uspešno ste se povezali, ko lučki ugasneta.

Med polnjenjem sveti rdeča lučka. Ko je polnjenje končano, rdeča lučka ugasne.

Polnjenje

Slušalke napolnite tako, da jih položite v polnilno postajo. Bel LED zaslon na polnilni postaji vam prikazuje odstotek baterije slušalk in polnilne postaje. V polnilno postajo priključite priložen kabel USB – tip C. Drugo stran kabla pa v vir napajanja. Med polnjenjem sveti rdeča lučka. Slušalke so napolnjene, ko lučka ugasne.

Polnilna postaja slušalk ima LED zaslon, ki prikazuje stanje baterije polnilne postaje in posamezne slušalke.

Če je polnilna postaja napolnjena, lahko slušalke polnite tako, da jih položite v polnilno postajo.

Polnjenje je zaključeno v eni uri.

Ergonomska oblika

Slušalke WhiteFantasy nudijo visoko stopnjo udobja med nošenjem. Njihova ergonomska oblika vam zagotavlja, da vam slušalki ne padajo iz ušes. Ob nošenju se boste počutili sproščeno in prijetno. V paketu prejmete 2 para silikonskih nastavkov, ki vam bodo preprečili tiščanje.



Opozorila

1. Slušalk ne izpostavljajte ekstremni vročini ali vlažnosti.
2. Hranite jih v suhem in zračnem prostoru.
3. Slušalke najbolje delujejo, če je oddaljenost med njimi in povezano napravo do 10 metrov.
4. Da bi zaščitili svoj sluh, glasbe ne poslušajte predolgo na visoki stopnji glasnosti.
5. Nemudoma prenehajte z uporabo slušalk, če začutite neudobje ali bolečino.
6. S slušalkami ne ravnajte grobo.
7. Pazljivi bodite pri čiščenju slušalk.
8. Ne uporabljajte agresivnih in organskih čistil, ki lahko poškodujejo slušalke.
9. Za polnjenje uporabljajte le priložen kabel USB.
10. Sledite vsem opozorilom in navodilom slušalk.
11. Po zaključku življenjske dobe slušalk, jih reciklirajte v izbrano zbirno mesto.

Garancija

1. Garancija slušalk velja 12 mesecev od dneva nakupa.
2. Garancije ne morete uveljaviti v naslednjih primerih:
 - Garancija slušalk je pretekla.
 - Nimate dokazila o nakupu (računa).
 - Niste upoštevali navodil za uporabo.
 - Slušalke ste popravljali sami.
 - Slušalk niste napajali s priloženim USB kablom.
 - Uporaba in shranjevanje slušalk v vlažnem okolju.
 - Slušalke so obrabljene in poškodovane.
 - Višja sila.

Navodila za odlaganje in recikliranje

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).



Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjne odpadke. Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU.

Želimo vam prijetno uporabo 😊