

CarMusic USB töltő és FM adó

Használati útmutató

Gratulálunk CarMusic USB töltő és FM adó megvásárlásához!

A csomag tartalma:

- CarMusic USB töltő és FM adó.

Technikai jellemzők:

- USB bemenetek: 2.
- Bluetooth: 5.0.
- Zene formátum: MP3, WMA.
- FM frekvencia (MHz): 87,5 - 108,0.
- Üzemi hőmérséklet: -10 ~ 40 ° C.
- Feszültség: 12 V.
- Méretek: 108 x 53 mm.



Lenyűgöző előnyök:

- Lehetséges a zenelejátszás mobiltelefonról az autórádióon.
- professzionális kihangosító hang a beépített mikrofon használatával,
- a legjobb minőségű zenelejátszás Bluetooth technológiával, USB-meghajtóval és TF kártyával,
- könnyű kezelhetőség a multifunkciós gombbal,
- automatikus zenelejátszás mobiltelefonról,
- navigáció használata,
- mobiltelefon vagy táblagép töltése USB bemeneten keresztül (5V / 3.1A) és
- a jármű akkumulátorának állapotának ellenőrzése.

Első használat

Az FM adó csatlakoztatása az autórádióhoz

1. Az FM adó és az USB töltő automatikusan bekapcsol, amikor 12 / 24V DC autós aljzathoz csatlakozik.
2. Kapcsolja be az autórádiót, és válassza ki a 87,5 és 108,0 MHz közötti frekvenciát, amelyen nem sugároz rádióállomást.
3. Válassza ki ugyanazt a frekvenciát az FM-adón és a töltőn a telefon szimbólum gombjával.

Frekvencia beállítása

1. Az FM adó és a töltő támogatja a 87,5 és 108,0 MHz közötti frekvenciákat.
2. A frekvencia kereséséhez nyomja meg a telefon szimbólumal a gombot. Állítsa be a frekvenciát a Next / Back gombokkal.
3. Ha megtalálta a frekvenciát, nyomja meg a telefon szimbólum gombját.

4. 5 másodperc inaktivitás után a rendszer automatikusan megerősíti a választást.

Bluetooth kapcsolat

1. Ha az FM adó és a töltő be van kapcsolva, akkor automatikusan Bluetooth-on keresztül keresi az eszközöket. A képernyő villog.
2. Keresse meg a „G32” szót mobiltelefonján vagy más Bluetooth-eszközzel.
3. Az FM adó emlékezni fog a készülékre, és a következő alkalommal automatikusan csatlakoztatja.

Zene lejátszása USB-meghajtóról vagy TF-kártyáról

Amikor az USB-meghajtót behelyezi az FM adóba és a töltőbe, az automatikusan felismeri azt, és MP3 és WMA zenét játszik le.

A zene szüneteltetéséhez nyomja meg a telefon ikon gombját. Ha ismét megnyomja a gombot, az FM adó ismét zenét játszik.

A **Next / Back** gomb hosszú megnyomásával állíthatja be a hangerőt.

A **Next / Back** gomb megnyomásával kiválaszthatja a következő vagy az előző dalt.

Zene lejátszása telefonon

Miután csatlakoztatta telefonját az FM adóhoz és a töltőhöz, telefonján keresztül lejátszhatja a zenét kedvenc alkalmazásából. A zene lejátszását (szünet, előző / következő dal) vezérelheti telefonján vagy FM-adóján és töltőjén.

Változtassa meg a lejátszott zene forrását

Ha minden zeneforrás rendelkezésre áll (USB kulcs, TF kártya vagy Bluetooth), a főmenüben válthat közöttük.

Kihangosító hívás

Hívás **fogadásához** nyomja meg a telefon szimbólum gombot. A hívást is fejezze be.

Nem akar fogadni egy bejövő hívást? Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a hívás elutasításához.

További jellemzők

Az FM adóhoz és a töltőhöz kábelekkel is csatlakoztathat eszközöket (pl. Hangszórókat, fülhallgatókat stb.).

Használhatja hordozható eszközök töltésére. Ehhez 2 USB-port áll rendelkezésre:

Villámszimbólummal ellátott USB-port található gyors töltés (DC5V, 2,5A).

A második szimbólum elsősorban zenelejátszásra (1A) szolgál.

Az akkumulátor állapotának ellenőrzése

A főképernyőn a jármű tényleges akkumulátor-állapota látható. A PIROS jel azt jelzi, hogy a feszültség alacsony. A KÉK jel a normál feszültséget jelzi. A SÁRGA magas feszültséget jelez.

Az elektronikus berendezések ártalmatlanításakor ügyeljen arra, hogy azokat kifejezetten elektromos és elektronikus berendezések (EEO) számára tervezett tartályba dobja. Ön is elküldheti nekünk (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönyének 55/2015. Sz. Elektromos és elektronikus berendezésekről szóló rendeletével összhangban).



Legyen óvatos, amikor a terméket a kukába dobja. Az áthúzott kerekese szemetes szimbólum arra figyelmeztet, hogy a termék az EU-ban nem háztartási hulladék. Vigyázzon a környezetre, és helyezze a terméket a megfelelő kukába. A nem megfelelő ártalmatlanítás negatív következményekkel járhat a környezetre és az emberi egészségre. A megfelelő hulladékkezelés érdekében lépjen kapcsolatba a legközelebbi hulladékkezelő központtal vagy áruházzal, ahol a terméket vásárolta.

Kellemes használatot kívánunk ☺

