

Orologio da uomo sportivo di lusso FireDesire

Manuale

Congratulazioni per l'acquisto dell'orologio da uomo sportivo di lusso FireDesire!

Riceverà nel pacco:

- Orologio da uomo sportivo di lusso FireDesire.



Vantaggi:

- Orologio sportivo di lusso,
- ideale per gli uomini d'affari e amanti della moda,
- design maschile,
- funzioni: cronografo, calendario,
- produzione di qualità,
- impermeabile,
- il vetro molto resistente,
- cinturino in pelle.



Caratteristiche:

- Orologio da polso analogico.
- Colori: rosso, marrone-bianco, marrone - arancione, blu, marrone-chiaro.
- La cassa è in acciaio inox.
- Vetro: Hradlex, vetro minerale temperato.
- Meccanismo: quarzo.
- Chiusura: fibbia di sicurezza sul cinturino.
- Quadrante diametro: 45 mm.
- Cinturino:
 - lunghezza 230mm,
 - larghezza 22 mm,
 - quadrante spessore: 12 mm.
- Durata della batteria: 12 mesi.
- Peso: 79 gr.

Ha scelto un orologio impermeabile da uomo di alta qualità. È progettato specificamente per la mano maschile. Attirerà gli occhi di molte donne. Accentuerà la Sua sicurezza in sé e La seguirà in ogni fase del percorso.

Lavorazione di qualità

L'orologio FireDesire è realizzato secondo i più alti standard di qualità. Si può vantare una resistenza all'acqua fino a 30 ATM. La cassa dell'orologio è in acciaio inossidabile, il vetro è in Hardlex (vetro minerale temperato) e il cinturino è in pelle.

Adatto ad ogni occasione

L'orologio è perfetto per uomini d'affari, sportivi e persino per gli amanti della moda. Può indossarlo durante tutte le Sue attività. Ha tutto ciò che un vero uomo vuole. La Sua determinazione e il bellissimo design dell'orologio non passeranno inosservati. Con un orologio a portata di mano, intraprenda con sicurezza l'incontro perfetto.



Foto 1

Utilizzo dell'orologio

- Sul lato destro dell'orologio c'è un pulsante su cui è posizionata un ago di sicurezza in plastica. Lo rimuova trascinando dal pulsante.
- Giri la manopola, imposti l'ora corretta. Quando si è soddisfatti dell'impostazione, prema il pulsante in senso antiorario.
- La lancetta dei secondi ha iniziato a muoversi e l'orologio è ora in funzione. Se non utilizzerà l'orologio per un lungo periodo, estrà il pulsante e l'orologio si fermerà.
- L'ora viene visualizzata utilizzando tre indicatori: secondi, minuti e ora (Foto 1).

Impostazione dell'orologio

1 – Pulsante di regolazione:

- Prima fase: arresto dell'orologio
- Seconda fase: impostazione della data
- Terza fase: avvio dell'orologio / ora in funzione

2 – Ampio display secondi / minuti

3 – Visualizzazione della data (giorno)

4 – Quadrante cronografo



Foto 2

Pulsante di controllo

È possibile utilizzare il pulsante per avviare, arrestare o impostare l'orologio e impostare la data. Sono disponibili due fasi in cui è possibile ottenere impostazioni diverse.

Misurazione del tempo

L'ora dell'orologio viene visualizzata in modo analogo. I due trattini nella parte superiore del quadrante rappresentano le ore 12:00 o 00:00. Ogni linea gialla in grassetto mostra le ore. Minuti o secondi vengono aggiunti all'estremità del quadrante per facilitare la visualizzazione in un formato più grande.

Cronografo

All'interno, il quadrante è progettato per visualizzare il cronografo in modo particolarmente preciso.

Impostazione della data

In modalità orologio, tiri delicatamente il pulsante a destra. Una volta disegnato sulla seconda fase l'orologio funziona ancora ed è possibile impostare la data. È possibile solo specificare il giorno del mese. Può ruotare la manopola solo in una direzione: in avanti. Non è consentito cambiare la data nella direzione opposta. Quindi, se ha superato la data desiderata, dovrà ruotare la manopola fino a raggiungerla nuovamente.

Metta in pausa l'orologio

Se non usa l'orologio per molto tempo, può fermarlo. Tiri il pulsante alla terza fase e l'orologio si fermerà.

Avvertenza: Controlli sempre che l'orologio sia effettivamente in modalità di sospensione.



Foto 3

Chiusura dell'orologio

Fisserà facilmente l'orologio con una fibbia di sicurezza sulla cintura. Ci sono diversi fori equidistanti sul cinturino che può utilizzare per adattare l'orologio alla Sua mano. La cintura è realizzata in pelle ed è quindi estremamente resistente.

Nota:

Quando si utilizza l'orologio, assicurarsi sempre di impostare il pulsante sulla fase corretta. In caso di inutilizzo prolungato, deve essere completamente rimosso, cioè posto alla terza fase. Durante il normale utilizzo dell'orologio, lo preme contro l'orologio. La seconda fase riguarda solo la fissazione a breve termine della data.

Quando si smaltiscono apparecchiature elettroniche, vanno smaltite in un contenitore appositamente progettato per apparecchiature elettriche ed elettroniche (EEO).



Faccia attenzione quando si smaltisce questo prodotto. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato da una croce avverte che il prodotto non è un rifiuto domestico nell'UE. Si prenda cura dell'ambiente e metta il prodotto nel secchio giusto. Uno smaltimento improprio può avere conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per una corretta gestione dei rifiuti, contatti il centro di gestione dei rifiuti più vicino o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Vi auguriamo un piacevole utilizzo.