

Stajler i sušilo za kosu Smooth

Upute za uporabu

Čestitamo vam na kupnji stajlera i sušila za kosu Smooth! Sušilo za kosu Smooth omogućuje profesionalno stilizovanje kose .

Prednosti, koje nudi Smooth:

- velika snaga stajlera i sušila za kosu Smooth 1200 W,
- vašoj kosi daje još više volumena,
- regeneracija kose sa negativnim ionima,
- pogodno za stiliziranje suhe i mokre kose,
- lakše raščešljavanje,
- keramička presvlaka četke za jednakomerna raspodjela topline,
- posebne utore Airflow za bolju raspodjelu zraka tijekom sušenja,
- ovalna četka za oblikovanje fleksibilnih kovrča,
- jačanje frizure hladnim zrakom,
- jednostavan podjest temperature i snage sušenja (3 stupnja),
- najlonske četke sa okruglim zaštitnim kapićima masiraju teme,
- kraće čekinje naglašavaju volumen vaših dlaka,
- možete ga uporabljati blizu temena,
- tihi rad,
- ergonomična ručka,
- kabel se ne mrsi,
- na četki se kabel rotira za 360°,
- uporaba kući, u kancelariji i na putovanju.



Uporaba

Stajler i sušilo za kosu ima 3 razine: Low, Middle i High. Na istom prekidaču takođe isključite uređaj.

High uporabite za grubo sušenje guste kose.

Middle je namijenjena sofisticiranijem stilizovanju kose, jer omogućuje više kontrole.

Low možete uporabiti za dovršavanje frizure.

Prije prve uporabe, provjerite nisku razinu, a zatim podignite razinu da biste provjerili koja temperatura odgovara vašem vlasištu. Konstantno mijenjajte pramjenove kose i ne zadržavajte se predugo na jednom dijelu vlasišta kako ne biste oštetili i prgijavali kosu.

Preporučujemo da počnete stilizirati frizuru na stražnjoj strani glave.

Upozorenje: Tijekom prve uporabe može se pojaviti miris ili dim koji će se raspršiti s uporabom i normalna je posljedica konstrukcije uređaja.

Održavanje i uporaba

Tijekom čišćenja stilizatora kose, uvijek isključite iz električnog ožičenja.

Redovito pregledavajte otvor na donjoj strani ručke. Začepljeni otvor uvjoliko će utjecati na performanse stajlera kose.

Za čišćenje sušila uporabite nežnu suhu krpu. Nikako ne uporabljajte agresivna kemijska sredstva za čišćenje. Ne omotavajte kabel oko četke kako biste spriječili prekomjerno trošenje.

Sigurnosno upozorenje

- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora, kada je uključeno.
- Čuvajte izvan domašaja djece.
- Ne koristite uređaj, ako je oštećen ili ispucan.
- Ne koristite u vodi ili vlažnoj okolini.
- Tijekom uporabe imajte suhe ruke.
- Izbjegavajte uporabu blizu područja gde se nalazi velika količina vode (tuš kabina, kada, levak za vodu).
- Ne koristite u blizini posuda pod pritiskom ili sprejeva.
- Ako vam uređaj upadne u vodu, prvo ga isključite iz električne utičnice. Tek tada ga izvadite iz vode. NIKADA ne dodirujte uređaj, ako je pao u vodu ili bio na kiši.
- Tokom upotrebe vodite računa, da se ne opečete.
- Kad uređaj ne upotrijebjavate, uvijek isključite iz električne utičnice.
- Uređaj ne koristite u druge svrhe, nego zašta je napravljena.
- Ne koristite ga sa adapterima ili produljeticima.
- Pobrinite se prije održavanja, da uređaj bude potpuno isključen i ohlađen.
- Tijekom uporabe pobrinite se, da otvori za prozračivanje na donjojstrani nisu začepljeni.
- Ne prihvaćamo odgovornost za oštećenje uređaja ako ne slijedite ove upute.