

Sonični uređaj za čišćenje lica Antiage Cleanser

Uputstva za upotrebu

Čestitamo vam na kupovini Soničnog uređaja za čišćenje lica AntiAge Cleanser!

Sa AntiAge Cleanser ćete uživati u brojnim prednostima:

- Brine se za sjajniju i čistiju kožu,
- podmlađuje kožu lica,
- čišćenje, masaža, nega kože i odstranjivanje make-upa sa visokofrekventnim vibriranjem,
- primeren za nanošenje sapunice (vodootporan),
- dubinski čisti kožu,
- odstranjuje podočnjake,
- 5 stupnjeva intenzivnosti masaže (do 8000 rpm),
- 2 vrste mekih silikonskih čekinja,
- punjenje s priloženim USB kablom.



Uporaba za čistu i sjajniju kožu

Sonični uređaj za čišćenje sa silikonskim četkicama dodiruje kožu tokom visokofrekventnih vibracija. Tako se uklanja višak ulja, ostatci šminke u porama kože i oštećene ćelije kože.

Kako je visoka frekvencija efikasna, preporučujemo da je koristite u intervalima od 15 sekundi kako ne biste oštetili kožu. Najpre uklonite šminku, navlažite lice, koristite mleko za čišćenje i počnite s čišćenjem lica. Na obrazima se pomerajte od sredine lica prema ušima.

Sonični uređaj ima ugrađenu zaštitu, tako da prestaje da vibrira nakon 30 sekundi. Time se sprečava oštećenje kože. Nakon 90 sekundi, sonični se uređaj automatski isključuje. Ako zaista želite nastaviti s čišćenjem, pokrenite ga ponovo.



Punjenje

AntiAge cleanser ima ugrađenu bateriju, koju punite s priloženim kablom, kako vam slika govori.

Preporučujemo, da bateriju punite, dokle se sve lampice ne pogase i baterija je puna.

Održavanje

S pravilnim održavanjem, produžićete životni vek soničnog uređaja za čišćenje.

Nakon svake upotrebe dobro isperite i očistite četkice mlakom vodom. Ne koristite deterdžent ili druga sredstva za čišćenje. Čuvajte uređaj u ormaru gde neće biti izložen direktnom suncu i izložen visokim temperaturama ili u blizini vatre.

Preporučujemo, da sonični uređaj za čišćenje lica ne delite s drugima.

Sigurnosna upozorenja

1. Proizvod je namenjen čišćenju zdrave kože. Ne koristite ga u druge svrhe. Takođe savetujemo da ga ne koristite na mestima gde ima opekotina, povreda ili ste imali plastične operacije.
2. Upotreba dodataka, koji nisu bili priloženi u paketu, je nesigurna.
3. Ako je upotreba neprijatna, prekinite sa upotrebom.
4. Pratite decu i adolescente tokom upotrebe.
5. Ne rastavljajte uređaj.
6. Dobro spakujte uređaj, ako ga dugo ne upotrebljavate.
7. Čuvajte van domašaja dece.
8. Ako je kabal za punjenje oštećen, ne upotrebljavajte ga.

