

# Stajler i fen za kosu Smooth

## Uputstvo za upotrebu

Čestitamo vam na kupovini stajlera i fena za kosu Smooth! Fen

za kosu Smooth omogućava profesionalno stilizovanje kose

**Prednosti**, koje nudi Smooth:

- velika snaga stajlera i fena za kosu Smooth 1200 W,
- vašoj kosi daje još više volumena,
- regeneracija kose sa negativnim jonima,
- pogodno za stilizovanje suhe i mokre kose,
- lakše raščešljavanje,
- keramička presvlaka četke za jednakomernu raspodelu toplote,
- posebni otvori Airflow za bolju raspodelu vazduha tokom sušenja,
- ovalna četka za oblikovanje fleksibilnih kovrdža,
- jačanje frizure hladnim vazduhom,
- jednostavno podešavanje temperature i snage sušenja (3 nivoa),
- najlonske četke sa okruglim zaštitnim kapticama masiraju teme,
- kraće četkice naglašavaju volumen vaših dlaka,
- možete ga koristiti blizu temena,
- tihi rad,
- ergonomična ručka,
- kabl se ne mrsi,
- na četki se kabl rotira za 360°,
- upotreba kod kuće, u kancelariji i na putovanju.



## Upotreba

Stajler i fen za kosu ima 3 nivoa: Low, Middle i High. Na istom prekidaču takođe isključite uređaj.

**High** koristite za grubo sušenje guste kose.

**Middle** je namenjena sofisticiranijem stilizovanju kose, jer omogućuje više kontrole.

**Low** možete koristiti za dovršavanje frizure.

Pre prve upotrebe, proverite niski nivo, a zatim podignite razinu da biste proverili koja

temperatura odgovara vašem vlasištu. Konstantno menjajte pramenove kose i ne zadržavajte se predugo na jednom delu vlasišta kako ne biste oštetili i pregrevali kosu.

Preporučujemo da počnete da stilizujete frizuru sa zadnje strane glave.

**Upozorenje:** Tokom prve upotrebe može se pojaviti miris ili dim koji će se raširiti tokom korišćenja i normalna je posledica konstrukcije uređaja.

## Održavanje i upotreba

Tokom čišćenja stilizatora kose, uvek isključite iz električnog ožičenja.

Redovno pregledajte otvor na donjoj strani ručke. Začepljeni otvor uvjelično će uticati na performanse stajlera kose.

Za čišćenje fena koristite nežnu suhu krpnu. Nikako ne koristite agresivna hemijska sredstva za čišćenje. Ne obmotavajte kabl oko četke kako biste sprečili prekomerno trošenje.

## Sigurnosno upozorenje

- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora, kada je uključeno.
- Čuvajte van domašaja dece.
- Ne koristite uređaj, ako je oštećen ili ispucan.
- Ne koristite u vodi ili vlažnoj okolini.
- Tokom upotrebe imajte suve ruke.
- Izbegavajte upotrebu blizu područja gde se nalazi velika količina vode (tuš kabina, kada, levak za vodu).
- Ne koristite u blizini posuda pod pritiskom ili sprejeva.
- Ako vam uređaj upadne u vodu, prvo ga isključite iz električne utičnice. Tek tada ga izvadite iz vode. NIKADA ne dodirujte uređaj, ako je pao u vodu ili bio na kiši.
- Tokom upotrebe vodite računa, da se ne opečete.
- Kad uređaj ne upotrebjavate, uvek isključite iz električne utičnice.
- Uređaj ne koristite u druge svrhe, nego za šta je napravljena.
- Ne koristite ga sa adapterima ili produžecima.
- Pobrinite se pre održavanja, da uređaj bude potpuno isključen i ohlađen.
- Tokom upotrebe pobrinite se, da otvori za prozračivanje na donjoj strani nisu začepljeni.
- Ne prihvatamo odgovornost za oštećenje uređaja ako ne sledite ova uputstva