

Uputstvo za upotrebu

Čestitamo vam na kupovini uređaja za testiranje kočionih tečnosti.

Tester proverava prisutnost vode u kočionoj tečnosti DOT3 i DOT4.

Možete ga upotrebiti

Proverite kočionu tečnost u 4 jednostavna koraka:

1. korak: Prvo otvorite poklopac motora.

2 korak: Pronađite rezervoar kočione tečnosti i otvorite ga. Upalite tester pritiskom na dugme, da zasvetli zelena lampica.

3 korak: Umetnite tester u rezervoar tako da metalni kontakti budu u kočionoj tečnosti najmanje 1 sekundu. Zatim pritisnite dugme na vrhu uređaja za ispitivanje kako biste započeli s ispitivanjem. Rezultat će se prikazati kada lampica na testeru zasvetli.

4 korak: Test je završen, tako da možete zatvoriti poklopac motora. Na testeru zadržite dugme i tako ga ugasisite. Nakon 15 sekundi neaktivnosti, tester se automatski isključuje.

Rezultat

Rezultat testa možete videti preko lampica na testeru

Na ispitivaču je 5 lampica koje označavaju kvalitet kočione tečnosti na bazi vodljivosti.

Zelena lampica (1)označava da je baterija testera puna za obavljanje testa ili da se nalazi kočiona tečnost manja od 1,5% vode.

Žute lampice (2) označavaju dopušteni nivo vode u tečnosti (između 1,5% i 3%).

Crvene lampice označavaju da se kočiona tečnost mora zameniti (iznad 3% vode).

Upozorenja

- Baterija AAA nije uključena.
- Zamenite bateriju ako zelena lampica ne zasvetli kad pritisnete dugme.
- Metalne kontakte isperite vodom nakon svakog ispitivanja.
- Kad koža dođe u dodir s kočionom tečnošću, odmah je isperite vodom.
- Ne izlažite kočionu tečnost predugo vazduhu, jer brzo veže vlagu.