

Szczotka dla kota SelfGroomer

M239: Instrukcja użycia

Gratulujemy zakupu!

Otrzymasz w pakiecie

- Szczotka dla kota SelfGroomer.

Prednosti


- Twój kot będzie szczęśliwy dzięki szczotce i sam będzie się czesać
- Szczotka ma delikatne włosie, aby Twój kot mógł ocierać się o nią także noskiem
- Ma specjalny schowek na kocimiętkę, która zachęci kota do zabawy
- Szczególnie odpowiednia dla kotów domowych, usuwa nadmiar sierści
- Wystarczy po prostu umieścić szczotkę przy ścianie, w narożniku lub przy nogach stołu
- Możesz przykleić ją lub przykręcić
- Kot nie będzie brudzić ścian
- Składa się z 2 części, co umożliwia łatwe wyjęcie szczotki i jej czyszczenie
- Wymiary: 13 x 8,5 cm



Postęgiwać się

Twój kotek będzie Ci wdzięczny, gdy podarujesz mu szczotkę SelfGroomer. I **jest łatwy do zainstalowania!** Umieść go na **środku ściany, w rogu** lub na nodze krzesła. Można go przykleić **taśmą dwustronną** lub zamontować za pomocą **śrub**. Wrzuc trochę kocimiętki do ukrytych kanałków po obu stronach szczotki, a Twój kot z ciekawością podejdzie, aby sprawdzić nowość.

Czyszczenie szczotki jest również **łatwe**, ponieważ górna część może być po prostu zdjęta i ponownie założona.



Ostrzeżenia

Możesz używać produktu wyłącznie zgodnie z prawem kraju, w którym się znajdujesz. Przed podróżą sprawdź, czy korzystanie z produktu jest ograniczone i czy potrzebujesz pozwolenia na korzystanie z niego.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje przez 12 miesięcy. Zastosuj go w Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Możesz ubiegać się o gwarancję na podstawie faktury otrzymanej przy dostawie produktów.

Gwarantujemy bezawaryjną pracę produktu na terenie Słowenii w ciągu 12 miesięcy od otrzymania produktu.

Gwarancja nie wyłącza uprawnień konsumenta wynikających z odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru.

Aby wyegzekwować gwarancję, napisz do nas na adres info@maaarket.pl. W wiadomości opisz błąd, załącz zdjęcie lub filmik błędu i wpisz numer swojego zamówienia. Firma zorganizuje wymianę produktu lub zwrot pieniędzy, jeśli Twoje roszczenie jest uzasadnione. Żywotność produktu wynosi 24 miesiące od daty otrzymania.

Instrukcje usuwania i recyklingu



Zachowaj ostrożność podczas utylizacji tego produktu. Symbol przekreślonego kosza na śmieci ostrzega, że produkt nie należy do UE. Zadbaj o środowisko i umieść produkt w odpowiednim koszu. Niewłaściwa utylizacja może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu prawidłowej gospodarki odpadami należy skontaktować się z najbliższym punktem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym zakupiono produkt.



Oświadczenie producenta, że produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami UE.



Ostrzeżenie! Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia, ponieważ mogą wdychać lub połykać małe cząstki.