

# Grejni ulošci za obuću, USB konekcija

## M340: Uputstvo za upotrebu

Čestitamo vam na kupovini!

### Dobićete u paketu

- 2 uloška za cipele sa grejačima,
- priključni kabl.

### Tehničke specifikacije

- Boja Crna.
- Materijal: karbonska vlakna.
- Debljina ulošca: 4 mm.
- Maksimalni napon: 4.5V.
- Povezivanje na prenosivu bateriju (poverbank).
- Dve veličine: M (35-40) i L (41-46).



### Prednosti

- odgovaraju za sve vrste obuće, uključujući čizme za ski i snowboard,
- izuzetno udobni ulošci sa ugrađenim grejačima,
- visok kvalitet materijala i izrade,
- prilagodite veličinu rezanjem duž označenih linija,
- uključen je i priključni kabal koji će Vam pomoći da grejete samo jednim izvorom energije,
- jednostavno spojite na prenosnu bateriju (engl. powerbank, nije uključen),
- idealno i za one sa hladnim stopalima.

### Uporaba



- Uz grejnih ulošca Vaša stopala će uvek biti topla. Grejač je ugrađen u uloške cipela, pa ga samo priključite na putnu bateriju (engl. powerbank, nije uključen) i već ste bez brige, jer će Vam stopala uvek biti topla.
- Odgovaraju za sve vrste obuće, jer se mogu rezati na bilo koju dužinu i oblik. Odaberite jednu od univerzalnih veličina i jednostavno isecite umetak na željenu veličinu. Pomoćne linije će Vam pomoći. Preporučujemo da dobro izmerite dužinu pre rezanja.

- Ulošci imaju ugrađene grejače. Budući da su tanki, lako ćete ih uklopiti u sve vrste obuće - bilo da su u pitanju patike, čizme za skijanje ili cipele za snowboard. Uz priloženi kabal spojitecete uloške na prenosnu bateriju (USB priključak) ali direktno na adapter u utičnici ili na računar.



## Upozorenja

- Ne koristite za grijanje na obolelim i nadraženim delovima kože.
- Ne koristite u kombinaciji sa drugim elektronskim uređajima, jer to može dovesti do strujnog udara.
- Ne ostavljajte na direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Nemojte rastavljati proizvod.
- Ne perite niti uranjajte u vodu.
- Ne izlažite ih vlažnim uslovima.
- Ne punite bateriju u uslovima ekstremne temperature (ispod 0 °C ili iznad 40 °C).
- Nezavisni pokušaji popravke proizvoda poništavaju garanciju.
- Nepažljivo korišćenje proizvoda može dovesti do povreda.
- Za punjenje koristite samo priloženi USB kabl.
- Ako ima bilo kakvih nedostataka na proizvodu, kontaktirajte svog prodavca.

Proizvod možete koristiti samo u skladu sa zakonima zemlje u kojoj se nalazite. Pre putovanja proverite da li je upotreba proizvoda ograničena i da li Vam je potrebna dozvola za korišćenje.

## Garancija

Garancija važi 12 meseci. Prijavite se u Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Garanciju možete potraživati uz fakturu koju ste dobili prilikom isporuke proizvoda.

Garantujemo besprekoran rad proizvoda u Srbiji, u roku od 12 meseci od prijema proizvoda. Garancija ne isključuje prava potrošača koja proizilaze iz odgovornosti prodavca za nedostatke na robi.

Da biste sproveli garanciju, pišite nam na info@maarket.rs. U poruci opišite grešku, priložite fotografiju ili video greške i napišite broj svoje porudžbine. Kompanija će organizovati zamenu proizvoda ili povraćaj novca, ako je Vaš zahtev opravдан. Vek trajanja proizvoda je 24 meseca od datuma prijema.

## Uputstva za odlaganje i reciklažu

Kada odlažete elektronsku opremu, obavezno je odložite u kantu za električnu i elektronsku opremu (EEE). Možete nam je i ustupiti (u skladu sa Uredbom o električnoj i elektronskoj opremi iz Službenog lista Republike Slovenije, br. 55/2015).

 Budite oprezni pri odlaganju ovog proizvoda u smeće. Prekriveni simbol kante za otpad na točkovima upozorava vas da proizvod nije kućni otpad u EU-u. Pazite na okolinu i stavite proizvod u odgovarajuću kantu. Nepravilno odlaganje može imati negativne posledice na okolinu i zdravlje ljudi. Za pravilno upravljanje otpadom obratite se najbližem centru za gospodarenje otpadom ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.



Izjava proizvođača da je proizvod usklađen sa važećim EU direktivama.



Upozorenje! Nije pogodno za decu mlađu od 3 godine, jer mogu da udahnu ili проглатују мале честице.

