

FM oddajnik

Maaa147: Navodila za uporabo

Čestitamo vam ob nakupu FM oddajnika!

V paketu boste prejeli

- FM oddajnik.

Tehnične lastnosti

- Frekvenčni pas FM: 87.5-108.0 (Mhz).
- Frekvenčni pas Bluetooth: 2400 to 2483.5 MHz.
- Max energija za FM frekvenco preneseno po frekvenčnem pasu, na katerih deluje radijska oprema: max 100kW.
- Max energija za Bluetooth preneseno po frekvenčnem pasu, na katerih deluje radijska oprema: 20 dBm (0.01 mW) to +20 dBm (100 mW).
- Doseg mikrofona: 2 m.
- 2 USB priključka.
- Material: ABS plastika.

Prednosti, ki vas bodo navdušile:

- Mobilnik boste preprosto brezžično povezali (Bluetooth 5.0) z avtoradijem,
- med brezskrbnim prostoročnim telefoniranjem se boste posvetili razmeram na cesti,
- glasbo boste lahko poslušali na 3 načine: brezžično z mobilnika, z USB ključka, podatkovne kartice (<64 GB),
- brez težav boste predvajali datoteke formata: MP3, WMA, APE, FLAC in WAV,
- povežite z navigacijsko napravo in zvok navodil za pot bo jasnejši in glasnejši,
- polnite lahko kar 2 mobilnika istočasno,
- enostavno ga boste namestili v cigaretno vtičnico.

FM oddajnik in polnilec je brezžično povezan z vašim avto radijem in ne zahteva posegov v vaše vozilo - zgolj priključite ga in že je pripravljen za prvo uporabo.

Prva uporaba

Povezava FM oddajnika z avto radijem

1. Oddajnik se bo samodejno vključil, ko ga boste vključili v cigaretno vtičnico.
2. Sedaj vključite avtoradio. Izberite prazno frekvenco med 87,5 in 108,0 MHz. Frekvenca naj bo prazna - na njej ne oddaja noben radio.
3. Isto frekvenco izberite tudi na FM oddajniku in polnilcu s tipko s simbolom telefona.

Prilagajanje frekvence

1. FM oddajnik podpira frekvence med 87.5 in 108.0 MHz.
2. Frekvenco začnete iskati tako, da pritisnete na gumb s simbolom telefona. Frekvenco izberete z gumbi naprej/nazaj. Izberite isto frekvenco, kot ste jo izbrali na avtoradiju.
3. Ko frekvenco najdete, pritisnite na gumb s simbolom telefona.
4. Po 5 sekundah neaktivnosti bo sistem samodejno potrdil izbiro.

Bluetooth povezava

1. Vključen FM oddajnik bo samodejno iskal naprave, s katerimi se lahko poveže prek Bluetooth signala. Pri tem zaslon utripa.



2. S svojim mobilnim telefonom ali drugo Bluetooth napravo poiščite "HY-87".
3. FM oddajnik si bo napravo zapomnil in se naslednjič povezal samodejno.

Predvajanje glasbe s ključka USB ali kartice TF

Ko boste ključek USB vstavili v FM oddajnik in polnilec, ga bo ta samodejno zaznal in predvajal glasbo formatov MP3 in WMA.

Predvajanje glasbe lahko začasno prekinete (**Pavza**) s pritiskom na gumb z ikono telefona. Ko boste na gumb ponovno pritisnili, bo FM oddajnik ponovno predvajal glasbo.

Glasnost lahko uravnate z dolgim pritiskom na tipki Naprej/Nazaj.

Naslednjo ali prejšnjo pesem izberete s pritiskom na gumb Naprej/Nazaj.

Predvajanje glasbe prek telefona

Ko ste telefon povezali s FM oddajnikom in polnilcem, lahko prek telefona predvajate glasbo s svoje priljubljene aplikacije.

Predvajanje glasbe (pavza, prejšnja / naslednja pesem) lahko upravljate na telefonu ali FM oddajniku.

Spremenite vir predvajane glasbe

Kadar so na voljo vsi viri za predvajanje glasbe (ključ USB, kartica TF ali Bluetooth), lahko med njimi preklapljate prek glavnega menija.

Prostoročno telefoniranje

Klic **sprejmete** s pritiskom na gumb s simbolom telefona. Prav tako klic zaključite.

Ne želite sprejeti prihajajočega klica? 3 sekunde držite gumb z ikono slušalke in tako zavrnete klic.

Dodatne funkcije

Na FM oddajnik in polnilec lahko naprave (npr. zvočniki, slušalke ipd.) povežete tudi s kabli.

Uporabljate ga lahko za polnjenje prenosnih naprav. Za to imate na voljo 2 vhoda USB:

Vhod USB s **simbolom strele** je namenjen hitremu polnjenju (DC5V, 2.5A).

Drugi, s **simbolom note**, pa je namenjen predvsem predvajanju glasbe (1A).

Opozorila

- Naprave ne puščajte neposredno izpostavljene soncu.
- Ne uporabljajte med vožnjo.
- Ne razstavljajte izdelka.
- Ne izpostavljajte ga vlažnim razmeram.
- Samostojni poskusi popraviljanja izdelka izničijo garancijo.
- Izdelek med delovanjem in polnjenjem lahko oddaja manjšo količino toplote. To je normalno.
- Nepredvidna uporaba izdelka se lahko konča s poškodbami.

Garancija

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja. Za uveljavljanje garancije nam v e-sporočilu na info@maaarket.si napišite številko vašega naročila. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.

Navodila za odlaganje in recikliranje

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).



Bodi pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU.



Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne delce.