

Pametni sat za decu Q19

Uputstvo za upotrebu

Čestitamo vam na kupovini!

Pre upotrebe detaljno pročitajte uputstva i sačuvajte ih za upotrebu u budućnosti.

Dobićete u paketu:

- Pametni sat za decu Q19,
- USB kabl za punjenje.



Rukovanje satom




Button 1 – pritisnite ovo dugme za kretanje kroz meni (ili prevucite prstom levo / desno po ekranu).

Button 2 pritisnite da osvetlite ekran. Dugim pritiskom ćete isključiti ili uključiti sat.

Touch button pritisnite, kad budete želeli nazad u meni.

Stavljanje SIM kartice

1. Stavite SIM karticu, tako da otvorite gumeni poklopac, umetnite karticu u otvor, s čipom okrenutim prema gore ili tako, da odstranite poklopac na zadnjoj strani sata, uklonite sat i umetnite SIM karticu u otvor.



Preverite, da vaša SIM kartica podržava:

- povezivanje u GPRS mrežu,
- povezivanje podataka s tehnologijom 2G,
- prikaz ID pozivaoca.

Upozorenje: Predplatničku SIM karticu morate pre upotrebe aktivirati po uputstvima operatera.

2. Nakon što ste uspešno postavili SIM karticu, ponovo pokrenite sat. Pričekajte da se poveže na mrežu.
3. Sada povežite pametni sat sa aplikacijom na svom mobilnom.

Povezivanje s mobilnim telefonom

1. U Google Play ili App Store potražite aplikaciju SeTracker ili Dowear.
2. Nakon instaliranja aplikacije, registrujte se:

- **Kod za registraciju.** Možete ga pronaći na zadnjoj strani sata QR koda i pored IMEI broja ili u meniju sata (Device info)
- **Račun.** Telefonski broj kartice SIM, koja je u pametnom satu.
- **Korisničko ime.** Na primer ime deteta.
- **Lozinka.** Sadrži najviše 6 znakova. Lozinku ne zaboravite.
- Izaberite jezik aplikacije tako, da izaberete svoju lokaciju.

Upis

1. Nakon što ste uspešno završili registrovanje, prijavite se u aplikaciju.
2. Unesite korisničko ime i lozinku
3. Izaberite jezik aplikacije.

Podesite listu 30 brojeva

U podešavanjima aplikacije možete da postavite do 10 telefonskih brojeva u aplikaciji SeeTracker2 (u Dowear -u do 30) sa kojima će vaše dete moći da komunicira putem pametnog sata.

- U Postavkama potražite mogućnost postavke imenika (engl. Contacts).
- Sačuvajte brojeve koje će vaše dete moći da koristi za pozivanje putem pametnog sata.
- Preporučujemo, da sačuvate telefonske brojeve prijatelja svog deteta.

Pozivanje

Obavljanje poziva uz pomoć pametnog sata:

- Pomerite prstom ulevo ili udesno da biste pronašli imenik i kliknite. Kroz aplikaciju ćete moći birati brojeve koje ste spremili u imenik.
- Prstom odaberite broj koji želite pozivati.

Brzo pozivanje

1. Nekoliko sekundi držite gumb 1 (gledajte sliku desno).
 2. Pametni sat zapoćeće da poziva tri SOS broja.
 3. Ako se prvi broj ne odazove, automatski će pozivati drugi i nakon toga treći, ako se drugi ne odazove.
 4. Ako nema broja, pametni sat će pokušati ponovo pozvati svaki od tri broja.
3. S pritiskom na dugme 1 poziv prekinite.



Pozivanje s telefonom

Pozovite broj, koji ste sačuvali u aplikaciji.

Da biste odgovorili na sat, pritisnite dugme 2. Završite pritiskom na dugme 1.

Proveravanje lokacije sata

1. Uključite pametni sat i proverite ima li signal.
2. Otvorite kartu u mobilnoj aplikaciji, kliknite na lokaciju i videćete položaj vašeg deteta u realnom vremenu.

Napomena: Ako je sat u zatvorenom prostoru, za određivanje lokacije koristi LBS sistem. To znači da sat određuje svoje mesto na osnovu udaljenosti od baznih stanica mobilne mreže. Ovaj način lociranja je manje precizan.

Ako ste napolju, pametni sat automatski se prebacuje na GPS lokaciju i smanjuje odstupanja od lokacije. Ipak, signal

može postati nestabilan kada je sat u pokretu, što je normalno i nije pitanje kvaliteta proizvoda.

Iako ste stavili SIM karticu, sat još uvek nema signala

1. Proverite SIM karticu: njenu veličinu i podršku za povezivanje s GSM i 2G tehnologijama. **Ako koristite unapred plaćenu SIM karticu, takođe proverite da li ste aktivirali usluge.** Proverite da li ste podmirili račune za usluge odnosno. na vašem unapred plaćenom računu ima dovoljno sredstava.
2. Proverite, ako je kartica pravilno umetnuta. Sat najpre isključite. Uzmite karticu SIM i ponovo umetnite. Sat ponovo uključite.
3. Podešene podatke možete proveriti s porukom:

pw,123456,ts#

Ovo će pružiti podatke o IP-u, ulazu i ID-u sata (ID je isti kao IMEI sata). Informacije ID-a možete proveriti u meniju sata.

