

Brezžične Premium Bluetooth slušalke F22

siluxF22: Navodila za uporabo

Čestitamo vam ob nakupu brezžičnih Premium Bluetooth slušalk F22!

V paketu boste prejeli

- Brezžične Premium Bluetooth slušalke F22,
- polnilno postajo,
- USB kabel za polnjenje,
- 2 dodatna para silikonskih nastavkov za ušesa.

Tehnične lastnosti

- Frekvenčni pas Bluetooth: 2400 to 2483.5 MHz.
- Max energija za Bluetooth preneseno po frekvenčnem pasu, na katerih deluje radijska oprema: 20 dBm (0.01 mW) to +20 dBm (100 mW).
- Doseg: 10-15 m.
- Bluetooth: 5.0.
- Vodoodpornost: IPX5.
- Čas pogovora: 4-5 ur.
- Čas poslušanja glasbe: 4-5 ur.
- Čas polnjenja: 1-2 uri.
- Tehnologija zmanjševanja šuma iz okolice CVC 8.0.
- Material: ABS plastika.



Prednosti

- Odlična kvaliteta zvoka omogoča poslušanje glasbe, sprejemanje klicev, ogled filmov ipd.,
- preprosto povezovanje z mobilnim telefonom,
- pametna povezava z mobilnimi telefoni, tablicami, prenosnimi računalniki ipd.,
- zapomnijo si povezavo z zadnjim telefonom in se samodejno povežejo,
- ergonomsko oblikovane,
- udobne v ušesu.

Uporaba slušalk

Priporočamo, da pred prvo uporabo napolnite baterijo slušalk.

Povezovanje z mobilnim telefonom

Slušalke vzemite iz polnilne postaje. Na njih bosta utripali modra in rdeča lučka. Na mobilnem telefonu vključite povezavo Bluetooth ter na seznamu zaznanih naprav izberite ime slušalke F22. Ko sta slušalki povezani z mobilnim telefonom, lahko začnete poslušati glasbo.

Slušalka si bo zapomnila povezavo z zadnjim povezanim telefonom in se naslednjič ob vključitvi samodejno povezala.

Polnjenje

Glavni poziv »low power« pomeni, da je moč baterije nizka. Takrat slušalke napolnite tako, da jih položite v polnilno postajo. Modre lučke na polnilni postaji vam prikazujejo procent baterije. Stanje baterije lahko preverite tudi ob vzpostavitvi povezave. Na telefonu se prikaže obvestilo o napolnjenosti baterij slušalk.

V polnilno postajo priključite priložen kabel USB. Drugo stran kabla pa v vir napajanja. Med polnjenjem sveti rdeča lučka. Slušalke so napolnjene, ko lučke ugasnejo.

Slušalke upravljajte z dotikom

Vklop

Slušalke se samodejno vključijo, ko jih vzamete iz polnilne postaje. Ročno jih lahko vključite tako, da se tipke na slušalki dotaknete za 3 sekunde.

Sprejmi/prekinitev klica

Tipko na slušalki pritisnete 1x za sprejem ali prekinitev klica.

Pavza/predvajanj glasbo

Z enim pritiskom na tipko boste ustavili ali začeli predvajati glasbo.

Naslednja pesem

2x pritisnite na slušalko za predvajanje naslednje pesmi.

Glasovni asistent

Glasovnega asistenta prikličete, da pritisnete in pridržite tipko na slušalki za 2 sekundi.

Dovršena kakovost zvoka CVC 8.0

Tehnologija zmanjševanja šuma iz okolice (CVC 8.0) in kvalitetna izdelava bosta poskrbeli za izredno kakovost pri poslušanju vaših najljubših pesmi. Hrup iz okolice vas ne bo motil.

IPX5 vodoodbojnost

IPX5 stopnja vodoodpornosti omogoča, da so slušalke odporne na dež, vlago in znoj. Brez skrbi jih lahko uporabljate med treningom.

Ergonomska oblika

Slušalke F22 nudijo visoko stopnjo udobja med nošenjem. Njihova ergonomska oblika vam zagotavlja, da vam slušalki ne padajo iz ušes. Ob nošenju se boste počutili sproščeno in prijetno.

Opozorila

- Slušalk ne izpostavljajte ekstremni vročini ali vlažnosti.
- Hranite jih v suhem in zračnem prostoru.
- Slušalke najbolje delujejo, če je oddaljenost med slušalkami in povezano napravo do 15 metrov.
- Da bi zaščitili svoj sluh, glasbe ne poslušajte predolgo na visoki stopnji glasnosti.
- Nemudoma prenehajte z uporabo slušalke, če začutite neudobje ali bolečino.
- S slušalko ne ravnajte grobo.
- Pazljivi bodite pri čiščenju slušalk.
- Ne uporabljajte agresivnih in organskih čistil, ki lahko poškodujejo slušalke.
- Za polnjenje uporabljajte le priložen kabel USB.
- Sledite vsem opozorilom in navodilom slušalk.
- Po zaključku življenjske dobe slušalk, jih reciklirajte v izbrano zbirno mesto.

Garancija

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja. Za uveljavljanje garancije nam v e-sporočilu na info@maaarket.si napišite številko vašega naročila. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.

Navodila za odlaganje in recikliranje


Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).



Bodi pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjne odpadke. Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU.



Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne delce.

