

PerfectShave nyírógép a háziállatoknak

Használati utasítás

Gratulálunk a PerfectShave kisállat-nyírógép megvásárlásához!

A csomag tartalma:

- nyírógép,
- 4 különböző tartozék,
- USB töltő,
- kiegészítő penge,
- tisztító kefe.

Műszaki jellemzők:


- Hosszabbítás 2mm, 6mm, 9mm, 12mm,
- precíz, alacsony rezgésű csendes motor,
- 60DB alatti munkasebességek,
- öt perc töltés elegendő 70 perc használathoz
- bemeneti teljesítmény: 100V-240V50 / 60Hz,
- akkumulátor típusa: 1200mAh lítium,
- hálózati kábel hossza: kb. 100 cm



Nyírógép használata

Használat előtt töltsd fel a Perfect Shaven-t.

Meghajtó mechanizmus



Nyíró irány

A penge hosszának meghatározása



Be / Ki gomb

A fény pirosra vált, ha van a készülék működik




Töltő csatlakozó

A PerfectShave különféle szőrtípusokhoz alkalmas, a legvékonyabbtól a legvastagabbig. kutyák, macskák, lovak, nyulak nyírása ... A szőr nyírás után erősebbé és szebbé válik. A nyírás pontos és stabil vezérlést biztosít.

A tartozékok használata

A csomagban 4 különböző tartozékot kap a szőr vágás hosszához: 12 mm, 9 mm, 6 mm, 3 mm. A tartozék cseréje gyors és egyszerű.



Töltés

Töltse fel a nyírógépet a mellékelt USB-kábellel. Dugja be a nyírógép alján lévő lyukba. A kábel másik oldala az áramforrás.

Javasoljuk, hogy a nyírógépet 2 órán át töltsen.

Tisztítás

Tisztítsa meg a nyírógépet a mellékelt kefével. Alaposan tisztítsa meg az összes szőrt és haját. Azt tanácsoljuk, hogy gondozza a nyírógépet, és minden használatkor tisztítsa meg. Legyen óvatos a penge tisztításakor.

Távolítsa el a tartozékot a nyírógépéből, mossa le folyó víz alatt és jól szárítsa meg.

Figyelmeztetés

1. A tárolja a gyermekek elől elzárva.
2. Használja a mellékelt tartozékokat a nyíróhoz.
3. Ügyeljen a nyíróra.
4. Amikor a nyírógép be van kapcsolva, érintse sérülést az okozhat.
5. Használatakor ügyeljen arra, hogy ne kerüljön túl közel a bőrhöz.
6. Ne tisztítsa víz alatt a nyírót.
7. Ne tegye ki magas hőmérsékletnek.
8. Ne használja víz közelében.
9. Töltés előtt teljesen lemerítse az akkumulátort.
10. Töltse 2 órát a nyírót.
11. A töltéshez használja a mellékelt kábelt.
12. A termék élettartamának lejártá után helyezze el a megfelelő gyűjtőhelyen.

Ártalmatlanítási és újrahasznosítási utasítások

A ki berendezések ártalmatlanításakor ügyeljen arra, hogy a gyűjtőt kifejezetten elektromos és elektronikus berendezések (EEE) számára ártalmatlanítsák. (vén Köztársaság Hivatalos Közlönyének Villamos és Elektronikus Berendezések Hivatalával összhangban, 55/2015. sz.)



Legyen óvatos, amikor a terméket a kukába dobja. Az áthúzott kerek szemetes szimbólum arra figyelmeztet, hogy a termék nem háztartási hulladék az EU-ban. A nem megfelelő ártalmatlanítás negatív következményekkel járhat a környezetre és az emberi egészségre nézve.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EU-irányelveknek.

Kellemes felhasználást kívánunk