

Istruzioni per l'uso

Congratulazioni per aver acquistato un trasmettitore FM e un caricatore USB.

Vantaggi, che L'impressioneranno:

- Abilita la riproduzione di musica da un telefono cellulare sull'autoradio.
- audio professionale a mani libere grazie al microfono integrato,
- la migliore qualità di riproduzione musicale tramite tecnologia Bluetooth, chiavetta USB e scheda TF,
- facilità d'uso con il tasto multifunzione,
- riproduzione automatica della musica da un telefono cellulare,
- uso della navigazione,
- ricarica di un telefono cellulare o tablet tramite l'ingresso USB (5V / 3.1A) e
- monitoraggio dello stato della batteria del tuo veicolo.

Il trasmettitore e il caricatore FM è collegato in modalità wireless all'autoradio e non richiede alcun intervento sul veicolo: basta collegarlo ed è pronto per il primo utilizzo.

Primo utilizzo

Collegamento del trasmettitore FM all'autoradio

1. Il trasmettitore FM e il caricatore USB si accende automaticamente quando viene collegato a una presa per auto da 12/24 V CC.
2. Accenda l'autoradio e selezionare una frequenza tra 87,5 e 108,0 MHz su cui non sta trasmettendo alcuna radio.
3. Selezioni la stessa frequenza sul trasmettitore FM e caricatore con il tasto con il simbolo del telefono.

Regolazione della frequenza

1. Il trasmettitore e il caricatore FM supporta frequenze comprese tra 87,5 e 108,0 MHz.
2. Premere il pulsante con il simbolo del telefono per cercare una frequenza. Regolare la frequenza con i tasti Avanti/Indietro.
3. Una volta trovata la frequenza, premere il pulsante con il simbolo del telefono.
4. Dopo 5 secondi di inattività, il sistema confermerà automaticamente la selezione.

Connessione Bluetooth

1. Quando il trasmettitore e il caricatore FM è acceso, cercherà automaticamente i dispositivi tramite Bluetooth. Lo schermo lampeggerà.
2. Trovi "G15" con il Suo telefono cellulare o altro dispositivo Bluetooth.
3. Il trasmettitore FM ricorderà il dispositivo e lo collegherà automaticamente la prossima volta.

Riproduzione della musica da una chiavetta USB o da una scheda TF

Quando inserisca la chiavetta USB nel trasmettitore FM e nel caricatore, la rileverà automaticamente e riprodurrà musica MP3 e WMA.

È possibile mettere in pausa la musica (**Pausa**) premendo il pulsante con l'icona del telefono. Quando si preme nuovamente il pulsante, il trasmettitore FM riprodurrà nuovamente la musica.

È possibile regolare il **volume** premendo a lungo il tasto Avanti/Indietro.

È possibile selezionare il **brano successivo o precedente** premendo il pulsante Avanti/Indietro.

Riproduzione della musica al telefono

Dopo aver collegato il telefono al trasmettitore FM e al caricatore, può riprodurre musica dalla Sua app preferita tramite il telefono. Può controllare la riproduzione della musica (pausa, brano precedente/successivo) sul Suo telefono o trasmettitore FM e caricatore.

Cambi la sorgente della musica in riproduzione

Quando tutte le sorgenti musicali sono disponibili (chiave USB, scheda TF o Bluetooth), è possibile passare da una all'altra tramite il menu principale.

Chiamate in vivavoce

Per **rispondere** a una chiamata, premere il pulsante con il simbolo del telefono. Anche termina la chiamata.

Non vuole rispondere a una chiamata in arrivo? Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per rifiutare la chiamata.

Caratteristiche aggiuntive

È inoltre possibile collegare dispositivi (ad es. altoparlanti, cuffie, ecc.) al trasmettitore FM e al caricatore tramite cavi.

Può usarlo per caricare dispositivi portatili. Ha 2 porte USB disponibili per questo:

L'ingresso USB con il **simbolo del fulmine** è destinato alla ricarica rapida (DC5V, 2.5A).

Il secondo, con il **simbolo di una nota**, è destinato principalmente alla riproduzione musicale (1A).

Controllo dello stato della batteria

La schermata principale mostra lo stato effettivo della batteria del Suo veicolo. Il segno ROSSO indica che la tensione è bassa. Il segno BLU indica una tensione normale. GIALLO indica un'alta tensione.