

# Oblikovalec in sušilec las Smooth

## Maaa5: Navodila za uporabo

Čestitamo vam ob nakupu!

## V paketu boste prejeli

- Oblikovalec in sušilec las Smooth

## Tehnične lastnosti

- Moč delovanja: 1000 W
- Napetost: 110V / 50Hz
- Velikost: 8 x 6 x 3 cm
- Napajalni kabel: 2m

## Prednosti

- Velika moč oblikovalca in sušilca las Smooth 1000 W,
- vašim lasem da še več volumna,
- regeneracija las z negativnimi ioni,
- primerno za oblikovanje suhih ali mokrih las,
- lažje razčesavanje,
- keramična prevleka krtače za enakomerno razporejanje toplote,
- posebne reže Airflow za boljše razporejanje zraka ob sušenju,
- ovalna krtača za oblikovanje prožnih kodrov,
- utrjevanje pričeske s hladnim zrakom,
- enostavno nastavljanje temperature in moč sušenja (3 stopnje),
- krajše ščetine poudarijo volumen vaših las,
- lahko ga uporabljate blizu lasišča,
- tiho delovanje,
- ergonomičen ročaj,
- na krtači se kabel obrača za 360°

## Uporaba



Oblikovalec in sušilec las ima 3 stopnje: Low, Middle in High. Na istem stikalu napravo tudi izključite.

**High** uporabite za grobo sušenje gostih las.

**Middle** je namenjena prefinjenejšemu oblikovanju las, saj omogoča več kontrole.

**Low** pa uporabite za zaključevanje pričeske.



Pred prvo uporabo preverite stopnjo Low in nato višajte stopnje, da preverite katera temperatura ustreza vašemu lasišču. Konstantno menjajte pramene las in se ne zadržite predolgo na enem delu lasišča, da ne poškodujete in pregrejete las. Priporočamo, da z oblikovanjem pričeske začnete na zadnji strani glave. Opozorilo: Med prvo uporabo se lahko pojavi vonj ali dim, ki se bo z uporabo razkadil in je normalna posledica izdelave naprave.

Med čiščenjem oblikovalca las, ga vedno izključite iz električne napeljave. Redno pregledujte zračnik na spodnji strani ročaja. Zamašena mreža bo izredno vplivala na performanco oblikovalca las. Za čiščenje sušilnika uporabite nežno suho krpo. Nikoli ne uporabljajte agresivnih kemičnih čistil. Kabla ne zavijajte okoli krtače in tako preprečite prehitro obrabo.

## Opozorila

- Ne pustite naprave nenadzorovane, ko je vključena.
- Shranjujte izven dosega otrok.
- Ne uporabljajte naprave, če se poškoduje ali razpoka.
- Ne uporabljajte v vodi ali vlažnem okolju.
- Med uporabo imejte suhe roke.
- Izognite se uporabi blizu območji, kjer se nahaja velika količina vode (tuš kabina, kad, poln lijak).
- Ne uporabljajte v bližini pločevink pod pritiskom ali sprejev.
- Če vam naprava pade v vodo, jo najprej izključite iz električne napeljave. Šele nato jo vzemite iz vode. NIKOLI se ne dotikajte naprave, ki je padla v vodo ali bila na dežju.
- Med uporabo bodite previdni, da se ne opečete.
- Ko naprave ne uporabljate, jo vedno izključite iz električne napeljave.
- Ne uporabljajte z adapterji ali podaljški.
- Pred vzdrževanje poskrbite, da je naprava izključena in popolnoma ohlajena.
- Med uporabo poskrbite, da reže za zrak na spodnji strani niso zamašene.
- Ne sprejemamo odgovornosti za poškodbe naprave, če ne upoštevate teh navodil.
- Ne razstavljajte izdelka.
- Naprave ne perite ali potaplajte v vodo.
- Baterije ne polnite v izrednih temperaturnih pogojih (pod 0°C ali nad 40°C).
- Samostojni poizkusi popravljanja izdelka izničijo garancijo.
- Če obstajajo napake na izdelku, kontaktirajte prodajalca.

## Garancija

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Garancijo lahko uveljavljate z računom, ki ste ga prejeli ob dostavi izdelkov.

Jamčimo za brezhibno delovanje izdelka v Sloveniji, v času 12 mesecev od prejema izdelka. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.


Garancijo uveljavite tako, da nam pišete na [info@maaarket.si](mailto:info@maaarket.si). V sporočilu opišite napako, priložite fotografijo ali video napake in napišite številko vašega naročila. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja, če bo vaš zahtevek upravičen. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.


## Navodila za odlaganje in recikliranje

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).



Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

 Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU.



Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne delce.

Proizvaja: