

Luksuzno-sportski muški sat FireDesire

Uputstvo za upotrebu

Čestitamo vam na kupovini luksuzno-sportskog muškog sata FireDesire!

Dobićete u paketu:

- Luksuzno-sportski muški sat FireDesire.

Prednosti:

- Luksuzni sportski sat,
- odlično za poslovne ljude i ljubitelje mode,
- posebno izrađen muški dizajn,
- funkcije: hronograf, datum,
- visokokvalitetna izrada,
- vodootporan,
- izuzetno čvrsto staklo,
- kožni kaiš.



Tehničke karakteristike:

- Tip: ručni, analogni sat.
- Boje: crvena, smeđe-bela, smeđe-narandžasta, plava, kafa.
- Vodootpornost: do 30 ATM.
- Materijal kućišta: nehrđajući čelik.
- Staklo: Hardlex, kaljeno mineralno staklo.
- Mehanizem Quartz.
- Kopčanje: sigurnosna kopča na kaišu.
- Prečnik brojčanika: 45 mm.
- Kaiš:
 - dužina 230 mm,
 - širina: 22 mm.
- Debljina kućišta: 12 mm.
- Životni vek baterije: 12 meseci.
- Težina: 79 g.



Izabrali ste vrhunski muški vodootporni sat. Dizajniran je posebno za mušku ruku. Njime ćete privući brojne ženske poglede. Uliće vam poverenje i pratiti vas na svakom koraku.

Kvalitetna izrada

FireDesire sat izrađen je prema najvišim standardima kvaliteta. Može se pohvaliti vodo otpornošću do 30 ATM. Kućište sata izrađeno je od nehrđajućeg čelika, staklo je od Hardlexa (kaljeno mineralno staklo), a kaiš je od kože.

Prikladno za svaku priliku

Sat je odličan za poslovne ljude, sportske tipove, pa čak i ljubitelje mode. Možete ga nositi u toku svih svojih aktivnosti. On ima sve što pravi muškarac želi. Vaša odlučnost i lep dizajn sata neće ostati nezapaženi. Sa satom na ruci, samouvereno krenite na savršeni sastanak.



Slika 1

Upotreba sata

- Na desnoj strani sata nalazi se dugme na koje je postavljena plastična sigurnosna igla. Uklonite je povlačenjem od strane dugmeta.
- Okrenite dugme, postavite tačno vreme. Kada ste zadovoljni s podešavanjem, pritisnite dugme suprotno od kazaljke na satu.
- Druga se kazaljka počela pomerati i sat sada radi. Ako sat nećete koristiti duže vreme, izvucite dugme i sat će se zaustaviti.
- Vreme se prikazuje pomoću tri pokazatelja: sekunda, minuta i sat (slika 1).

Podešavanje sata

1 – Dugme za podešavanje:

- Prva faza: zaustavljanje sata
- Druga faza: postavljanje datuma
- Treća faza: pokretanje sata / sata u radu

2 – Velik sekundni / minutni prikaz

3 – Prikaz datuma (dan)

4 – Brojčanik za hronograf



Slika 2

Dugme za upravljanje

Pomoću dugmeta možete pokrenuti, zaustaviti ili podešiti sat i postaviti datum. Ima dve faze pomoću kojih možete postići različita podešavanja.

Merenje vremena

Vreme na satu prikazuje se analogno. Dve crtice na vrhu brojčanika predstavljaju sat 12:00 ili 00:00. Svaka žuta podebljana crta prikazuje puni sat. Na krajnjoj ivici brojčanika dodaju se minute ili sekunde kako bi se olakšao pregled u većem formatu.

Hronograf

Unutra je brojčanik dizajniran za prikaz hronografa na posebno precizan način.

Podešavanje datuma

U stanju rada sata lagano povucite gumb s desne strane. Jednom izvučen na drugu fazu sat i dalje radi i možete postaviti datum. Moguće je odrediti samo dan u mesecu. Dugme možete okretati samo u jednom smeru - prema napred. Nije dozvoljeno pomeranje datuma u suprotnom smeru. Dakle, ako ste prošli željeni datum, moraćete okretati dugme dok ponovno ne dođete do njega.

Privremeno zaustavljanje sata

Ako sat ne upotrebljavate duže vreme, možete ga zaustaviti. Povucite dugme na treću fazu i sat će se zaustaviti.

Upozorenje: Uvek proverite, da je sat zaista u stanju mirovanja.



Kopčanje sata

Sat će lako zakopčati sigurnosnom kopčom na kaišu. Na kaišu se nalazi nekoliko ravnomerno raspoređenih rupa pomoću kojih sat možete prilagoditi svojoj ruci. Kaiš je izrađen od kože i stoga je izuzetno izdržljiv.

Slika 3

Napomena:

Pri upotrebi sata, uvek pazite da dugme postavite na ispravnu fazu. U slučaju dužeg nekorišćenja treba ga u potpunosti izvući, tj. podesiti na treću fazu. Tokom normalne upotrebe sata pritisnite ga uz sat. Druga se faza odnosi samo na kratkoročno postavljanje datuma.

Kada odlažete električnu opremu, odložite je u kontejner posebno dizajniran za električnu i električku opremu (EEO).



Budite oprezni prilikom odlaganja ovog proizvoda. Prekriženi simbol kante za otpatke na točkovima upozorava vas da proizvod nije kućni otpad u EU-u. Pazite na okolinu i stavite proizvod u pravu kantu. Nepravilno odlaganje može imati negativne posledice na okolinu i zdravlje ljudi. Za pravilno upravljanje otpadom kontaktirajte najbliži centar za odlaganje otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Želimo vam prijatnu upotrebu.