

FM odašiljač PrimeDrive

Upute za uporabu

Čestitamo vam na kupnji FM odašiljača PrimeDrive!

Dobit ćete u paketu:

- FM odašiljač PrimeDrive.

Prednosti, koje će vas oduševiti:

- možete jednostavno bežično spojiti svoj mobitel (Bluetooth 5.0) na autoradio,
- tijekom bezbrižnih razgovora bez upotrebe ruku fokusirat ćete se na stanje na cesti,
- Moći ćete slušati glazbu na 3 načina: bežično s mobilnog telefona, s USB priključka
- , podatkovne kartice (<64 GB),
- reproducirati ćete datoteke formata bez ikakvih problema: MP3, WMA, APE, FLAC in WAV,
- spojite na navigacijski uređaj i zvuk uputa bit će jasniji i glasniji,
- ugrađena 2 USB priključka tako da možete puniti čak 2 mobilna telefona u isto vrijeme,
- jednostavno ćete ga instalirati u utičnicu za cigarete,
- ugrađeni mikrofon ima domet od čak 2 metra,
- jamstvo: 12 mjeseci.



FM odašiljač i punjač bežično su spojeni na radio u vašem automobilu i ne zahtijevaju nikakvu intervenciju u vašem vozilu - samo ga uključite i spreman je za prvu uporabu.

Prva uporaba

Povezivanje FM odašiljača s auto radijem

1. PrimeDrive će se automatski uključiti kada ga uključite u utičnicu za cigarete.
2. Sada uključite autoradio. Odaberite praznu frekvenciju između 87,5 i 108,0 MHz. Frekvencija bi trebala biti prazna - na njoj se ne emitira radio.
3. Također možete odabrati istu frekvenciju na FM odašiljaču i punjaču tipkom sa simbolom telefona.

Prilagođavanje frekvence

1. FM odašiljač PrimeDrive podržava frekvencije između 87.5 i 108.0 MHz.
2. Za traženje frekvencije pritisnite gumb sa simbolom telefona. Frekvenciju odabirete tipkama za naprijed / natrag. Odaberite istu frekvenciju koju ste odabrali na auto radiju.
3. Kad pronađete frekvenciju, pritisnite gumb sa simbolom telefona.
4. Nakon 5 sekundi neaktivnosti, sustav će automatski potvrditi odabir.

Bluetooth uparivanje

1. Na PrimeDriveu automatski će tražiti uređaje koji se mogu povezati putem Bluetootha. Zaslom treperi.
2. Pronađite "HY-87" pomoću svog mobitela ili drugog Bluetooth uređaja.
3. FM predajnik će zapamtiti uređaj i sljedeći put će se automatski povezati.

Reproduciranje glazbe s priključka USB ili kartice TF

Kad umetnete USB priključak u FM odašiljač i punjač, automatski će ga otkriti i reproducirati MP3 i WMA glazbu.

Glazbu možete pauzirati (Pauzirati) pritiskom na gumb s ikonom telefona. Kad ponovno pritisnete tipku, FM odašiljač će ponovno reproducirati glazbu.

Reproducirajte glazbu putem telefona

Nakon što povežete telefon s FM odašiljačem i punjačem, možete putem telefona puštati glazbu iz svoje omiljene aplikacije. Možete kontrolirati reprodukciju glazbe (pauziranje, prethodna / sljedeća pjesma) na svom telefonu ili PrimeDrive FM odašiljaču.

Bezručno telefoniranje

Poziv **prihvatate** s pritiskom na gumb s simbolom telefona. Također prekini poziv.

Ne želite odgovoriti na dolazni poziv? 3 sekunde držite gumb sa ikonom slušalice i tako odbiti poziv.

Dodatne funkcije

Na FM odašiljač i punjač mogu biti uređaji (npr. zvučnici, slušalice ipd.) povežite takođe s kablji.

Možete ga koristiti za punjenje prijenosnih uređaja. Za to su vam na raspolaganju 2 USB priključka:

Ulaz USB s **simbolom strele** je namenjen hitremu punjenju (DC5V, 2.5A).

Drugi, s **simbolom note**, pa je namenjen predvsem reproduciranju glazbe (1A).

Upute za odlaganje i recikliranje

Prilikom odlaganja elektroničke opreme, odložite je u kantu za električnu i elektroničku opremu (EEE). Možete nam ga poslati i (u skladu s Uredbom o električnoj i elektroničkoj opremi iz Službenih novina RS, br. 55/2015).



Budite oprezni pri odlaganju ovog proizvoda u smeće. Simbol prekrižene kante za smeće upozorava vas da proizvod nije kućni otpad u EU-u. Vodite brigu o okolišu i stavite proizvod u odgovarajuću posudu. Nepravilno odlaganje može imati negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi. Za pravilno gospodarenje otpadom obratite se najbližem centru za gospodarenje otpadom ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod..



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu s važećim direktivama EU.

Glasnoću možete podesiti pritiskom i držanjem tipke Next / Back.

Sljedeću ili prethodnu pjesmu možete odabrati pritiskom na gumb Dalje / Nazad.

Promijenite izvor glazbe koja se reproducira

Kad su svi izvori glazbe dostupni (USB priključak, TF kartica ili Bluetooth), možete se prebacivati između njih putem glavnog menija.

