

Solette riscaldanti Heat Plus, connessione USB

M340:Manuale

Congratulazioni per l'acquisto!

Nel pacchetto riceverà

- 2 solette per scarpe con riscaldatori,
- cavo di collegamento.

Caratteristiche tecniche

- Colore: Nero.
- Materiale: fibra di carbonio.
- Spessore inserto: 4 mm.
- Tensione massima: 4,5V.
- Collegamento a una batteria portatile (powerbank).
- Due taglie: M (35-40) e L (41-46).



Vantaggi

- adatto a tutti i tipi di scarpe, compresi scarpe da sci e snowboard,
- solette estremamente confortevoli con riscaldatori integrati,
- materiali e lavorazioni di alta qualità,
- regolare la dimensione tagliando lungo le linee segnate,
- è incluso un cavo di collegamento, che L'aiuterà a riscaldare con una sola fonte di energia,
- basta collegarlo a una batteria portatile (ingl. powerbank, non inclusa),
- adatto anche a chi ha i piedi freddi.

Utilizzo

Con HeatPlus, i Suoi piedi saranno sempre al caldo. Il riscaldatore è integrato nelle solette delle scarpe, quindi basta collegarlo alla batteria da viaggio (ingl. powerbank, non inclusa) ed è già senza preoccupazioni, poiché i Suoi piedi saranno sempre al caldo.



Sono adatti a tutti i tipi di scarpe, in quanto possono essere tagliati a qualsiasi lunghezza e forma. D'ora in poi, scenderà la pista da sci con i piedi caldi. Scegli una delle misure universali e taglia semplicemente le solette alla misura desiderata. Le linee ausiliarie L'aiuteranno. Le consigliamo di misurare bene la lunghezza prima di tagliare.

Le solette riscaldanti HeatPlus hanno riscaldatori integrati. Poiché sono sottili, si adattano facilmente a

tutti i tipi di scarpe, che si tratti di scarpe da ginnastica, scarponi da sci o scarpe da snowboard. Con il cavo incluso, collegherà le solette a una batteria portatile (connessione USB) e le Sue soles saranno piacevolmente calde.



Avvertenze

- Non utilizzare termofori sulle parti malate e irritate della pelle.
- Non utilizzare in combinazione con altri dispositivi elettronici, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche.
- Non lasciare gli inserti alla luce diretta del sole.
- Non smontare il prodotto.
- Non lavare o immergere le cartucce in acqua.
- Non esporli a condizioni umide.
- Non caricare la batteria in condizioni di temperatura estrema (inferiore a 0°C o superiore a 40°C).
- Tentativi indipendenti di riparare il prodotto invalidano la garanzia.
- L'uso incauto del prodotto può causare lesioni.
- Utilizzare solo il cavo USB in dotazione per la ricarica.
- In caso di difetti del prodotto, contattare il rivenditore.

È possibile utilizzare il prodotto solo in conformità con le leggi del paese in cui ci si trova. Prima di viaggiare, verifichi se l'uso del prodotto sia limitato e che sia necessario un permesso per utilizzarlo.

Garanzia

La garanzia è valida per 12 mesi. Applicalo a Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Può richiedere la garanzia con la fattura che ha ricevuto al momento della consegna dei prodotti.

Garantiamo il perfetto funzionamento del prodotto in Italia, entro 12 mesi dalla ricezione del prodotto. La garanzia non esclude i diritti del consumatore derivanti dalla responsabilità del venditore per vizi della merce.

Per far valere la garanzia scrivici a info@maaarket.it. Nel messaggio descriva l'errore, alleggi una foto o un video dell'errore e scriva il numero del Suo ordine. La società organizzerà la sostituzione del prodotto o il rimborso se la Sua richiesta è giustificata. La durata del prodotto è di 24 mesi dalla data di ricezione.

Istruzioni per lo smaltimento e il riciclaggio

Quando si smaltiscono apparecchiature elettroniche, assicurarsi di smaltirle in un contenitore appositamente progettato per apparecchiature elettriche ed elettroniche (EEO). Puoi anche inviarcelo (in conformità con il Decreto sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche della Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 55/2015).



Fare attenzione quando si deposita questo prodotto in spazzatura. Il simbolo del bidone della spazzatura su ruote barrato da una croce avverte che il prodotto non è un rifiuto domestico nell'UE. Prendere cura dell'ambiente e riporre il prodotto nel bidone apposito. Il deposito improprio può avere conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per una corretta gestione dei rifiuti, contattare il centro di gestione dei rifiuti più vicino o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme alle direttive UE applicabili.



Il prodotto contiene piccole particelle, quindi non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.