

Mini prijenosni pisač za telefon

M335: Upute za uporabu

Čestitamo Vam na kupnji!

Dobit ćete u paketu

- 1x mini prijenosni pisač,
- 1x rola bijelog termo papira (5 m),
- 1x USB kabel za punjenje.

Tehničke specifikacije

- Bluetooth frekvencijski raspon: 2400 do 2483,5 MHz.
- Max snaga za Bluetooth prijenos u frekvencijskom rasponu na kojem radi radio oprema: 20 dBm (0,01 mW) do +20 dBm (100 mW).
- Bluetooth veza: 5.0.
- Način ispisa: crno-bijeli, termički, bez tinte.
- Mobilna aplikacija za iOS i Android: iPrint.
- Punjenje: micro USB.
- Brzina ispisa: 12 stranica u minuti.
- Rezolucija: 200 dpi.
- Baterija: 3.7V, 1000mAh.
- Napon: 5V,1A.
- Veličina: 80 x 80 x 35 mm.
- Težina: 230 g.
- Materijal: ABS plastika.



Prednosti

- Ispišite i uvijekvječite svoje najljepše uspomene i događaje u trenu
- nema dodatnih troškova za razvijanje fotografija i predugog čekanja,
- kvalitetan i čist tisak,
- omogućuje ispis: fotografija, naljepnica, zapisnika, poruka, popisa, QR kodova itd.,
- savršeno za putovanja,
- odlična ideja za slanje fotografija sa odmora,
- kompatibilan sa svim pametnim telefonima,
- u mobilnoj aplikaciji možete birati između različitih tema i fontova,
- vrlo lagan i praktičan za nošenje.

Uporaba

1. Prije prve upotrebe pisača, napunite baterije isporučenim USB kabelom.
2. Za korištenje pisača potrebna Vam je mobilna aplikacija iPrint koju možete preuzeti s Apple Storea (za korisnike iOS-a) ili Google Store-a (za korisnike Androida).






Instalacija

1. Otvorite poklopac pisača.
2. Ispravno umetnite papirnatu paket u pisač (pogledajte dodatne upute).
3. Zatvorite poklopac pisača.
4. Otvorite preuzetu aplikaciju iPrint na svom mobilnom telefonu.
5. Uključite pisač pritiskom i držanjem tipke za uključivanje (tipku držite pritisnutu najmanje 3 sekunde).
6. Uključite Bluetooth vezu na svom mobilnom telefonu.
7. Počnite koristiti aplikaciju iPrint za dizajn svojih proizvoda ili odabir fotografija za ispis.


Korištenje aplikacije iPrint

1. Otvorite aplikaciju iPrint na svom mobilnom telefonu.
2. Provjerite je li Bluetooth veza uključena.
3. Kliknite na »Connecting«, za povezivanje pisača s aplikacijom.
4. Možete birati između »Photo printing« - printanje fotografija; »Graphic printing« - gdje dizajnirate svoje grafičke proizvode za tisak.
5. Ispod kartice »Template printing« pronaći ćete mnoge predloške dizajna, kao što su naljepnice, liste obaveza, etikete za označavanje itd. Možete dizajnirati, dodati tekst ili slike svakom predlošku.
6. Aplikacija nudi skener za skeniranje dokumenata.
7. Također vam omogućuje ispis slika, tekstova itd. izravno s weba.
8. Ispod kartice »Materials« nalazi se opsežna zbirka animiranih sličica i "clipart" proizvoda (životinje, biljke, arhitektura, hrana, materijali, praznici...) koje možete koristiti u svojim printevima.
9. Nakon što ste dizajnirali proizvod, jednostavno pritisnite "Print" za početak ispisa.



Ugradnja ili zamjena papira za ispis

1. Otvorite poklopac pisača i umetnite papir u roli u ispravan položaj kao što je prikazano u nastavku. Papir treba položiti ravno, a ne zgužvati.
2. Držite najmanje 2 cm papira izvan utora.
3. Zatvorite poklopac pisača.
4. Ako je papir pravilno umetnut, ispis će biti jednostavan.



Upozorenja

- Za punjenje koristite samo isporučeni USB kabel kako biste izbjegli oštećenje pisača.
- Uvijek odspojite kabel za napajanje iz uređaja kada je uređaj napunjen.
- Ako je uređaj oštećen, prestanite ga koristiti.
- Ne ostavljajte uređaj izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Nemojte pohranjivati uređaj u prostorijama s visokom vlagom.
- Nemojte rastavljati proizvod.
- Nemojte prati niti uranjati uređaj u vodu.
- Ne izlažite vlažnim uvjetima.
- Nemojte puniti bateriju na ekstremnim temperaturama (ispod 0 °C ili iznad 40 °C).
- Neovisni pokušaji popravka proizvoda poništavaju jamstvo.
- Proizvod može emitirati malu količinu topline tijekom rada i punjenja. Ovo je normalno.
- Nepažljivo korištenje proizvoda može dovesti do oštećenja.
- Ako ima bilo kakvih nedostataka na proizvodu, obratite se svom prodavaču.
- Tvrtka zadržava pravo izmjene uputa bez prethodne obavijesti. Neke se značajke razlikuju ovisno o verziji operacijskog sustava, što je uobičajeno.

Proizvod smijete koristiti samo u skladu sa zakonima zemlje u kojoj se nalazite. Prije putovanja uvjerite se da je uporaba proizvoda ograničena i da li Vam je potrebna dozvola za korištenje.

Jamstvo

Jamstvo vrijedi 12 mjeseci. Prijavite se u Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Jamstvo možete potraživati uz račun koji ste dobili prilikom isporuke proizvoda.

Garantiramo besprijekoran rad proizvoda u Sloveniji, unutar 12 mjeseci od primitka proizvoda. Jamstvo ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja za nedostatke na robi.

Za provedbu jamstva pišite nam na info@maaarket.si U poruci opišite grešku, priložite fotografiju ili video greške i napišite broj svoje narudžbe. Tvrtka će se pobrinuti za zamjenu proizvoda ili povrat novca ako je Vaš zahtjev opravdan. Rok trajanja proizvoda je 24 mjeseca od dana primitka.

Upute za odlaganje i recikliranje

Prilikom odlaganja elektroničke opreme, obavezno je odložiti u spremnik za električnu i elektroničku opremu (EEE). Možete nam ga također dostaviti (sukladno Uredbi o električnoj i elektroničkoj opremi iz Službenog lista Republike Slovenije, br. 55/2015).



Budite oprezni pri odlaganju ovog proizvoda. Simbol prekrižene kante za smeće s kotačićima upozorava da proizvod nije kućni otpad u EU. Vodite računa o okolišu i odložite proizvod u odgovarajući spremnik. Nepravilno odlaganje može imati negativne posljedice za okoliš i zdravlje ljudi. Za pravilno gospodarenje otpadom obratite se najbližem centru za zbrinjavanje otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu s primjenjivim direktivama EU.



Upozorenje! Nije prikladno za djecu mlađu od 3 godine, jer mogu udahnuti ili progutati male čestice.