

Pametni sat W8

Uputstvo za upotrebu

Čestitamo vam na kupovini Pametnog sata W8!

Dobićete u pakovanju:

- Pametni sat,
- Kabl za punjenje ,
- Kaiš za sat,
- Uputstvo na engleskom jeziku.

Pre upotrebe proverite, da vaš telefon zadovoljava tražene uslove. Tako ćete pametni sat povezati s vašim mobilnim telefonom bez poteškoća. **Zahteva:**

- Android 4.4 ili noviji,
- iOS 8.5 ili noviji,
- Bluetooth 4.0.



Pre prve upotrebe

Napunite ga otprilike 2 - 2,5 sata pre prve upotrebe. Tokom punjenja na ekranu će se pojaviti ikona baterije.

Povezivanje s telefonom

U prodavnici sa aplikacijama potražite aplikaciju LeFun ili WearFit 2.0. Preuzmite je na mobilni i pokrenite je.

Pregled funkcija pametnog sata

Vremenski način

Prikazuje bateriju, datum i sat, vreme spavanja, brojač koraka.

Upozorenje: datum i sat ne morate podesiti na pametnom satu. Postavljaju se automatski kada se sinhroniziraju s mobilnim telefonom. Pritisnite i držite za punjenje interfejsa.

Informacije o aktivnostima

Meri korake, udaljenost i kalorije koje potrošite u toku dana.

Merač srčanog otkucaja

Srčani otkucaji mogu se meriti satno ili merenje možete obaviti ručno. Da biste to učinili, pritisnite i držite prst na ekranu i uđite u režim merenja srčanog otkucaja.

Merač krvnog pritiska

Krvni pritisak se može meriti po satu ili ručno. Pritisnite i držite za ulazak u način merenja krvnog pritiska.

Merenje kvalitete spavanja

Automatsko dnevno merenje kvaliteta spavanja.

Pametni trener

Pritisnite i zadržite za ulazak u način pametnog trenera (funkcije trčanja, penjanja, vožnje biciklom integrirane su u pametni sat). Pritisnite za početak merenja trajanja aktivnosti i sagorelih kalorija. Pritisnite za pauzu. Pritisnite i držite za izlaz iz trenutnog načina rada.

Pronađi moj telefon

Pritisnite i držite za pretragu i samo pritisnite za završetak.

Upravljanje muzikom

Pritisnite i držite za ulazak i izlazak iz ove funkcije, pritisnite odgovarajuće dugme za reprodukciju za odabir prethodne ili sledeće pesme.

Upozorenje o novoj poruci

U aplikaciji uključite obaveštenja o dolaznim pozivima i primljenim porukama.

Podatci o sistemu

Broj modela, Mac adresa, verzija hardvera, itd.

Isključivanje uređaja

Pritisnite i zadržite.

Često postavljana pitanja

Imate problema sa uspostavljanjem povezivanja?

Operacijski sistem Android

1. Proverite da li je Bluetooth uključen i da li je znak za Bluetooth znak na pametnom satu. Ako se na ekranu prikaže ikona Bluetooth, pametni sat je povezan. Pokušajte se ponovo povezati s uređajem tako što ćete sat i mobilni telefon postaviti jedan pored drugog. Vaš mobilni telefon mora biti Android 4.4 i noviji.
2. Ako se problem i dalje pojavljuje, pronađite Menadžer aplikacija u Postavkama na svom mobilnom telefonu. Proverite pristupe koji vam omogućuju LeFun ili WearFit 2.0. Pokušajte dopustiti pristup svima koji trebaju aplikaciju. Zatim uključite uslugu GPS lokacije u Postavkama. Ponovo pokrenite telefon (engl. reset). Sada više nećete imati problema s povezivanjem.

Operacijski sistem iOS

1. Proverite da li je Bluetooth uključen i da Bluetooth znak nije na satu. Ako se na ekranu prikaže ikona Bluetooth, pametni sat je povezan.
2. Prvo uklonite Bluetooth povezivanje s vašim mobilnim. Da biste to učinili, odaberite Ukloni uređaj iz menija Postavke / Bluetooth. Ponovo povezivanje sa satom je uspešno.

Da li se na ekranu prikazuje poruka, da nema povezanosti ili da je stanje baterije 0%?

Pametni sat i mobilni telefon nisu uspešno povezani. Ponovo ih pokušajte povezati.

U aplikaciji nema podataka?

Provucite prstom po ekranu na dole i osvežite početnu stranicu. Podaci će se sinhronizirati i prikazati u aplikaciji. Podaci će se automatski sinhronizirati samo kad prvi put uspostavite vezu. Podaci će se tada automatski sinhronizirati svakih sat vremena.

Aplikacija podatke čita svaki sat (korake, srčani otkucaj) sa pametne narukvice. Ako je povezivanje sa satom isključeno, podatci neće biti prikazani u aplikaciji.

Unatoč osvježavanju podatci se ne prikazuju?

U postavkama aplikacije odaberite mogućnost Poništavanje na fabričko podešavanje. Isključite pametni sat. Uključite sat ponovo i povežite se s aplikacijom. Podaci će se pojaviti u aplikaciji.

Vreme se nije sinhroniziralo?

V Postavkama/Menadžer aplikacija mobilnog omogućite pristup aplikaciji. Ponovo uspostavite povezivanje između aplikacije i pametnog sata. S prstom potegnite nadole po ekranu, za osvežavanje stranice.

Dostale napomene i upozorenja

1. Ako postoje oštećenja proizvoda, obratite se prodavcu.
2. Rezultati merenja nisu primenjivi u medicinske svrhe. Sledite uputstva svog lekara i nemojte koristiti merenje pametnog sata za samo dijagnostikovanje.
3. Step en vodootpornosti proizvoda na (IP67) uporediv je sa otpornošću na vodu, ali nije pogodan za ronjenje i dugotrajno izlaganje vodi. Takođe, sat nije otporan na vruću vodu jer para oštećuje prsten.
4. Kompanija zadržava pravo promene uputstava bez prethodne najave. Neke funkcije su različite u zavisnosti od verzijeoperativnog sistema, što je uobičajno.
5. Proizvod sadrži polimernu bateriju. Proizvod ne izlažite visokim temperaturama duže vreme. Ne izlažite proizvod vatri.