

Duży piórnik szkolny PencilCase

M233: Instrukcja użycia

Gratulujemy zakupu!

Otrzymasz w pakiecie

- Duży piórnik szkolny PencilCase.

Prednosti

- W piórniku szkolnym PencilCase jest dużo miejsca na przechowywanie różnych akcesoriów
- Ładny, prosty design
- W piórniku znajduje się ukryta, dodatkowa przegroda na długopisy, a piórnik ma niewielki rozmiar
- Odpowiedni dla dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym, nauczycieli, do biura itp.
- Wewnątrz przezroczysta kieszka z siatki
- Dodatkowe schowki, paski i kieszenie
- Może służyć również jako kosmetyczka, torba na zabawki, itp.
- Doskonale sprawdza się w podróży
- Materiał: tkanina lniana
- Wymiary: 22 x 11 x 6,5 cm
- Waga: 110 g



Posługiwać się

PencilCase oferuje tak wiele zastosowań, że jest zdecydowanie czymś więcej niż tylko długopisem szkolnym. Pomieści wszystkie Twoje akcesoria fryzjerskie, kosmetyczne, szkolne, biurowe i inne. Jest to praktyczna torba, której będziesz używać zawsze i wszędzie.

Wewnątrz torby znajdują się dodatkowe przegródki, kieszonki i woreczki. Dzięki nim przechowywanie akcesoriów będzie jeszcze bardziej przejrzyste i bezpieczne.

Ostrzeżenia

- Przy zakupie otrzymasz pusty długopis, bez akcesoriów.

Możesz używać produktu wyłącznie zgodnie z prawem kraju, w którym się znajdujesz. Przed podróżą sprawdź, czy korzystanie z produktu jest ograniczone i czy potrzebujesz pozwolenia na korzystanie z niego.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje przez 12 miesięcy. Zastosuj go w Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Możesz ubiegać się o gwarancję na podstawie faktury otrzymanej przy dostawie produktów.

Gwarantujemy bezawaryjną pracę produktu na terenie Słowenii w ciągu 12 miesięcy od otrzymania produktu. Gwarancja nie wyłącza uprawnień konsumenta wynikających z odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru.

Aby wyegzekwować gwarancję, napisz do nas na adres info@maaarket.pl. W wiadomości opisz błąd, załącz zdjęcie lub filmik błędu i wpisz numer swojego zamówienia. Firma zorganizuje wymianę produktu lub zwrot pieniędzy, jeśli Twoje roszczenie jest uzasadnione. Żywotność produktu wynosi 24 miesiące od daty otrzymania.

Instrukcje usuwania i recyklingu



produkt.

Zachowaj ostrożność podczas utylizacji tego produktu. Symbol przekreślonego kosza na śmieci ostrzega, że produkt nie należy do UE. Zadbaj o środowisko i umieść produkt w odpowiednim koszu. Niewłaściwa utylizacja może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu prawidłowej gospodarki odpadami należy skontaktować się z najbliższym punktem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym zakupiono



Oświadczenie producenta, że produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami UE.



Ostrzeżenie! Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia, ponieważ mogą wdychać lub połykać małe części.