

Prizezovalnik nosnih in ušesnih dlačic DeluxeTrimmer

Navodila za uporabo

Čestitamo vam ob nakupu prizezovalnika nosnih in ušesnih dlačic DeluxeTrimmer.

V paketu boste prejeli:

- Prizezovalnik nosnih in ušesnih dlačic DeluxeTrimmer,
- prozoren zaščitni pokrovček,
- krtačko za čiščenje.



Tehnične lastnosti prizezovalnika

- Model: NE 3595.
- Neto teža: cca. 0,47 kg.
- Baterija: 1x 1.5 V, tip: MIGNON LR6, AA, UM3.

Preden začnete z uporabo prizezovalnika natančno preberite navodila. Shranite jih za morebitno poznejšo uporabo.

Vstavljanje baterij

1. Rahlo zavrtite in odvijte spodnji del prizezovalnika.
2. V predel za baterije vstavite 1 baterijo 1.5 V (AA). Pozitiven del (+) na bateriji naj bo obrnjen v smeri proti glavi prizezovalnika. Baterija ni vključena v paket.
3. Predel za baterije zaprite. Pred uporabo se prepričajte, da ste pokrovček pravilno namestili.

Uporaba

1. Iz glave prizezovalnika odstranite zaščitni pokrovček.
2. Prizezovalnik vključite s premikom stikala za položaj »0«.
3. Vrh glave prizezovalnika vstavite v nosno ali ušesno votlino. Začnite z odstranjevanjem dlačic.
4. Ko končate z uporabo, stikalo premaknite nazaj na položaj »I«. Prizezovalnik se bo izključil.
5. Glavo prizezovalnika po vsaki uporabi očistite s priloženo krtačko za čiščenje.
6. Na očiščeno glavo prizezovalnika namestite zaščitni pokrovček.

Čiščenje

1. Prizezovalnik izključite pred začetkom čiščenja.
2. Iz aparata odstranite baterijo.
3. Glavo prizezovalnika primite na delu, kjer je ohišje. Odstranite jo tako, da jo zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.
4. Rezilo previdno odstranite iz glave prizezovalnika. Če se rezilo ne odstrani, glavo prizezovalnika nežno udarite ob mizo.
5. S čistilno krtačko odstranite dlačice iz rezila.
6. Prizezovalnik ponovno sestavite.
7. Na glavo prizezovalnika položite zaščitni pokrovček.
8. Ohišje prizezovalnika lahko po potrebi očistite z vlažno krpo. Po končanem čiščenju ga osušite.

Varnostna opozorila

1. Prirezovalnik je namenjen za osebno nego in uporabo v gospodinjstvu.
2. Ko prenehate z uporabo prirezovalnika, ga vedno izključite. Očistite ter hranite ga v suhem in hladnem prostoru.
3. Prirezovalnika ne razstavljajte in ne popravljajte sami. V primeru nedelovanja se vedno obrnite na pooblaščen osebje.
4. Na prirezovalniku nikoli ne uporabljajte orodij in pripomočkov, ki ob nakupu niso bili priloženi in niso potrjeni s strani proizvajalca.
5. Glava prirezovalnika je občutljiva in ne sme biti izpostavljena večjim obremenitvam.
6. V rezilo ne vstavljajte ostrih predmetov.
7. Prirezovalnika ne izpostavljajte vlagi ali raznim tekočinam. To lahko poškoduje njegove elektronske dele.
8. Aparat je namenjen le odstranjevanju nosnih in lasnih dlačic. V druge namene ga ne uporabljajte.
9. Pred čiščenjem prirezovalnik vedno najprej izključite in iz njega odstranite baterijo.
10. Baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam ali direktni sončni svetlobi, saj lahko eksplodirajo. Prav tako jih ne mečite v ogenj.
11. Izdelek hranite na varnem mestu, izven dosega otrok.
12. Prirezovalnika ne čistite z agresivnimi čistilnimi sredstvi.

Nevarnost poškodb:

- Prirezovalnika ne uporabljajte, če je glava prirezovalnika poškodovana.
- Glave prirezovalnika ne odstranjajte med delovanjem.
- Aparata ne potiskajte ali vstavljajte globoko v nosno oziroma ušesno votlino, saj se lahko pri tem resno poškodujete.

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).



Bodi pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjne odpadke. Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU.

