

Szczotka dla zwierząt PetBrush

M208: Instrukcja użycia

Gratulujemy zakupu!

Otrzymasz w pakiecie

- Szczotka dla zwierząt PetBrush.

Prednosti

- Odpowiedni dla psów i kotów o dłuższej sierści
- Szybkie rozczesywanie
- Usuwa martwe włosy i zbitki
- Po użyciu sierść jest miękka i gładka
- Zapobiega plątaniu się sierści
- Twój pupil będzie wyglądał jak z salonu
- Szczoteczka posiada 10 zębów
- Ergonomicznie zaprojektowana rączka
- Rozmiar: 16,5 cm
- Kolory: niebieski i różowy



Posługiwać się

Szczotka dla Twojego pupila jest odpowiednia dla długich i średnio długich włosów. Usunie również nadmiar podszerstka, splątania i węzły.

Miękka, antypoślizgowa, ergonomiczna konstrukcja oferuje wygodne i relaksujące użytkowanie. Zęby szczotki wykonane są ze stali nierdzewnej. Nie jest bolesny dla zwierzęcia w użyciu i nie uszkadza jego skóry. Twój pupil będzie się cieszył i oddawał wspianiemu masażowi podczas używania szczotki PetBrush. Wewnętrzna strona szczotki jest mocniejsza i nadaje się do usuwania podszerstka i kołtunów, podczas gdy zewnętrzna strona nadaje się do masażu i rozczesywania.

Radzimy szczotkować włosy zgodnie z kierunkiem ich wzrostu. Sierść powinna być całkowicie sucha, tylko w ten sposób PetBrush może skutecznie działać.

Ostrzeżenia

Możesz używać produktu wyłącznie zgodnie z prawem kraju, w którym się znajdujesz. Przed podróżą sprawdź, czy korzystanie z produktu jest ograniczone i czy potrzebujesz pozwolenia na korzystanie z niego.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje przez 12 miesięcy. Zastosuj go w Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Możesz ubiegać się o gwarancję na podstawie faktury otrzymanej przy dostawie produktów.

Gwarantujemy bezawaryjną pracę produktu na terenie Słowenii w ciągu 12 miesięcy od otrzymania produktu. Gwarancja nie wyłącza uprawnień konsumenta wynikających z odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru.

Aby wyegzekwować gwarancję, napisz do nas na adres info@maaarket.pl. W wiadomości opisz błąd, załącz zdjęcie lub filmik błędu i wpisz numer swojego zamówienia. Firma zorganizuje wymianę produktu lub zwrot pieniędzy, jeśli Twoje roszczenie jest uzasadnione. Żywotność produktu wynosi 24 miesiące od daty otrzymania.

Instrukcje usuwania i recyklingu



produkt.

Zachowaj ostrożność podczas utylizacji tego produktu. Symbol przekreślonego kosza na śmieci ostrzega, że produkt nie należy do UE. Zadbaj o środowisko i umieść produkt w odpowiednim koszu. Niewłaściwa utylizacja może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu prawidłowej gospodarki odpadami należy skontaktować się z najbliższym punktem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym zakupiono



Oświadczenie producenta, że produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami UE.



Ostrzeżenie! Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia, ponieważ mogą wdychać lub połykać małe części.