

Mini videocamera di sorveglianza SafeHome

Manuale per l'uso di mini videocamera di sorveglianza SafeHome!

Nel pacco riceverà:

- Mini videocamera di sorveglianza SafeHome,
- 2 cavi USB per collegamento e ricarica,
- supporto magnetico.

Caratteristiche tecniche del prodotto

- Colore nero.
- Materiale: ABS.
- Dimensioni: 4,3 x 3,5 x 2,5 cm.
- Supporto per l'applicazione: Android / Apple.
- Risoluzione della camera: 1920 x 1080 P.
- Peso: 180 g.
- Durata della batteria: 180 min.
- Tensione di carica: DC 5V / 1 A.
- Batteria: litio polimero ricaricabile.



Nota: poiché l'app per dispositivi mobili è in inglese, di seguito vengono utilizzati termini inglesi per semplificare l'esecuzione delle istruzioni.

Primo passo

Prima di iniziare a configurare la videocamera, collegarla alla fonte di alimentazione con il cavo USB in dotazione e caricarla completamente. La luce non si accende durante la carica. La batteria della videocamera sarà completamente carica in 5 ore.

Micro SD scheda

È possibile inserire una scheda Micro SD nella videocamera per aumentare lo spazio di archiviazione per le registrazioni.

Applicazione mobile



Con il cellulare, cerca e scarica l'app mobile gratuita »HDCameraPro«. È disponibile per utenti Android e Apple. Per una ricerca più semplice, scansiona il codice QR qui sotto.





Accendere la videocamera

- Accendere la videocamera premendo il **pulsante ON / OFF**. Attendere che inizia a lampeggiare la luce **LED verde**.
- Nelle impostazioni del Suo cellulare, aprire gli accoppiamenti WiFi e accoppiare con "HW-XXXX". Questo è il nome della videocamera che sta accoppiando.

Avviso per gli utenti IOS: durante la connessione alla videocamera, attendere che l'icona WiFi venga visualizzata nella barra di stato del telefono cellulare.

- Se sul Suo cellulare viene visualizzato l'avviso "Internet non disponibile", ignoralo.
- La videocamera è ora collegata correttamente al telefono cellulare.






Attenzione: se la videocamera non è connessa al WiFi di casa, scomparirà automaticamente dall'elenco delle connessioni quando si disconnette da essa.





Accoppiamento di videocamera con WiFi

- Aprire applicazione HDCameraPro sul cellulare.
- Premere »+«, che si trova nell'angolo in alto a destra dell'applicazione.
- Scegliere l'opzione »Equipment AP distribution network«.
- Premere il pulsante »START CONNECTING« e poi »NEXT«.
- Selezionare WiFi con cui vuole connettere.
- Inserire password di WiFi e selezionare »CONFIGURE WI-FI«.
- Quando si inseriscono i caratteri della password, prestare attenzione alle lettere minuscole e maiuscole.
- La videocamera ora si conatterà al WiFi utilizzando l'app.
- Sarà necessario impostare una password per accedere al controllo nell'applicazione mobile. La password predefinita è: 123456. Ricorda la password perché Le servirà quando si connetta per guardare dal vivo.



Congratulazioni! Ha configurato e collegato correttamente una nuova videocamera al Suo telefono cellulare. Ora può seguire ciò che sta accadendo a casa Sua sempre e ovunque.






Impostazioni della videocamera nell'applicazione mobile

- La videocamera non consente la comunicazione a due vie. Nell'app può ascoltare e guardare cosa sta succedendo solo attraverso la videocamera.
- La modalità notturna si accenderà e spegnerà automaticamente a seconda dell'illuminazione ambientale.
- Premere il pulsante "Image" per vedere foto e video.



Premere il pulsante "Playback" per visualizzare, scaricare o eliminare file video dalla scheda Micro SD.

- Premendo il pulsante "Detection", vedrà video dell'immagine che è stata creata automaticamente quando viene rilevato un movimento.
- Premendo »Indicator light« accende o spegne la luce LED.



Impostazioni nell'applicazione mobile

- Nella sezione »Device information« - può cambiare nome e password di camera.
- »Warning alarm settings« - imposta la sensibilità di rilevamento del movimento e impostazioni di notifica.
- »Nightvisionsetting« consente di attivare o disattivare la modalità notturna; modalità notturna automatica; modalità notturna forzata.
- »Recording settings« qui è possibile impostare la frequenza e la durata della registrazione.
- »Other settings«:
 - Impostazioni di visualizzazione dell'ora in formato 24 ore o 12 ore.
 - Sincronizza l'ora sul cellulare e sulla videocamera.
 - Se l'applicazione della scheda Micro SD non la riconosce, spegnere la videocamera e rimuovere la scheda. Reinserire la scheda SD e accendere la videocamera. Se l'applicazione ancora non riconosce la scheda, può provare a mettere un'altra scheda.

Istruzioni utili

Come registrare un video o scattare una foto?

Nell'app mobile, connettersi prima alla videocamera. Premere il pulsante "Video" per avviare la registrazione. Le registrazioni verranno salvate nell'applicazione. Per visualizzare il video, premere il pulsante "Image" accanto al pulsante "Record".

Avviso: Quando esce dall'applicazione, la registrazione si interromperà automaticamente.

Premendo "Take a foto" con la videocamera farà le foto. Queste registrazioni verranno memorizzate anche nell'app. È possibile accedervi facendo clic sul pulsante »Image« , quindi su »Picture preview the recorded video«.

Come salvare i video su una scheda Micro SD e riprodurli?

Prima spegnere la videocamera. Inserire una scheda Micro SD e accendere la videocamera. In »Other settings« può vedere se la scheda Micro SD è stata riconosciuta correttamente. Se ancora non è stata riconosciuta, rimuovere la scheda SD dalla videocamera e inserirla di nuovo. Può anche provare a sostituire la scheda SD.

Ciò accade quando il rilevamento del movimento è abilitato. Se seleziona »Recording settings« in »Full-time recording« ma »Timed recording«, la videocamera invierà una notifica push e una foto all'applicazione sul telefono.

Come aggiungere un nuovo utente all'applicazione?

La persona che desideri aggiungere per scaricare l'app sul suo telefono cellulare HDCameraPro.

Va su »Settings« e seleziona »Deviceinformation button« quindi »Add device,« dove verrà visualizzato il codice QR.

Sul cellulare dell'altra persona, aprire l'applicazione e fare clic su »Add device« quindi »Mobile phone scanning QR code«, e scansionare il codice. Questo ha aggiunto con successo un nuovo utente.

Come ripristinare la videocamera?

Tenere premuto il pulsante "Reset" sulla videocamera per 10 secondi. La videocamera si resetterà correttamente quando la luce LED verde su di essa lampeggia lentamente.

Note

1. Non è possibile richiedere la garanzia per la videocamera se non si utilizza correttamente o se si maneggia con noncuranza.
2. Non sarà possibile richiedere la garanzia se il malfunzionamento della videocamera è causato da un ambiente operativo inadatto, interventi fisici gravi o altri fattori esterni.
3. Non esporre la videocamera di sorveglianza a liquidi corrosivi.
4. Non utilizzare la videocamera vicino a vasche da bagno, docce, piscine, ecc.
5. Non smontare la videocamera in nessuna circostanza, poiché ciò distruggerebbe i componenti interni.
6. La videocamera è un dispositivo elettronico, quindi non toccarne l'interno.

Quando si depositano apparecchiature elettroniche, occorre depositarle in un contenitore appositamente progettato per apparecchiature elettriche ed elettroniche (EEO).