

Pametni sat M4 2019, Uputstvo za upotrebu

Čestitamo vam na kupovini Pametnog sata M4 2019!

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstva i sačuvajte ih za upotrebu u budućnosti.

U paketu ćete dobiti:

- pametni sat M4 2019
- narukvcu
- punjač



Instalacija

1. Jedan kraj M4 2019 stavite u otvor na prednjoj strani kaiša.
2. Na drugoj strani s palcem M4 potpuno pritisnite u otvor kaiša.

Uključite svoj pametni sat pre prve upotrebe. Ako ne svetli, uključite ga u punjač. M4 2019 će početi automatski da radi.

Na ruci

Postavite sat na zglob tako da udobno priligne.

Upozorenje: Ako M4 budete nosili lagano, može uticati na merenje srčanog otkucaja.

Povezivanje sa mobilnim telefonom



engleskom uputstvu

1. U prodavnici s aplikacijama (Google Play, App Store) potražite aplikaciju Lefun Health ili skenirajte QR kod u

2. Otvorite aplikaciju. Počeće da traži uređaje u blizini. Potvrdite da će se pametni sat povezati s aplikacijom.

3. Aplikacija će pamtni vezu sa pametnim satom. Automatski će se povezati s njom kada je u blizini.

Upozorenje: Za Android korisnike, uverite se da se aplikacija stalno koristi u pozadini.

Upotreba

Aktivirajte uređaj tako da, držite funkcijski taster ispod ekrana najmanje 3 sekunde.

Dok se povezujete preko Bluetooth-a, držite funkcionalno dugme 2 sekunde **da biste isključili telefon**. Kratkim pritiskom napustite prozor za isključivanje.

Kada pametni sat radi, sa kratkim pritiskom na funkcionalno dugme **osvetličete ekran**.

Između sata i ostalih upozorenja možete se kretati i kratkim pritiskom na funkcijsko dugme.

Ekran: Sat

Kada svoj mobilni telefon povežete sa pametnim telefonom, sat će se automatski osvežiti. Držite prst na ekranu sata 2 sekunde da biste promenili sat sa 12i na 24 satni prikaz.

Ekran: Brojač koraka

Uporedite broj koraka tokom dana ako svakodnevno nosite pametni sat.

Udaljenost se izračunava na osnovu broja koraka. Takođe, potrošnja kalorija se izračunava na osnovu broja koraka.

Srčani otkucaj, krvni pritisak i nivo kiseonika u krvi

Nakon nekoliko sekundi na ekranu će se pojaviti trenutni status ovih metrika.

Multi-sport mode

Funkcija Time-sharing step

Možete proveriti ukupnu potrošnju od kada ste počeli da koristite ovu funkciju: vreme korišćenja, sagorele kalorije. Kada napustite funkcijski ekran, on će biti dodt ukupnom iznosu. Možete ga koristiti za nadgledanje različitih vežbi.

Preskakivanje konopca (Skipping the rope mode)

Pomoću ovog menija možete da proverite sistemski čas, da snimate sagorele kalorije i vreme vežbanja.

Trbušnjaci (Sit-up mode)

Pomoću ovog menija možete da proverite sistemski čas, da snimate sagorele kalorije i vreme vežbanja.

Spavanje (Sleep mode)

Kad zaspate, narukvica će automatski početi nadzirati vaš san: REM san, NREM spavanje, buđenje. Informacije o snu možete pregledati samo u aplikaciji.

Informacije (Information mode)

Kada narukvica prikazuje više poruka, možete proveriti poslednje tri poruke u ovom prikazu .

Mogućnosti aplikacije

Lični podaci

Preporučujemo da pri prvoj upotrebi unesete svoje lične podatke: pol, starost, visina, težina. Takođe možete postaviti svakodnevne ciljeve za merenje napretka.

Obaveštenja

Dolazni poziv

Narukvica će vas obavestiti o dolaznom pozivu vibrirajući, biće prikazano ime pozivaoca. Ova funkcija funkcioniše ako su oba povezana na vaš mobilni telefon i ako je omogućena funkcija obaveštenja. Aplikacija mora imati dozvolu za pristup imeniku.

Pametna narukvica će vam vibrirati kad dobijete novu tekstualnu poruku, Facebook, KK itd. Narukvica će takođe vibrirati u kalendarima. Poslednja tri upozorenja možete da proverite u prikazu informativnog režima.

Na ekranu videt ćete 20-40 reči.

Za upozorenje moraćete postaviti dozvole i pristupe upozorenjima.

Poruka je primljena

Budilica

Narukvica biće sinhronizovana sa vašim mobilnim telefonom do 8 alarma (Alarm) . Takođe je moguće koristiti budilnik bez povezivanja sa telefonom. Čak i ako narukvica nije povezana sa telefonom u vreme alarma, on će alarmirati budilnik nakon trenutnog vremena na narukvici.

Ne smetaj (*Do not disturb mode*)

Možete podesiti vreme, u kojem ne želite da vas narukvica upozorava. Za to vreme, narukvica neće primati obaveštenja od telefona.

Fotografisanje (*Remote photography*)

Na narukvici ili u aplikaciji prođite na meni za fotografisanje. Tresenje, uvrtnje ruke ili dodirivanje narukvice pokrenuće pucanje. Izvodi se 3 sekunde nakon što date znak.

Preporučujemo , da aplikaciji omogućite pristup do galerijesa fotografijama.

Podignite ruku da osvetlite ekran (*Raise your hand to brighten*)

Omogućite tu funkciju a ekran će se osvetljivati svaki put kada podignete ruku i okrenete zglob prema sebi.

Upozorenje zbog neaktivnosti (*Sedentary reminder*)

Omogućavanjem ove opcije predugo će vas upozoravati na narukvicu dok je neaktivan.

Pronalaženje narukvice

Kad je narukvica povezana sa mobilnim telefonom, aktiviraćete vibriranje narukvice odabirom funkcije potraži narukvicu (*Looking for a bracelet*).

Resetovanje (*Device reset*)

Mogućnost omogućava, da s pametne narukvice obrišete sve podatke.

Odstrani uređaj (*Remove device*)

Sve informacije biće obrisane s narukvice, uključujući povezanost s mobilnim telefonom

Sigurnosna upozorenja

- Ne koristite narukvicu dok se tuširate ili kupate.
- Držite narukvicu povezanu tokom sinhronizacije podataka.
- Ne izlažite narukvicu visokim vlagama, temperaturama ili veoma niskim temperaturama duže vreme.
- Ako se softver narukvice ponaša nepredvidivo, proverite memoriju mobilnog telefona. Ako je potrebno, obrišite podatke ili zatvorite i ponovo pokrenite aplikaciju.