

# Bežične Premium Bluetooth slušalice F22

## Uputstvo za upotrebu

Čestitamo vam na kupovini Premium Bluetooth slušalica F22!

U paketu ćete dobiti:

- Bežične Premium Bluetooth slušalice F22,
- kutiju za punjenje,
- USB kabal za punjenje,
- 2 dodatna silikonska nastavka za uši.

Tehničke karakteristike:

- Domet: 10-15 m.
- Bluetooth: 5.0.
- Vodoodbojnost: IPX5.
- Vreme razgovora: 4-5 sati.
- Vreme slušanja muzike: 4-5 sati.
- Vreme punjenja: 1-2 sata.
- Tehnologija smanjenja zvučnog šuma iz okoline CVC 8.0.
- Boja: crna.



## Upotreba slušalica

Preporučujemo da pre upotrebe napunite bateriju slušalica.

### Povezivanje sa mobilnim telefonom

Slušalice izvadite iz kutijice za punjenje. Na njima će trepereti plava i crvena lampica. Na mobilnom telefonu uključite Bluetooth povezivanje i iz liste dostupnih uređaja izaberite ime slušalice F22. Kada se slušalice povežu sa telefonom možete da počnete sa slušanjem muzike.

Slušalice će zapamtiti povezivanje sa zadnjim povezanim telefonom, i pri narednom uključivanju će se automatski povezati ako je dostupna Bluetooth veza.

### Punjene

Zvuk iz slušalica »low power« znači da je snaga baterije niska. Tada slušalice napunite na taj način što ih postavite u kutijicu za punjenje i povežete na napajanje. Plave lampice na kutiji za punjenje vam pokazuju procenat napunjenoosti baterije. Stanje baterije možete da proverite i pri povezivanju slušalica. Na telefonu (u zavisnosti od modela) bi trebalo da vam prikaže procenat napunjenoosti baterije.

U kutijicu za punjenje priključite priloženi USB kabal. Drugu stranu kabla priključite na izvor napajanja. Pri punjenju će svetleti crvena lampica. Slušalice su napunjena kada se lampica ugasi.

## Upravljanje slušalica pomoću dodira

### Uključivanje

Slušalice se samostalno uključuju, kada ih izvadite iz kutijice za punjenje. Ručno ih možete uključiti na taj način što dodirnete tipku/senzor na slušalici i držite prst na senzoru u trajanju od 3 sekunde.

### Primanje/prekidanje poziva

Tipku/senzor na slušalici pritisnite 1 put za primanje/prekidanje poziva.

## Pauza/puštanje muzike

Sa jednim dodirom ćete pustiti odnosno pauzirati muziku.

## Sledeća pesma

2x pritisnite na slušalicu kako bi ste prebacili na sledeću pesmu.

## Glasovni asistent

Glasovnog asistenta aktivirate tako što pritisnete i držite tipku/senzor na slušalici u trajanju od 2 sekunde.

## Kvalitet zvuka CVC 8.0

Tehnologija smanjivanja šuma zvuka iz okoline (CVC 8.0) i kvalitetna izrada su se postarali za izuzetan kvalitet slušalica pri slušanju vaših omiljenih pesama. Buka iz okoline vam neće smetati pri slušanju omiljene muzike.

## IPX5 vodoodbojnosc

XP5 stepen vodoodbojnoci omogućava, da su slušalice otporne na kišu, vlagu i znoj. Bez brige ih možete upotrebljavati prilikom treninga.

## Ergonomski oblik

Slušalice F22 nude visok stepen udobnosti prilikom nošenja. Njihov ergonomski oblik vam omogućava, da vam slušalice ne ispadaju iz ušiju. Pri nošenju ćete se osećati opušteno i prijatno.

## Upozorenja

1. Slušalice ne izlažite ekstremnim vrućinama i vlažnosti.
2. Čuvajte ih na suvom.
3. Slušalice najbolje rade ako je udaljenost između slušalica i povezanog uređaja do 15 metara.
4. Da bi zaštitili vaš sluh, ne slušajte predugo muziku na visokom nivou jačine zvuka.
5. Odmah prestanite sa korišćenjem slušalica ako osetite nelagodnost, naudobnost ili bol.
6. Nežno rukujte sa slušalicama.
7. Budite pažljivi pri čišćenju slušalica.
8. Ne upotrebljavajte agresivna i organska sredstva za čišćenje koja mogu da oštete slušalice.
9. Za punjenje koristite samo priloženi USB kabal.
10. Pratite sva upozorenja i uputstva iz uputstva za korišćenje slušalica.
11. Nakon što istekne životni vek slušalica, odložite ih na mesto za reciklažu.

## Garancija

1. Garancija slušalica važi 12 meseci od dana kupovine.
2. Garancija neće biti važeća u sledećim slučajevima:
  - Kada je protekao garantni rok.
  - Kada nemate dokaz o kupovini (račun)
  - Niste ispoštovali uputstvo za upotrebu
  - Slušalice ste popravljali sami
  - Slušalice niste napajali sa priloženih USB kablon
  - Upotrebljavali ste i odlagali slušalice u vlažnoj okolini
  - Slušalice su fizički oštećene
  - U slučaju više sile

Želimo vam zadovoljnu upotrebu. :)

