

Alat za brušenje motorne pile SharpSaw

Upute za uporabu

Čestitamo vam na kupnji alata za brušenje motorne pile!

Dobit ćete u paketu:

- Alat za brušenje,
- 3 x brusilne palice: 4 mm, 4.5 mm in 5 mm,
- ključ.

Prednosti proizvoda SharSaw:

- U trenutku brušeno rezilo,
- Brz podjest na ručnu brusilicu (nije priložena),
- jednostavna uporaba,
- primjerno za brušenje svih motornih pila,
- glava za brušenje od nehrđajućeg čelika,
- pomagala za odabir najidealnijeg kuta fokusiranja,
- veličina: 70 x 50 mm,
- težina: 41 g,
- brušenje lanaca motornih pila bit će s SharpSaw brže i jednostavnije.



Pročitajte upute za uporabu i slijedite upozorenja prije uporabe.

Opšte upute

Prije početka brušenja motorne pile pročitajte upute za uporabu - i nastavak za brušenje motorne pile i upute za uporabu ručne brusilice.



Prije svake uporabe **provjerite alat za brušenje i brusilicu** – kabel mora biti neoštećen i na alatu i brusilici ne smije biti oštećenja ili pukotina.

Budite osobito oprezni ako vam brusilica ili alat za brušenje otpadnu. Zatim testirajte alat na brusilici. Pustite da radi 1 minutu. Promatrajte postupak sa sigurne udaljenosti i zaštićen. Za to vrijeme oštećene čestice mogu odletjeti s alata.

Pripremite radni prostor

Radno područje treba biti svijetlo i uredno. Tijekom uporabe mogu se pojaviti iskre. Stoga je važno da u blizini nema stvari i predmeta koji mogu biti zapaljivi.

Pazite da vam se nitko ne miješa u koncentraciju ili da se ne miješa u vaš posao. Nepažnja može dovesti do ozljeda. Svatko s vama u radnom području trebao bi koristiti zaštitnu opremu. Pri brušenju male čestice mogu izletjeti iz pile u neposrednu radnu blizinu.

Koristite zaštitnu opremu


Nosite zaštitnu opremu prilikom brušenja motorne pile. Upotrijebite naočale i po potrebi masku za zaštitu od prašine kako biste zaštilili lice od letećih čestica. Stavite radnu pregaču.

Po potrebi koristite slušalice i rukavice. Dugotrajno izlaganje jakoj buci može prouzročiti gubitak sluha.

Podjest alata

Alat za brušenje instalirat ćete u 4 jednostavna koraka.

1. Pripremite brusilicu tako da na nju možete podjesiti alat.
2. Ugradite glavu za brušenje.
3. Dodajte nastavak za brušenje lanca motora.
4. Alat je uspješno podešen. Pažljivo pri brušenju pile.





Prije svega, saznajte pod kojim kutom brusite motornu pilu. Za brušenje koristite vodilice označene na priboru za brušenje lanca motora.

Većina motornih pila brusit ćete pod kutom od 25-25 °. Pila je dobro brušena kada su svi zubi iste dužine.

Brusite pilu na isti način kao ručno. Glavu za brušenje postavite pored reznog zuba motorne pile. Vodič na nastavku za brušenje trebao bi biti paralelan s reznim rubom. Očerkajte svaki drugi zub 4 puta bočnim pritiskom. Zatim okrenite lanac i izbrusite suprotne zube.

Preporučujemo da brusilicu isključite na početku dok brušite svaki zub. Jednom kad znate kako ga koristiti, ostavite ga uključenog za brži rad.

Želimo vam prijetnu uporabu!

Kada odlažete elektroničku opremu, odložite je u spremnik posebno dizajniran za električnu i elektroničku opremu (EEO). Možete nam ga i poslati (u skladu s Uredbom o električnoj i elektroničkoj opremi iz Službenog glasnika RS, br. 55/2015).



Budite oprezni pri odlaganju ovog proizvoda u smeće. Prekriženi simbol kante za otpatke na kotačima upozorava vas da proizvod nije kućanski otpad u EU-u. Pazite na okoliš i stavite proizvod u pravu kantu. Nepravilno odlaganje može imati negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi. Za pravilno upravljanje otpadom obratite se najbližem centru za upravljanje otpadom ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod..