

Luksuzno-sportski muški sat FireDesire

Upute za uporabu

Čestitamo vam na kupnji luksuzno-sportskog muškog sata FireDesire!

Dobit ćete u paketu:

- Luksuzno-sportski muški sat FireDesire.



Prednosti:

- Luksuzni sportski sat,
- izvrsno za poslovne ljude i ljubitelje mode,
- posebno izrađen muški dizajn,
- funkcije: kronograf, datum,
- visokokvalitetna izrada,
- vodootporan,
- izuzetno čvrsto staklo,
- kožni remen.



Tehničke značajke:

- Tip: ručni, analogni sat.
- Boje: crvena, smeđe-bijela, smeđe-narančasta, plava, kava.
- Vodootpornost: do 30 ATM.
- Materijal kućišta: nehrđajući čelik.
- Staklo: Hardlex, kaljeno mineralno staklo.
- Mehanizem Quartz.
- Kopčanje: sigurnosna kopča na remenu.
- Promjer brojčanika: 45 mm.
- Remen:
 - duljina 230 mm,
 - širina: 22 mm.
- Debljina kućišta: 12 mm.
- Životni vijek baterije: 12 mjeseci.
- Težina: 79 g.

Izabrali ste vrhunski muški vodootporni sat. Dizajniran je posebno za mušku ruku. Njime ćete privući brojne ženske poglede. Užit će vam povjerenje i pratiti vas na svakom koraku.

Kvalitetna izrada

FireDesire sat izrađen je prema najvišim standardima kvalitete. Može se pohvaliti vodootpornošću do 30 ATM. Kućište sata izrađeno je od nehrđajućeg čelika, staklo je od Hardlexa (kaljeno mineralno staklo), a remen je od kože.

Prikladno za svaku prigodu

Sat je izvrstan za poslovne ljude, sportaše, pa čak i ljubitelje mode. Možete ga nositi u svim svojim aktivnostima. On ima sve što pravi muškarac želi. Vaša odlučnost i lijep dizajn sata neće ostati nezapaženi. Sa satom na ruci, samouvjereno krenite na savršeni spoj.



Slika 1

Uporaba sata

- Na desnoj strani sata nalazi se gumb na koji je postavljena plastična sigurnosna igla. Uklonite je povlačenjem od strane gumba.
- Okrenite gumb, postavite točno vrijeme. Kada ste zadovoljni s podjestom, pritisnite gumb suprotno od kazaljke na satu.
- Druga se kazaljka počela pomicati i sat sada radi. Ako sat nećete koristiti dulje vrijeme, izvucite gumb i sat će se zaustaviti.
- Vrijeme se prikazuje pomoću tri pokazatelja: sekunda, minuta i sat (slika 1).

Podjest sata

1 – Gumb za podjest:

- Prva faza: zaustavljanje sata
- Druga faza: postavljanje datuma
- Treća faza: pokretanje sata / sata u radu

2 – Velik sekundni / minutni prikaz

3 – Prikaz datuma (dan)

4 – Brojčanik za kronograf



Slika 2

Gumb za upravljanje

Pomoću gumba možete pokrenuti, zaustaviti ili podjestiti sat i postaviti datum. Ima dvije faze pomoću kojih možete postići različite postavke.

Mjerenje vremena

Vrijeme na satu prikazuje se analogno. Dvije crtice na vrhu brojčanika predstavljaju sat 12:00 ili 00:00. Svaka žuta podebljana crta prikazuje puni sat. Na krajnjem rubu brojčanika dodaju se minute ili sekunde kako bi se olakšao pregled u većem formatu.

Kronograf

Unutra je brojčanik dizajniran za prikaz kronografa na posebno precizan način.

Podjest datuma

U stanju rada sata lagano povucite gumb s desne strane. Jednom izvučen na drugu fazu sat i dalje radi i možete postaviti datum. Moguće je odrediti samo dan u mjesecu. Gumb možete okretati samo u jednom smjeru - prema naprijed. Nije dozvoljeno pomicanje datuma u suprotnom smjeru. Dakle, ako ste prošli željeni datum, morat ćete okretati gumb dok ponovno ne dođete do njega.

Privremeno zaustavljanje sata

Ako sat ne upotrebljavate dulje vrijeme, možete ga zaustaviti. Povucite gumb na treću fazu i sat će se zaustaviti.

Upozorenje: Uvijek provjerite, da je sat doista u stanju mirovanja.



Slika 3

Kopčanje sata

Sat ćete lako zakopčati sigurnosnom kopčom na remenu. Na remenu se nalazi nekoliko ravnomjerno raspoređenih rupa pomoću kojih sat možete prilagoditi svojoj ruci. Remen je izrađen od kože i stoga je izuzetno izdržljiv.

Napomena:

Pri upotrebi sata, uvijek pazite da gumb postavite na ispravnu fazu. U slučaju duljeg nekorištenja treba ga u potpunosti izvući, tj. podjesiti na treću fazu. Tijekom normalne uporabe sata pritisnite ga uz sat. Druga se faza odnosi samo na kratkoročno postavljanje datuma.

Kada odlažete elektroničku opremu, odložite je u spremnik posebno dizajniran za električnu i elektroničku opremu (EEO).



Budite oprezni prilikom odlaganja ovog proizvoda. Prekriženi simbol kante za otpatke na kotačima upozorava vas da proizvod nije kućanski otpad u EU-u. Pazite na okoliš i stavite proizvod u pravu kantu. Nepravilno odlaganje može imati negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi. Za pravilno upravljanje otpadom kontaktirajte najbliži centar za odlaganje otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Želimo vam prijatnu uporabu.