

Bežične Bluetooth slušalice

GT15 TWS

Upute za uporabu

Čestitamo vam na kupnji Bežičnih Bluetooth slušalica GT15 TWS!

Dobit ćete u pakiranju:

- bežične Bluetooth slušalice GT15 TWS,
- kabel USB za punjenje,
- 3 para dodatnih silikonskih nastavka za uši (S/L/M),
- Stanica za punjenje,
- Upute na engleskom jeziku.



Značajke proizvoda

- Br. modela: GT15
- Bluetooth verzija: 5.0
- Kapacitet baterije: 40 mAh (na slušalici), 300 mAh (kućište za punjenje)
- Profili BT: HFP/A2DP/HSP/AVRCP
- Osjetljivost: 105 dB +/- 3 dB S.P.Lat 1 kHz
- Vrijeme reproduciranja/razgovora: približno 3 h
- Vrijeme u pripravnosti: približno 80 h (slušalice), 3 meseca (kućište za punjenje)
- Vrijeme punjenja: približno 2 h (kućište za punjenje), 1,5 h (slušalice)

Povezivanje s mobitelom

1. Podignite slušalicu s stanice za punjenje ili držite lijevu ili desnu višenamjensku tipku 3 sekunde. Crveno i plavo svjetlo počet će bljeskati. Tada pretražite na svom mobitelu postavke za Bluetooth »GT15«. Ako se veza ne može uspostaviti, vratite slušalicu natrag u postolje za punjenje i ponovite prethodne korake.
2. Za uspostavljanje povezivanja možete upotrebiti samo jednu od slušalica.

Upravljanje s višenamjenskim gumbom

Uključenje

Slušalica se automatski uključuje kada je podignete s postolja za punjenje.

Ručno je možete uključiti tako, da za 3 sekunde pritisnete višenamjenski gumb.

Isključenje

Slušalica se automatski isključuje kada se pohrani u kućište za punjenje.

Da biste ga ručno isključili, pritisnite višenamjenski gumb 3 sekunde.

Automatsko povezivanje

Slušalice pamte spajanje s posljednjim spojenim uređajem. Kad se uključe, automatski će se povezati s ovim uređajem.

Pauza/Reprodukcijska glazba

Kad na svom mobitelu upotrebljavate aplikaciju za reprodukciju glazbe, pritiskom na višenamjenski gumb na lijevoj ili desnoj slušalici pauzirate ili započinjete reprodukciju glazbe.

Prethodna pjesma

3x pritisnite gumb na lijevoj slušalici za reproduciranje prethodne pjesme.

Sljedeća pjesma

3x pritisnite gumb na desnoj slušalici za reproduciranje sljedeće pjesme.

Upravljanje glasnoćom

Pritisnite gumb na lijevoj slušalici 2x da biste smanjili jačinu zvuka za jednu razinu ili 2x na desnoj slušalici za povećanje glasnoće.

Odgovori na poziv

Lagano pritisnite višenamjenski gumb da biste odgovorili na dolazni poziv. Za završetak poziva ponovno pritisnite višenamjenski gumb na slušalici.

Odbijte poziv

Za odbijanje dolaznog poziva pritisnite i držite višenamjenski gumb 3 sekunde.

Aktiviraj glasovnoga asistenta

Držite višenamjenski gumb 3 sekunde da biste aktivirali glasovnoga asistenta na svom mobitelu.

Podsjetnik niske baterije

Slušalice će vas obavijestiti kada je razina baterije ispod 10%.

Punjjenje

1. Priključite kabel za punjenje Tip- C na stanicu za punjenje. Tijekom punjenja svijetli crveno svjetlo i prikazuje se trenutna razina baterije.
2. Punjenje slušalica: Slušalice se automatski pune u stanici za punjenje. Tijekom punjenja svijetli crveno svjetlo.

Napomene

1. Napunite stanicu za punjenje na sigurnom mjestu - daleko od zapaljivih i eksplozivnih tvari. Izvadite kabel za punjenje kada je baterija stanice za punjenje puna.
2. Tijekom slušanja prilagodite glasnoću na ugodnu razinu dok slušate glazbu.
3. Izbjegavajte korištenje slušalica na mjestu gdje postoji nekoliko Bluetooth uređaja ili drugih izvora koji mogu ometati vezu slušalica i telefona.