

Bežične Premium Bluetooth slušalice H01

Uputstvo za upotrebu

Čestitamo vam na kupovini Bežičnih Premium Bluetooth slušalica H01!

Dobićete u pakovanju:

- bežične Bluetooth slušalice H01,
- USB kabal za punjenje,
- 2 dodatna para silikonskih nastavaka za uši (S/L),
- stanica za punjenje,
- uputstvo za upotrebu.



Karakteristike proizvoda

- Br. Modela: H01
- Bluetooth verzija: 5.0
- Kapacitet baterije: 45 mAh (na slušalko)
- Osetljivost mikrofona: 95 dB
- Vreme reprodukcovanja/razgovora: 4-5 h
- Vreme punjenja: 1-2 h
- Doseg: 10 m
- Baterija slušalica: 50 mA
- Stepen vodootpornosti: IPX7
- Kapacitet baterije: 2000 mAh
- Frekvencija prenosa podataka: 2400-2483,5 MHz
- Materijal: ABS+PC

Povezivanje sa mobilnim telefonom

1. Pre nego započnete povezivanje, stavite slušalice na stanicu za punjenje i puniti ih 30 minuta.
2. Nakon što otvorite stanicu za punjenje i izvadite slušalice, one će se automatski uključiti i započeti s povezivanjem.
3. Uključite Bluetooth na vašem mobilnom telefonu. Zatim na mobilnom pretražite »H01«.
4. Slušalice će se automatski isključiti 5 minuta nakon prekida veze sa mobilnim telefonom.

Automatsko povezivanje

Slušalice pamte vezu s poslednjim povezanim uređajem. Kad se uključe, automatski će se povezati s ovim uređajem.

Povezivanje sa višenamenskim dugmetom

Pauza/Reprodukcij muziku

Sa jednim pritiskom na višenamensko dugme sa leve ili desne slušalice zaustavićete ili započeti reprodukcij muzike.

Prethodna pesma

2x pritisnite dugme na levoj slušalici za reprodukcij prethodne pesme.

Sledeća pesma

2x pritisnite gumb na desnoj slušalici za reprodukcij sledeće pesme.

Upravljanje jačinom zvuka

Pritisnite dugme **na levoj slušalici 3x** za **snižavanje** glasnoće za jedan stepen odnosno **3x na desnoj slušalici** za **povećavanje jačine zvuka**.

Primite poziv

Lagano pritisnite višenamenski taster da biste odgovorili na dolazni poziv. Za završetak poziva ponovo pritisnite višenamenski taster na slušalicama.

Odbijte poziv

Dolazni poziv odbijete tako, da tokom zvonjenja **3 sekunde držite** višenamensko dugme.

Aktiviraj glasovnog asistenta

Držite višenamensko dugme za 1-2 sekunde za aktivaciju glasovnog asistenta na vašem mobilnom telefonu.

Podsetnik niske baterije

Slušalice će vas obavestiti kada je razina nivo baterije slab, uz zvučno upozorenje i treptavo crveno svetlo. Slušalice će se automatski isključiti kad se baterija potpuno isprazni.

Punjenje

Povežite stanicu za punjenje na izvor napajanja. Tokom punjenja svetli crveno svetlo, a na satnici za punjenje prikazuje se trenutni nivo baterije.

1. Kad stavite slušalice na stanicu za punjenje, one će početi da se pune. Tokom punjenja svetli crveno svetlo.
2. Kad se slušalice potpuno napune, crveno svetlo će se ugasiti. Tada će plava lampica svetleti 10 sekundi.

Napomene

1. Za čišćenje proizvoda nemojte koristiti korozivna sredstva za čišćenje.
2. Ako proizvod ne upotrebljavate duže vreme, stavite slušalice na stanicu za punjenje i sačuvajte ih na suvom mestu. Da biste produžili vek trajanja slušalica, napunite ih najmanje jednom mesečno.
3. Glasnoća slušalica treba biti umerena kako bi se izbeglo oštećenje sluha i kvar.
4. Slušalice ne rastavljajte, ne stiskajte i ne palite. Prekinite upotrebu ako su oštećene. Ne koristite ih u sobama s visokim temperaturama.