

# Bežične Bluetooth slušalice GT15 TWS



## Uputstvo za upotrebu

Čestitamo vam na kupovini Bežičnih Bluetooth slušalica GT15 TWS!

Dobićete u pakovanju:

- bežične Bluetooth slušalice GT15 TWS,
- USB kabl za punjenje,
- 3 para dodatnih silikonskih nastavaka za uši (S/L/M),
- Stanica za punjenje,
- Uputstvo na engleskom jeziku.

## Karakteristike proizvoda

- Br. modela: GT15
- Bluetooth verzija: 5.0
- Kapacitet baterije: 40 mAh (na slušalici), 300 mAh (kućište za punjenje)
- Profili BT: HFP/A2DP/HSP/AVRCP
- Osetljivost: 105 dB +/- 3 dB S.P. Lat 1 kHz
- Vreme reprodukcija/razgovora: približno 3 h
- Vreme u pripravnosti: približno 80 h (slušalice), 3 meseca (kućište za punjenje)
- Vreme punjenja: približno 2 h (kućište za punjenje), 1,5 h (slušalice)

## Povezivanje s mobilnim telefonom

1. Podignite slušalicu s stanice za punjenje ili držite levi ili desni višenamenski taster 3 sekunde. Crveno i plavo svetlo počće treperati. Tada pretražite na svom mobilnom telefonu postavke za Bluetooth »GT15«. Ako se veza ne može uspostaviti, vratite slušalicu natrag u postolje za punjenje i ponovite prethodne korake.
2. Za uspostavljanje povezivanja možete upotrebiti samo jednu od slušalica.

## Upravljanje s višenamenskim dugmetom

### Uključenje

Slušalica se automatski uključuje kada je podignete s postolja za punjenje.  
Ručno je možete uključiti tako, da na 3 sekunde pritisnete višenamensko dugme.

### Isključenje

Slušalica se automatski isključuje kada se stavi u kućište za punjenje.  
Da biste ga ručno isključili, pritisnite višenamensko dugme 3 sekunde.

## Automatsko povezivanje

Slušalice pamte povezivanje s poslednjim povezanim uređajem. Kad se uključe, automatski će se povezati s ovim uređajem.

## Pauza/Reprodukcija muzike

Kad na svom mobilnom telefonu upotrebljavate aplikaciju za reprodukciju muzike, pritiskom na višenamenski taster na levoj ili desnoj slušalici pauzirate ili započinjete reprodukciju muzike.

## Prethodna pesma

**3x pritisnite dugme na levoj slušalici** za reprodukovanje prethodne pesme.

## Sledeća pjesma

**3x pritisnite dugme na desnoj slušalici** za reprodukovanje sledeće pesme.

## Upravljanje jačinom zvuka

Pritisnite dugme na levoj slušalici 2x da biste smanjili jačinu zvuka za jedan nivo ili 2x na desnoj za povećanje jačine zvuka.

## Odgovori na poziv

Lagano pritisnite višenamensko dugme da biste odgovorili na dolazni poziv. Za završetak poziva ponovno pritisnite višenamensko dugme na slušalici.

## Odbijte poziv

Za odbijanje dolaznog poziva pritisnite i držite višenamensko dugme 3 sekunde.

## Aktiviraj glasovnog asistenta

Držite višenamensko dugme 3 sekunde da biste aktivirali glasovnog asistenta na svom mobilnom telefonu.

## Podsetnik niske baterije

Slušalice će vas obavestiti kada je nivo baterije ispod 10%.

## Punjenje

1. Priključite kabl za punjenje Tip- C na stanicu za punjenje. Tokom punjenja svetli crveno svetlo i prikazuje se trenutni nivo baterije.
2. Punjenje slušalica: Slušalice se automatski pune u stanici za punjenje. Tokom punjenja svetli crveno svetlo.

## Napomene

1. Punite stanicu za punjenje na sigurnom mestu - daleko od zapaljivih i eksplozivnih uređaja. Izvadite kabl za punjenje kada je baterija stanice za punjenje puna.
2. Tokom slušanja prilagodite jačinu zvuka na ugodnu jačinu dok slušate muziku.
3. Izbegavajte korišćenje slušalica na mestu gde postoji nekoliko Bluetooth uređaja ili drugih izvora koji mogu ometati vezu slušalica i telefona.