

Uputstvo za upotrebu

Čestitamo vam na kupovini bežičnih vodootpornih Bluetooth slušalica T1!

U pakovanju ćete pronaći:

1. Bežične slušalice
2. Stanicu za punjenje
3. Dodatne silikonske nastavke
4. Kabl za napajanje USB



Prva upotreba

1. Iz stанице за punjenje uzmete slušalice. One će se automatski upaliti. Kad se budu povezale, lampica na levoj slušalici prestaće svetleti. Čućete zvučno upozorenje.
Ako se slušalice ne povežu, držite višenamenski taster 3 sekunde da biste ručno započeli povezivanje sa slušalicama. Plave i crvene lampice treperaće naizmenično na slušalicama. Kad povezivanje bude uspešno, lampica na desnoj slušalici prestaće da svetli.

Povezivanje slušalica sa mobilnim telefonom

2. Na mobilnom uključite povezivanje sa Bluetooth-om i na listi uređaja odaberite slušalice i20 V5.0+EDR.
3. Polagano treptanje plave lampice označava da su slušalice povezane s telefonom.
4. Da biste isključili slušalice, pritisnite i držite višenamensko dugme na slušalici duže vreme ili ih stavite u stanicu za punjenje.



Više o povezivanju s telefonom

Ako je Bluetooth povezivanje na mobilnom telefonu isključeno ili je slušalica predaleko od telefona, slušalice se neće povezati / veza će biti prekinuta. Nakon 5 minuta neaktivnosti, slušalice se automatski isključuju.

Punjene

Slušalice napunite tako, da ih položite u stanicu za punjenje i pritisnete na dugme stанице za punjenje. Tokom punjenja na stanci za punjenje zatreperaće crvena lampica. Kada se punjenje završi, lampica će se ugasiti.



Stanicu za punjenje napunite s priloženim kablom USB.

Lampica će tokom punjenja zatreptati zeleno i žuto.

- 1 treptaj: 25% napunjena
- 2 treptaja: 50% napunjena
- 3 treptaja 75% napunjena
- 4 treptaja: 100% napunjena

Upravljanje slušalicama

Tokom poziva

Dolazni poziv.

Pritisnite dugme na levoj ili desnoj slušalici, da prihvate dolazni poziv.

Muzika



Odbiti poziv.

Dva puta pritisnite dugme na levoj ili desnoj slušalici, da poziv odbijete.

Pauziraj/Reprodukuj

Reprodukovanje muzike možete trenutno prekinuti (engl. pauza) s **pritiskom na dugme**. Kad budete ponovo pritisnuli dugme, nastaviće se reprodukovanje muzike.

Prethodna pesma

Za reprodukovanje prethodne pesme **3x** pritisnite dug na **levoj slušalici**.

Sledeća pesma

Za reprodukovanje sledeće pesme **3x** pritisnite dugme na **desnoj slušalici**.

Upotreba glasovnog asistenta

Tri sekunde držite dugme na levoj ili desnoj slušalici, da aktivirate funkciju Siri.

Upozorenje

Slušalice držite na suvom i dobro prozračenom mestu kako bi sprečili nakupljanje vlage, ulja i prašine. To može uticati na kvalitet proizvoda.

Uređaji koji odašilju visokofrekventne signale (poput rutera) ometaju povezivanje između slušalice i mobilnog telefona.

Slušalice najbolje funkcionišu, kada je udaljenost između slušalice i povezanog uređaja između 10 in 15m.

Koristite slušalice u skladu s uputstvom i ne razdvajajte slušalice. Ako to ne učinite, prekinućete valjanost garancije.