

SmartWay sportóra

Használati útmutató

Gratulálunk a SmartWay sportóra vásárlásához!

A csomag tartalma:

- okosóra,
- szíj a kiválasztott színben.

Műszaki jellemzők:

- IP67 vízállóság,
- kompatibilis a rendszerekkel: Android, ISO, Windows, PC,
- készenléti idő: 20 nap
- képernyő típusa: OLED,
- képernyő mérete: 1,33 inch,
- képernyőfelbontás: 240 x 240,
- RAM: 128 M



Használja a Lefun Health alkalmazást.

Az első használat előtt töltsse fel az órát 2 órán keresztül.

A heveder felszerelése és az óra feltöltése

Az óra hevedere kivehető. Egyszerűen telepítse az órához. Az órának mindkét oldalán két rögzítése van, ahová a hevedert behelyezi.

Az egyik melléklet alkalmas az óra töltésére is. Minden töltéshez el kell távolítania a hevedert. Töltsse az órát közvetlenül a töltőegységen vagy az USB interfészen keresztül. Nincs szükség töltőkábelre.



Órakezelés



Gomb ON/OFF

- Az óra gomb hosszú megnyomásával bekapcsolja az okosórát.
- Az órát kikapcsolhatja a kikapcsolás ikon gombjának nyomva tartásával.

Érintőképernyő vezérlése

- Érintse meg a gombot a menü kiválasztásához.
- Egy funkció megérintésével mozoghat a funkciók között. Tartsa nyomva a funkció megnyitásához.
- A képernyő témájának megváltoztatásához tartsa lenyomva a kezdőképernyőn, és egy másik téma jelenik meg. 3 különböző képernyő közül választhat.

Csatlakoztassa az óráját mobiltelefonjához és alkalmazásához

Először töltsse le mobiltelefonjára a Lefun Health alkalmazást, amely megtalálható az AppStore alkalmazásboltban (iPhone-felhasználók számára) vagy a Store-ban (Android-felhasználók számára).

Amikor a telepítés sikeresen befejeződött, és regisztrált az alkalmazásba, az óra automatikusan szinkronizálódik. Megmutatja a pontos időt és dátumot. A lépések, a pulzus és a kalória számolásával is kezdődik.

Az alkalmazásban ellenőrizheti a sporttevékenységek teljes történetét, a méréseket, a megtett lépéseket és a távolságokat.

Funkciók

Az óra számos funkcióval és sporttevékenységgel rendelkezik.

Számolja a lépéseit, méri a távolságot, a kalóriákat, a vérnyomást és az spO2-t. A pontos méréshez az órát szorosan rögzíteni kell a csuklón. Tartsa nyomva a gombot, és az óra elkezd mérni. Az összes eredményt ellenőrizheti az alkalmazásban.

Egyéb funkciók: telefon keresése, fénykép készítése, italemlékeztető,...

Hívások / értesítések

Az órára minden értesítést és hívást megkap a mobiltelefonjáról. Rezgéssel figyelmezteti.

Az elektronikus berendezések ártalmatlanításakor ügyeljen arra, hogy azokat kifejezetten elektromos és elektronikus berendezések (EEO) számára tervezett tartályba dobja. Ön is elküldheti nekünk (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönyének 55/2015. Sz. Elektromos és elektronikus berendezésekről szóló rendeletével összhangban).



Legyen óvatos, amikor a terméket a kukába dobja. Az áthúzott kerek szemetes szimbólum arra figyelmeztet, hogy a termék az EU-ban nem háztartási hulladék. Vigyázzon a környezetre, és helyezze a terméket a megfelelő kukába. A nem megfelelő ártalmatlanítás negatív következményekkel járhat a környezetre és az emberi egészségre. A megfelelő hulladékkezelés érdekében vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi hulladékkezelő központtal vagy áruházzal, ahol a terméket vásárolta.

