

Pametni sat C1 Plus

Uputstvo za upotrebu

Čestitamo vam na kupovini Pametnog sata C1 Plus!

Prie upotrebe pažljivo pročitajte uputstva i sačuvajte ih za upotrebu u budućnosti.

Dobićete u pakovnju:

- pametni sat C1 Plus,
- kaiš i
- punjač.

Pre prve upotrebe pobrinite se, da baterija pametnog sata bude napunjena. Preporučujemo, puniti najmanje 1 do 1,5 sat.

Ako pametni sat puniti isključen, pokazaće se znak na ekranu za punjenje. Ako sat puniti uključen, pokazaće se dinamično punjenje baterije.



Uparivanje s mobilnim telefonom

- 1.** U prodavnici aplikacija (Google Play, App Store) potražite aplikaciju Wearfit.
- 2.** Otvorite aplikaciju i započnite s pretraživanjem uređaja u blizini. Potvrdite odabir, da se pametni sat poveže sa aplikacijom.

- 3.** Aplikacija će pamti povezivanje s pametnim satom. Automatski će se povezati s njim, kad bude u blizini.

Funkcionalnosti sata

Srčani otkucaj (Heart Rate monitoring)

Pametni sat automatski će meriti srčani otkucaj. Posebno merenje možete sprovesti putem aplikacije.

Brojanje koraka (Steps record)

Pređene korake pametni sat će računati na osnovu pokreta vaše ruke.

Spotski kilometri (Sport kilometer/trajectory)

Automatski snimljeni zapis i njegova dužina.

Sat (Time mode)

Prikazuje vreme, status baterije, datum i trenutni broj srčanog otkucaja.

Štoperica (Stopwatch)

Pristupite u štopericu dugim pritiskom (5 sekundi). S brzim pritiskom na štopericu pokrećete i zaustavljate. Pritisnite i zadržite (5 sekundi) za zatvaranje.

Kalorije (Calories Mode)

Pokaže koliko kalorija ste potrošili.

Poruke (Message reminder)

Otvora aplikaciju za razmjenu poruka. Kada primite novu poruku, lagano će vas upozoriti nežna vibracija (SMS, Facebook, Twitter itd.).

Upozorenje poziva (Call reminder)

O dolaznom pozivu upozoriće vas lagana vibracija.

Nadzor spavanja (Sleep monitoring)

Automatski nadgleda vaš san i analizira REM i NREM spavanje.

Pronađite mobilni telefon

Dug pritisak (5 sekundi) na »SEARCH«.

Izaberite dugme na ekranu, za početak pretrage.

Telefon će zazvoniti ili vibrirati.

Dug pritisak (5 sekundi) na »SEARCH«, da napustite meni pretrage.

Upozorenje: Pretraživanje mobilnog telefona funkcioniše ako su mobilni i pametni sat udaljeni na razdaljini koju dozvoljava Bluetooth povezivanje.

Isključite pametni sat

Na Poweroff ekranu dugo pritisnite (5 sekund). Svoj odabir potvrdite sa odabirom dugmeta YES.

Krvni pritisak i nivo kiseonika u krvi

Pametni sat će automatski meriti krvni pritisak i nivo kiseonika u krvi. Merenje možete sprovesti i ručno.

Ostale funkcije: neaktivno upozorenje, ne Smetaj način rada, fotografišite se uz protresanje sata, WeChat movement, Apple-ovo Health, automatsko podudaranje jezika.

Nadogradnja OTA (OTA Upgrade)

Pametni sat će nadograđivati funkcije.

