

Uputstvo Mi Band 4

Pažljivo pročitajte uputstvo pre upotrebe i sačuvajte ih za buduću upotrebu.

Dobili ste u paketu:

- Mi band 4,
- narukvica i
- punjač.

Instalacija

1. Umetnite jedan kraj Mi band 4 u otvor na prednjem delu narukvice.
2. palcem gurnite Mi band 4 potpuno u otvor narukvice.

Na ruci

Postavite sat na zglob tako da on udobno priligne na ruci i da za širinu prsta bude udaljen od zgloba.

Upozorenje: Nošenje Mi band-a može uticati na vaše merenje brzine otkucaja srca.

Povezivanje s mobilnim telefonom

1. U prodavnici aplikacija (Google Play, App Store) potražite aplikaciju ili skenirajte QR kod u uputstvu na engleskom.
2. Otvorite i prijavite se na aplikaciju. Zatim sledite uputstva za povezivanje na Mi Band 4.
3. Kad narukvica vibrira, na zekranu se pojavljuje poruka upozorenja za Bluetooth povezivanje. Potvrdi s dugmetom ispod ekrana i završite povezivanje.

Upozorenje: Proverite da li je Bluetooth tehnologija omogućena na vašem telefonu celo vreme prilikom povezivanja.

Upotreba:

Kada usešno povežete svoj uređaj, Mi Band 4 počće beležiti vaše dnevne aktivnosti i navike spavanja.

- Pritiskom na dugme ispod ekrana on će zasvetleti.
- Kad je ekran uključen, možete se kretati kroz funkcije pomeranjem prsta gore / dole.
- Desno prelazite prstom na prethodnu stranicu.

Punjenje

Odložite narukvicu sa zgloba. Držite prste s obe strane Mi Band 4 i nežno ispružite kaiš da se između narukvice i Mi Band 4 stvori otvor. Izvadite Mi Band 4 iz narukvice prstima.

Napunite bateriju čim primite upozorenje o (skoro) praznoj bateriji.

Upozorenje

- Ne pomerajte zglobov pri merenju otkucaja srca.
- Mi Band 4 je voodootporan do 5 ATM i može se koristiti za vreme tuširanja, kupanja na moru ili u bazenu. Nemojte ga koristiti u sauni ili tokom ronjenja.
- Pod vodom dugme i ekran na dodir ne rade. Obrišite višak tečnosti nakon upotrebe pod vodom.
- Nemojte prejako stezati narukvicu i pobrinite se da senzori budu suvi.
- Redovno obrišite Mi Band 4 vodom i krpom.
- Ako na području senzora postoji crvenilo ili osip, zaustavite korišćenje odmah i posavetujte se sa lekarom.