

Sada na opravu poškriabaných svetiel BestVision

Inštrukcie na používanie

Gratulujeme vám k nákupu!

V balíčku dostanete:

- 2x brúsny kotúč P800,
- 2x brúsny kotúč P1200,
- 2x brúsny kotúč P2000,
- 1x oranžová špongia,
- 2x leštiaca pasta (28 ml),
- 2x UV ochranná kvapalina,
- 1x ochranná páska,
- 1x držiak disku,
- 1x skrutka adaptéra (adaptér),
- 1x biela špongia.



Nastaviť popis

Súprava je určená na obnovu 2 svetlometov.

So súpravou na opravu poškriabaných svetlometov zlepšíte aj tie najhoršie prípady poškodenia svetlometov, žltnutie, oxidácia a ich poškodenie. Súprava obsahuje všetko, čo potrebujete na obnovu aj tých najrozmazanejších svetlomety. Vynikajúce výsledky dosiahnete na väčšine svetlometov a vozidiel: osobné, nákladné, snežné skútre, motocykle, privesy, člny atď.

Príprava

Okolie svetlometov najskôr očistite vodou a potom zamaskujte. To ochráni okolie pred akýmkoľvek škrabancami.

Krok 1: Brúsenie

Navlhčite brúsny kotúč a pripevnite ho k nadstavcu. Brúste pomocou troch rôznych brúsnych kotúčov, aby to bolo dokonalé odstrániť žltnutie, vyblednutie a koróziu.

Poznámka: Brúsne kotúče používajte od hrubších po jemnejšie: P800 -> P1200 -> P2000. Inak v tomto prípade nebude výsledok obnovy optimálny.

Krok 2: Leštenie

Na nástavec pripevnite oranžovú špongiu a naneste na ňu leštiacu pastu. Predné svetlá lešte, kým nezažiaria a ich vzhľad sa nevráti do pôvodného stavu.

Poznámka: Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte elektrickú brúsku alebo leštičku. Ak leštíte ručne, urobte to aspoň 200 kruhovými pohybmi v smere hodinových ručičiek.

Krok 3: Ochrana

Pred pokračovaním vyčistite šošovky svetlometov a uistite sa, že sú suché. Použite bielu špongiu a rovnomerne naneste ochrannú tekutinu na šošovky. Po aplikácii nechajte kvapalinu rovnomerne samovoľne odtiecť. Ihneď potom vysušte na priamom slnku (najlepšie 1-2 hodiny). V opačnom prípade budú prach a iné nečistoty chrániť kvapalinu svojou viskozitou, čo ovplyvní jas svetlometu.

Poznámka: Je veľmi dôležité, aby ste čelovku po nanesení kvapaliny nevystavili slnečnému žiareniu. Po treťom kroku (ochrana) udržiujte šošovky suché. Neumývajte auto ďalších 24 hodín.

Varovania

1. Súpravu uchovávajte mimo dosahu detí.
2. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
3. Môže dráždiť oči, pokožku, nos a hrdlo.
4. Počas používania sa vyhýbajte kontaktu s očami.
5. Neaplikujte na pokožku alebo odev.
6. Zabráňte vdychovaniu pár.
7. Používajte len v dobre vetraných priestoroch.
8. Nevhodné na použitie.
9. Po manipulácii s výrobkom sa dôkladne umyte.
10. V prípade kontaktu s očami ich ihneď vypláchnite veľkým množstvom vody.
11. Po kontakte s pokožkou utrite a umyte saponátom a vodou.
12. Ak vdýchnete niektorú zo zložiek súpravy, okamžite sa presuňte do oblasti, kde budete mať prístup čerstvý vzduch.
13. Pri požití nevyvolávajte zvracanie, ale okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
14. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak podráždenie pretrváva aj napriek dodržaniu pokynov.

